

## M108-32662 Mini Countryman 12V juhtimispuult

Vanusele: 3 kuni 6 aastat

Aku: 12V 7Ah

Kiirus: 5 km/H

Mõõdud: 105\*59\*54cm, kaal 20 kg

Kandevõime 30 kg

"Mini Countryman Premium"-ga saavad väikesed autofännid end tõeliselt täiskasvanuna tunda! Sõiduk inspireerib oma autentse disainiga ja pakub lastele eriti mugavat juhiistet. Lahedad valgus- ja heliefektid muudavad sõidulusti eriti realistlikuks. Mini on varustatud valgustatud armatuurilaua ja LCD-puutekraaniga. Et sõidurõõm oleks eriti turvaline, juhivad vanemad autot kaugjuhtimispuuldi abil.

- koos kaugjuhtimispuuldiga vanematele

- ust saab kergesti avada

- põnevad valgus- ja heliefektid

- autentne disain

- valgustatud armatuurilaud

- polsterdatud iste

- käivitusnupp

- raadio MP3 ühendusega

- Laadimisaeg 8-12h, sõiduaeg 1h

- puldiga juhitav, tuleb paigaldada patareid AAA 1,5V \*2 (ei sisaldu komplektis).

### Tähelepanu!

#### HOIATUSED

1. Autoga ei tohi sõita tänavatel, kõnniteedel, nõlvadel ega liival.
2. Autot tuleb kasutada tasasel pinnal.
3. Ärge koormake autot üle lubatud kandevõime. Auto kandevõime on 35 kg.
4. Akut tohib laadida ainult täiskasvanu.
5. Lapsed peavad olema autoga sõites pidevalt vastutustundliku täiskasvanu järelevalve all.
6. Vältige auto vooluahela ja sellega ühendatud elektriseadmete ülekoormamist.
7. Ärge sõitke läbi vee või muude vedelike.
8. Takistusele lähenedes tuleb auto peatada, pöörata ja teises suunas sõita.
9. Aku pika kasutusea tagamiseks laadige seda üksnes siis, kui auto kiirus väheneb.
10. Aku kasutusea pikendamiseks laadige see alati enne pikemaks ajaks seisma jätmist täis ja seejärel korrake laadimist iga kolme kuu järel.
11. Ärge sõitke vihma käes.
12. Akut, laadijat, elektrijuhet, pistikut, korpust ja muid osi tuleb regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustuste avastamise korral lõpetage toote kasutamine, kuni viga on parandatud.
13. Mänguasja laadijat tuleb regulaarselt kontrollida toitejuhtme, pistiku, korpuse ja muude osade võimalike kahjustuste suhtes ning kahjustuste avastamise korral ei tohi laadijat mänguasjaga ühendada enne, kui viga on parandatud.
14. Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi auto kasutamiseks alla 3-aastastele lastele.
15. Autot tohib kasutada ainult ettenähtud laadijaga.
16. Laadija ei ole mänguasi.
17. Puhastada üksnes niiske lapiga.
18. Kontrollige osade korrasolekut ning kahjustuste korral parandage või vahetage välja.
19. Sõidu ajal tuleb kanda kaitsevahendeid; mitte sõita liikluses.
20. Tühjad patareid tuleb mänguasjast välja võtta.
21. Akud tuleb enne laadimist mänguasjast eemaldada.
22. Akusid võib laadida üksnes täiskasvanu järelevalve all.

#### HOIATUSED

Lapse ohutuse tagamiseks järgige järgmisi juhiseid.

1. Auto võib kokku panna ainult täiskasvanu.
2. Väikesed osad võivad põhjustada lämbumisohu ja ei sobi alla 3-aastastele lastele.
3. Lapsed ei tohi akusektsiooni avada.
4. Lämbumisohu vältimiseks ärge jätke kilekotte laste käeulatusse.
5. Vajalik on täiskasvanu pidev järelevalve.
6. Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi auto alla 3-aastastele lastele; avalikus kohas sõitmisega kaasnevad täiendavad ohud.
7. Autoga sõitmisel tuleb olla ettevaatlik, sest sõitja või kõrvaliste isikute vigastuste vältimiseks tuleb omandada kukkumise ja kokkupõrgete ärahoidmiseks vajalikud oskused.
8. Lapsele tuleb õpetada autoga õigesti sõitmist ja eriti pidurisüsteemi kasutamist.
9. Sõita ainult tasasel sillutatud pinnal, kus ei ole teisi sõidukeid ega liiklejaid. Ei tohi kasutada avalikel sõiduteedel!
10. Vältida üle järskude külmude, kanalisatsioonikaevude ja suurte ebatasasuste sõitmist.
11. Mitte sõita teedel ja pindadel, mille peal on vett, liiva, kruusa, pori, lehti või muud prahti.
12. Vihmane ilm võib mõjutada veojõudu, pidurdust ja nähtavust.

13. Mitte sõita autoga öösel.
14. Allamäge sõites vältida liiga suurt kiirust.
15. Vältida jalakäijatele otsasõitmist.
16. Enne igat sõitu kontrollige üle ja pingutage kõik kinnitusdetailid. Ärge lubage korraga sõita rohkem kui ühel lapsel.
17. Ärge kasutage autot, kui sellel on mis tahes kahjustus.
18. Vahetage kulunud ja katkised osad kohe välja.

#### **Koostjuhised:**

1. Paigalda esiratas, seib teljele ning lukusta lukustiga. Kinnita klõpsuga ilukilp. Sama protsessi korda teise rattaga.
- 2-3. Eemalda pakendist võll ning paigalda ülekanded. Kinnita tagaratta võll.
- 4-5. Lükake tagaratas teljele. Jälgige, et rattal oleval hammasrattal haakuksid käigukastiga. Kinnita ratas ja seib teljele ning lukusta lukustiga. Kinnita klõpsuga ilukilp. Sama protsessi korda teise rattaga. Kontrolli alati, et ratas on kinnitatud.
6. Paigaldage rool: (joonis 6). Ühendage elektripistikud. Ühitage ja pange auk rooliratta (2) alla roolivarrasse. Kinnitage poldi ja mutriga.
7. Peeglite paigaldamine. Sisestage peegel ukse pilusse ja vajutage, kuni kuulete klõpsatust. Pange tähele, et vasak ja parem peegel on erinevad.
8. Ühenda omavahel aku ja auto elektrisüsteemi pistikud.
9. Istme kaks fiksaatorpesa kinnitage pesadesse ja vajutage istme seljatuge, kuni kostab klõpsatus. Eemaldage iste: tõstke istme seljatoel üles lukustusnupp ja tõmmake iste ettepoole.

#### **Kasutusjuhend:**

##### **A. Sõitmine (joonis A)**

Vajutage toitenuppu. Liigutage käigukang ettepoole. Auto liigub edasi, esituled töötavad, kui gaasipedaali vajutada. Auto peatub, kui gaasipedaal vabastatakse. Tagurdamiseks, nihutage käigukang tagurdusasendisse (tahapoole) ja vajutage gaasipedaali.

##### **B. FM-raadio-MP3 mängija**

Sisestage MP3-kaabel MP3-pessa ja ühendage kaabel oma seadmega.

Helitugevuse reguleerimiseks keera helitugevusnuppu. Raadio häälestamiseks vajutage häälestusnuppu jaama leidmiseks. Raadio lähtestamiseks vajutage lähtestusnupu-reset. Aku tööea indikaator. Vajutage aku tööea indikaatori nuppu, et kontrollida aku taset. Tuled näitavad, kui palju akut on alles.

Kolm tuld: aku on täielikult laetud.

Kaks tuld: aku on tühi.

Üks tuli: aku võimsus on madalam kui 5,5 V ja aku tuleb uuesti laadida.

C. Aku laadimine: (joonis C) Veenduge, et sõiduk oleks enne laadimist välja lülitatud. Kui aku on tühi, laadige see uuesti. Laadimiseks eemaldage iste ja eemaldage aku pistik auto pistikupesast. Ühendage aku ja laadija pistikud ning seejärel ühendage toiteplokk seinakontakti.

Soojuskaitse: sõidukile on elektriabla kaitsemiseks paigaldatud termokaitse. Kui auto lülitub kooremuse tõttu kasutamise ajal välja, kaitse lähtestub mõne hetke pärast automaatselt, võimaldades autol taas normaalselt töötada.

##### **D. Kaugjuhtimispuldi patarei kasutamine: (joonis D)**

Vajate 2\*1,5V AAA patareid, avage patareipesa kaas kruvikeeraja abil (ei kuulu komplekti). Asetage kaks patareid õige polarsusega patarei süvendisse. Kinnitage tagasi patareipesa kaan. Ärge ajage segi uusi ja vanasid patareid, samuti ei tohi paigaldada mixina alkaline, standard ja laetavaid patareid.

##### **E. Kaugjuhtimispult: (joonis E)**

Juhtimispuldi häälestamiseks autoga vajuta alla korraga 3 nuppu (kiiruse nupp edasi ja tagasi sõitmise nupp-vaata joonis E). Auto toitenupp peab olema välja lülitatud. Süttivad led tuled. Seejärel vajuta sisse toitenupp ja auto on valmis sõitmiseks. Kui häälestamine ebaõnnestub, siis korda protsessi. Kui soovid muuta sõitu tagasi manuaalseks, siis auto peab olema sisselülitatud režiimis. Vajuta kaasasoleva kuuskant võtmega puldi esiküljel olevasse avasse ning seejärel kiiruse nupule. Puldi tuled vilguvad ning auto on nüüd manuaalsüsteemis ja sõidab juhi juhtimisel.

F. Kaugjuhtimispuldi kasutamine: (joonis F) 1. Vajutage nuppu "Edasi", sõiduk liigub edasi; vajutage nuppu "Tagasi" nuppu, sõidab sõiduk tagurpidi.

2. Nupp "Kiirus" on kiiruse reguleerimise nupp, sellele saab määrata kolm kiirust. Vajutage nuppu, et valida vastav kiirus. LED kuvab kiirust sünkroonselt, täisvalgus, kui kiirus on suurim, üks tuli, kui kiirus on kõige aeglasem.

3. Vajutage nuppu "Vasakule", sõiduk liigub vasakule; vajutage nuppu "Paremale", sõiduk liigub paremale.

4. Vajutage sõiduki peatamiseks nuppu "Stopp". Vajutage teisi kaugjuhtimispuldi nuppe, auto käivitub uuesti vastavalt nupu funktsioonile.

5. Sõidukil on pehme käivituse ja pehme seiskamise funktsioon.

6. Kui kaugjuhtimispuldi enam kui 5 sekundit ei tööta, lülitub see energiasäästurežiimi.

7. Sõiduk lülitub automaatselt välja kui temaga pole sõidetud 2 tundi.

#### **Helinupud**

Roolirattal olevate helinuppudega saab sisse lülitada autopasuna helisid ja auto käivitus heli.

#### **Esituled**

Esituled lülituvad auto liikumise ajal automaatselt sisse.

Kontrolli, et auto on seiskunud ja elektrisüsteem välja lülitatud. Eemalda iste ning ühenda lahti aku ja elektrisüsteemi pistikud A ja B.

Ühenda aku pistik B laadija C pistikuga. Ühenda laadija elektrivõrku ja süttib punane tuli. Kui aku on laetud, siis süttib roheline tuli. Kui aku on täielikult laetud, siis ühenda laadija välja elektrivõrgust. Ühenda lahti laadija ja aku pistikud. Ühenda omavahel auto elektrisüsteemi ja

aku pistikud .Seejärel kinnita iste ning lukusta.  
Ülekoormuse puhul lülitub auto elektrisüsteem välja ja taastub umbes 30 sek jooksul.

#### HOIATUSED

- 1.Enne auto esmakordset kasutamist laadige akut 12 tundi.
- 2.Ühendage omavahel aku ja laadija, seejärel asetage laadija pistik 117–250 V vahelduvvooluvõrgu seinakontakti.
- 3.Pärast 1–2 tundi sõitmist laadige akut 8–12 tundi, aga mitte kauem kui 20 tundi.
- 4.Kui auto sõidab tavalisest aeglasemalt, laadige akut kohe 8–12 tundi.
- 5.Kui te ei ole autot pikemat aega kasutanud, laadige aku uuesti täis. Aku kasutusea pikendamiseks korra laadimist iga kolme kuu järel.
- 6.Laadija kuumeneb laadimise ajal (alla 71 °C), see on normaalne.
- 7.Laadija pistik ei tohi sattuda vee lähedusse, vastasel korral tekib lühiseoht.
- 8.Auto kahjustamise vältimiseks tohib seda laadida üksnes komplektis oleva laadijaga.
- 9.Akut võivad laadida üksnes täiskasvanud.
10. Ühekordseid patareisid ei laeta.
11. Kasutada tohib ainult ettenähtud tüüpi või samaväärseid patareisid.
12. Patareid tuleb sisestada õigesti.
13. Kahjustunud patareid tuleb autost välja võtta.
14. Toiteklemme ei tohi lühistada.
15. Ärge kasutage vanu ja uusi patareisid läbisegi.
16. Ärge kasutage leelispatareisid, standardseid patareisid (tsink-süsinik) ja laetavaid patareisid (nikkel-kaadmium) läbisegi.

#### HOOLDAMINE

1. Enne auto kokkupanekut kontrollige, kas kõik osad on olemas. Kui mõni osa on puudu, pöörduge kohaliku kaupluse poole.
2. Pärast kokkupanekut vaadake kõik osad üle ja veenduge, et auto töötab korrektselt.
3. Aeg-ajalt tuleb toodet ettevaatlikult puhastada, vältides osade vigastamist.
4. Lapse ohutuse tagamiseks kontrollige ja hooldage autot regulaarselt.
5. Auto pikema ajalisel seismisel tuleb aku laadida (seismisel tuleb laadida iga 3 kuu järgi).

Rollplay toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. **Akudele kehtib garantii 6 kuud.**

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada ostutsekk.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto, Tallinn, Kadaka tee 42a, 6808801, [www.automaailm.ee](http://www.automaailm.ee)