

# FM-transmitter kasutusjuhend

## KIRJELDUS

- Bluetooth + FM-audio edastus
- Toetab QC 3.0, QC 2.0, PD, Huawei FCP, Samsung AFC, BC 1.2, Apple 2.4A ja teisi laadimisprotokolle
- Toetab Bluetoothi kaudu telefoni, muusikat ja navigeerimist
- Ülepinge-, lühise-, ülevoolu- ja ülekuumenemiskaitse
- Automaatne taasühendumine

## TEHNILISED ANDMED

- Bluetooth versioon: 5.3
- FM-sagedus: 87,5–108,0 MHz
- Bluetooth tööraadius: kuni 10 m
- A-port väljund: 5 V / 2,4 A
- USB-C port väljund: 5 V / 2,4 A
- Maksimaalne väljund mõlemast portist: 5 V / 3,1 A
- Sisseehitatud Type-C kaabel:
- 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3,25 A
- Sisendpinge: 12–24 V
- Maksimaalne väljundvõimsus: 80,5 W

## TOOTE SKEEM

- Ekraan
- Multifunktsionaalne nupp
- Järgmine lugu
- Eelmine lugu
- USB-A laadimisport
- Type-C laadimisport

## KASUTAMINE

- Käivita auto ja sisesta seade sigaretisüütaja pessa
- Seade lülitub automaatselt sisse
- Kasuta laadimisporte seadmete laadimiseks
- Pane auto raadiole tühi FM-kanal
- Seadista transmitter samale sagedusele
- Ava telefonis Bluetooth, otsi **AMIO 04656** ja ühenda
- Pärast ühendamist saad kuulata muusikat, kasutada navigeerimist või helistada

## FM-SAGEDUSE SEADISTAMINE

- Hoia nuppu all – sagedus hakkab vilkuma
- Vähendamiseks vajuta „<<“ (0,1 kaupa)
- Suurendamiseks vajuta „>>“
- Pika vajutusega muutub väärtus kiiresti
- Kinnitamiseks vajuta nuppu või oota automaatselt salvestust

## HELITUGEVUSE REGULEERIMINE

- Vähendamiseks hoia „<<“
- Suurendamiseks hoia „>>“
- Maksimumi juures kostub märguanne

## MUUSIKA JUHTIMINE

- Esita/peata – vajuta nuppu
- Eelmine lugu – vajuta „<<“
- Järgmine lugu – vajuta „>>“

## KÕNEDE HALDAMINE

- Kõne vastuvõtmine – vajuta nuppu
- Kõne lõpetamine – vajuta nuppu
- Kõne tagasi lükkamine – hoia nuppu all
- Privaatrežiim – hoia nuppu all
- Tagasikõne – topeltvajutus

## Madalpinge hoiatus

Kui pinge langeb alla 11,5 V, hakkab ekraan vilkuma

## HOIATUSED

- Ära pane raadio heli liiga valjuks (soovituslik ≤18)
- Parema heli jaoks vali tugev signaalita FM-sagedus
- Ära kasuta tolmuks, niiskes ega äärmuslikes tingimustes
- Väldi kukkumist ja lööke
- Ära võta seadet lahti
- Tootja võib teha muudatusi ilma ette teatamata

## **TÕRKEOTSING**

### **Seade ei tööta:**

- Kontrolli kontakti sigaretisüütajas
- Eemalda ja sisesta uuesti
- Kontrolli, et pesa töötab

### **Heli puudub:**

- Kontrolli USB ühendust
- Proovi teist USB-seadet
- Veendu, et helitugevus pole nullis

### **Müra on, aga heli pole:**

- Kontrolli, kas muusika pole pausil
- Kontrolli helitugevust

### **Auto ei saa heli:**

- Veendu, et FM-sagedus on sama

### **Halb heli:**

- Vali teine FM-sagedus, kus pole tugevat signaali