

## Funktsioonid

Kahe kõrvaklapi kasutamine:

1) Sisselülitamine – avage laadimisümbrise kaas või vajutage vasaku ja parema kõrvaklapi puutetundlikku ala 2 sekundit väljalülitatud olekus.

Kui vasak ja parem kõrvaklapp on ühendatud, lähevad kõrvaklapid sidumisrežiimi.

2) Väljalülitamine - pange kõrvaklapid laadimisümbrisesse ja kõrvaklapid lülituvad automaatselt välja.

Laadimisümbris laadib kõrvaklapid automaatselt.

Muusika:

Topelt puude vasaku kõrvaklapi puutetundlikule alale – hääleassistent

Topelt puude parema kõrvaklapi puutetundlikule alale – heli start/stop

Kolm puudet vasaku kõrvaklapi puutetundlikule alale – eelmine laul

Kolm puudet parema kõrvaklapi puutetundlikule alale – järgmine laul

Kõnerežiim:

Topelt puude vasaku või parema kõrvaklapi puutetundlikule alale – kõne vastuvõtt/lõpetamine

Hoia peal vasaku või parema kõrvaklapi puutetundliku ala 3 sekundit – kõne tagasilükkamine

Taastage tehaseseaded:

Lülitage mobiiltelefoni Bluetooth-funktsioon välja; eemaldage vasak ja parem kõrvaklapp; puudutage kolm korda puutetundlikku piirkonda, kui kõrvaklappide märgutuli valge tuli vilgub kiiresti; oodake 3 sekundit enne laadimiskohvrissi panemist; kõrvaklapid taastuvad tehases seaded.

Sidumisrežiim:

1) Esimesel sidumisel hoidke telefon 1m kaugusel seadmest

2) Avage laadimisümbrise kaas, vasak ja parem kõrvaklapp alustavad automaatselt sidumist.

3) Avage telefonist bluetooth seaded ja otsige "Baseus Encok W04". Ühendage seadmed omavahel.

4) Mõned telefonid võivad küsivad parooli. Parooliks on "0000"

5) Kui ühendus ebaõnnestub, prooviga ületoodud juhiste järgi uuesti.

Ohutus:

Palun lugege läbi juhend ja ohutus informatsioon enne kasutamist. Mitte standartne kasutamine võib kahjustada seadet või kasutajat.

1) Kaitse seadet suurte kuumuste, tugeva valguse ja magnetväljade eest. Ärge kasutage seadet ekstreemsetes oludes. Veega kokkupuutel kuivatage seade.

2) Ebaõige seadme kasutus võib lõppeda seadme riknemise või kasutajale kahjustustega.

3) Valesti kasutamisel vastutab kasutaja, kui ei ole jälgitud juhiseid ega ohutusnõudeid.

4) Toote purunemisel on parandamine tava kasutajal keelatud

NB! Palun järgige ülaltoodud ohutusjuhiseid, vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kahjustusi või muid kahjustusi