

Põhitoimingud

1. Sisestage toode sigaretisüütaja pesasse ja display läheb põlema. Aku pinget kuvatakse kolmeks sekundiks. Normaalse aku pinget korral kuvatakse järgmisena FM sagedus. Kui pinget ei ole normaalne, jääb aku pinget ekraanil vilkuma.
2. FM sageduse muutmine: Lülitage sisse auto raadio ja valige tühi sageduse kanal ja seejärel muutke seadme pealt sagedus samaks hoides keskmist nuppu peal 2 sekundit. Kui FM sagedus hakkab vilkuma, siis keerake nuppu vasakule ja paremale, et leida sama sagedus auto raadioga.

Bluetooth ühendus

1. Esimesel korral vajab seada ühenduse tekitamist telefoni ja seadme vahel. Telefoni bluetooth seadmete alt tuleb üles leida "S-13" ning sellega telefon ühendada. Kui ühendus on toimunud, ühendab seade ennast järgmisel korral automaatselt. Nüüd on võimalik telefonist mängivat muusikat kuulata läbi seadme. Soovitav on valida FM sagedus, mis on võimalikult eemal raadiokanalite sagedusest, et heli selgem oleks.
- Kahe telefoniga ühendus – otsige seadet "S-13" samal ajal ning kui üks telefon on ühendatud, ühendage teine. Mõlemad telefonid ühilduvad tulevikus automaatselt.

Bluetooth kõned

- Kõne vastuvõtmiseks: vajutage keskmist nuppu
- Kõne peatamiseks: vajutage keskmist nuppu uuesti
- Kõnede mitte vastamiseks: hoidke keskmist nuppu natuke aega peal.
- Viimase numbri uuesti valimine: vajutage keskmist nuppu 2 korda

Muusika mängimine

- Prioriteet mängimisel on järmine: bluetooth, USB, SD-kaart. Vaikimis režiim on bluetooth.
- Edasi/Tagasi nuppudega saab vahetada lugu. Keskmist nuppu keerates vasakule või paremale saab heli valjemaks ja vaiksemaks.
- Keskmist nuppu vajutades saab muusika mängimist alustada ja lõpetada.
- Bluetooth ühenduse ajal sisestades USB või SD-kaardi lülitab seade automaatselt sisestatud režiimi peale.
- Erineva sisendi valimiseks hoidke keskmist nuppu peale 5 sekundit.

Indikaator tuled:

- Sinine ja roheline tuli vilguvad – bluetooth ei ole ühendatud
- Sinine tuli – bluetooth on ühendatud / muusika edastus on peatatud
- Sinine tuli vilgub aeglaselt – bluetooth muusika edastus
- Roheline tuli vilgub aeglaselt – muusika mängib USB-lt või SD-kaardilt
- Roheline tuli – kõne ajal, USB või SD-kaardi edastus on peatatud

Laadimisfunktsioonid

- USB1/USB-C on kiirlaadimis pordid. Kiirlaadimiseks on vajalik ka juhe, mis seda toetab.
- Mõlemast korruga kiirlaadimine ei tööta.
- USB2 on mõeldud tavalaadimiseks ning muusika mängimiseks USB-lt.

- Ärge laske lastel seadmega mängida
- Seade on mõeldud ainult 12V ja 24V kasutamiseks
- Võtke seade välja pesast, kui ei plaani seda pikemat aega kasutada
- Kasutage FM sagedusi, mis erinevad kohalikest raadio kanalite sagedustest, et heli kvaliteet ei halveneks
- Ärge kasutage seadet kõrgepinge liinide ja magnetväljade läheduses
- Ärge parandage seadet ise