

M103-IGOD0603 Polarsi Sportsman PRO Citrus 24V

Täname, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on aidanud üle 70 aasta inimestel lapsi värsket õhu kätte viia – alguses lapsevankris, seejärel jalutuskäruks ning hiljem pedaalide ja akudega mänguasjade abil.

Külastage meie veebisaiti, et tutvuda meie täieliku tootevalikuga ning lugeda uudiseid ja muud teavet Peg Perego kohta.

www.pegperego.com

Peg Perego S.p.A. kvaliteedijuhtimissüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. kooskõlas standardiga ISO 9001.

See sertifikaat kinnitab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protsesside ja töömeetodite läbipaistvust ja usaldusväärsust.

OLULINE TEAVE

Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et saada teada, kuidas sõidukit kasutada, ning õpetage lapsele sellega õigesti ja ohutult sõitmist nii, et see oleks nauditav. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles.

Kui võõrandate selle toote teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Vastasel korral võib aku pöördumatult kahjustuda.

- Vanus alates 6. eluaastast
- Suurim lubatud kaal 100 kg
- Kahe istekohaga sõiduk
- Üks kinnine 24 V 12 Ah laetav pliiaaku
- Kaks veoratast
- Kaks 420 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 6 km/h
- Kiirus 2. käiguga 12 km/h
- Kiirus tagurdades 6 km/h

Ärge ületage kandevõime ülempiiri 100 kg. See väärtus on arvestatud koos sõitja ja koormaga (kui on).

Peg Perego jätab endale õiguse teha mudelitel ja käesolevas väljaandes avaldatud teabes igal ajal muudatusi tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja tootatud ja läbinud tüübihindamise kooskõlas kehtivate ELi direktiividega ning ette nähtud müümiseks turgudel ja riikides, kus vastavaid norme kohaldatakse.

TOOTE NIMI

GAUCHO PRO Realtree

TOOTE TUNNUSKOOD

IGOD0602

VÕRDLUKSTANDARD (päritolu)

Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ

Standard EN 71-1:2014 + A1:2018

Standard EN 71-2:2020

Standard EN 71-3:2019 + A1:2021

Standard EN 62115:2020 + A1:2020

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

Standard EN 55014-1:2017 + A1:2020

EN 55014-2:2015

Standard EN 55022:2010 + AC:2011

Standard EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 + EN 61000-6-1:2019

Standard EN 60335-2-29:2004

Standard EN 60825-1:2007

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv 2012/19/EL

Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ

RoHS-direktiiv 2011/65/EL

EN 50581:2012

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XVII lisa punktid 51 ja 52, ftalaadid mänguasjades

Sõiduk ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. kinnitab omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud sisemised käituskatsed ja saanud väliste sõltumatute laborite heakskiidu vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 30.03.2023

Peg perego S.p.A.

via A. De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), ITALIA

OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (ELi nõukogu kehtestatud ohutusnõuetele) ja Ameerika Ühendriikide tarbijamänguasjade ohutusspetsifikatsioonile. Samuti on nad saanud direktiivi 2009/48/EÜ kohase sertifikaadi mänguasjade ohutust kontrollivatelt teavitatud asutustelt. Need ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ja seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- **HOIATUS.** Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi mänguasi kasutamiseks alla 6-aastastele lastele.
- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele, kes võivad väikesi osi alla neelata või hingamisteedesse tõmmata, nii et tekib

lämbumisoht.

- **HOIATUS.** Kanda isikukaitsevahendeid. Mitte kasutada liikluses.
- **HOIATUS!** Seda mänguasja EI TOHI ÜHELGI TINGIMUSEL kasutada avalikel teedel.
- **HOIATUS!** Sõiduki kasutamine avalikel teedel, kitsal alal, veekogu või basseini läheduses võib põhjustada kasutaja ja/või kolmanda isiku vigastuse. Kasutada alati täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad selle autoga sõites alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks käsi, jalgu, muid kehaosi ega esemeid sõitva auto liikuvate osade lähedusse.
- Ärge laske sõiduki tundlikel osadel (mootorid, elektrisüsteem, nupud jne) kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage sõiduki läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Kui tegemist ei ole kahekohalise sõidukiga, võib seda kasutada korraga ainult üks laps.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JÄÄTMETE DIREKTIIV (ainult EL)

- Pärast kasutusea lõppu liigitatakse see toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka, mistõttu seda ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmete liigiti kogumise punkti.
- * Viige see sobivasse kogumisjaama.
- * Toodete mittenouetekohase kõrvaldamise korral võivad elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- * Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata jäätmete liigiti kogumisse.

AKU KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Kasutatud akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.
- Need saab jätta kasutatud akude või erijäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

AKUDEGA SEOTUD HOIATUSED

Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud ja akud peavad olema laadimise ajal täiskasvanu järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistele ning mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Kahju vältimiseks tuleb akut laadida kohe, kui sõiduki kiirus hakkab vähenema.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, ärge unustage akusid laadida ja hoida neid elektrisüsteemist lahutatuna. Korra laadimist vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
- Ärge unustage akut laadima. Kontrollige seda aeg-ajalt.
- Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakut.
- Aku on kinnine ja ei vaja hooldust.
- Ärge eemaldage akulaadijat pistikupesast kaablist tõmmates.
- Ärge tõmmake mängasja laadimiskaablist.
- Ärge katke laadimiskaablit kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage kaablit ja/või akut kuumale pinnale.
- Jälgige kaabli keerumist, et vältida selle kahjustumist või omaduste halvenemist.

HOIATUS

- AKU SISALDAB SÖÖVITAVAJAD MÜRGISEID AINEID. ÄRGE ÜRITAGE SELLEGA MANIPULEERIDA.
- Aku sisaldab happelisi elektrolüüte.
- Ärge looge otseühendust akuklemmide vahel ja vältige tugevaid lööke vastu akut: plahvatus- ja/või tuleoht.
- Laadimise ajal eraldub akust gaasi. Laadige akut hea ventilatsiooniga kohas, mille läheduses ei ole soojusallikaid ega tuleohtlikke materjale.
- Tühi aku tuleb sõidukist välja võtta. Soovitatavalt tuleks vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib rõivaid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

AKU LEKKE KORRAL.

Kaitske silmi. Vältige kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske käsi.

Asetage aku kilekotti ja järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

ELEKTROLÜÜDI NAHALE VÕI SILMA SATTUMISE KORRAL

Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.

Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage vesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

SÕIDUKI HOOLDAMINE

- Ärge võtke sõidukit lahti ega üritage seda omal käel parandada. Pöörduge Peg Perego volitatud klienditeeninduse poole.
- Mänguasja ei tohi jätta kohta, kus temperatuur langeb alla 0 °C. Kui seda üritatakse kasutada ilma 0 °C kõrgemale temperatuurile soojendamata, võivad mootorid ja akud pöördumatult kahjustuda.
- Kontrollige regulaarselt sõiduki seisukorda, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikutele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Puuduste leidmise korral ei tohi elektrisõidukit ja akulaadijat kasutada.
- Enne puhastamist, hooldust või mis tahes muud toimingut lahutage alati akulaadija mänguasja küljest.
- Kasutage parandamiseks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei võta vastutust juhul, kui elektrisüsteemi on üritatud omal käel muuta.
- Ärge jätke akusid ega sõidukit soojusallikate (radiaatorid, kaminad jne) lähedusse.
- Kaitske sõidukit vee, vihma lume jne eest. Sõidukiga liival või mudas sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige liikuvaid osi (laagrid, rool jne) regulaarselt kerge õliga.
- Sõiduki pindasid võib puhastada niiske lapiga ja vajaduse korral mittekriimustavate koduste puhastusvahenditega.

- Toodet võivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke sõiduki mehhanisme ega mootoreid lahti ilma PEG PEREGO loata.

OHUTU SÕITMISE REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Ohutu ja nauditava sõidu tagamiseks õpetage lapsele, kuidas sõidukit õigesti kasutada.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutaja või kolmanda isiku vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavat osavust.
- Enne käivitamist veenduge, et sõiduki teel ei ole inimesi ega tõkestavaid esemeid.
- Hoidke juhtimise ajal käsi juhtraual/rootil ja jälgige pidevalt ees olevat teed.
- Kokkupõrke vältimiseks alustage pidurdamist varakult.

TÄHELEPANU! Toode on varustatud pidurisüsteemiga, mille kasutamist täiskasvanu peab lapsele piisavalt tutvustama.

Teine käik (kui on)

Esialgul on soovitatav sõita ainult esimese käiguga. Enne teise käigu kasutamise võimaldamist veenduge, et laps on õppinud juhtrauda/rooti, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on sõidukiga tuttav.

HOIATUS!

- Veenduge, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid on korralikult kinni.
- Sõiduki ülekoormuse korral (see võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal) lahutab ülekoormuskaitse kohe toite. Toide taastub mõne sekundi pärast.

KATKEMATU RÕÕM. Hoidke kasutamiseks valmis laetud akude varukomplekt.

PROBLEEMID?

SÕIDUK EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all olevad kaablid ei ole lahti tulnud.
- Kontrollige, kas gaasipedaali nupp toimib, ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

SÕIDUK SÕIDAB AEGLASELT

- Laadige akusid. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat klienditeeninduses kontrollida.

KLIENDITEENINDUS

PEG PEREGO pakub otse või volitatud klienditeeninduste võrgustiku kaudu müüjijärgse toe teenust, mida on võimalik kasutada parandustööde ja osade vahetuse tellimiseks ning originaalvaruosade ostmiseks.

Klienditeeninduse poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>

Klienditeenindusele tuleb alati esitada toote seerianumber. Seerianumbri leidmiseks vaadake selle juhendi viimast joonist.

KOOSTEJUHISED

HOIATUS

TOOTE VÕIVAD KOKKU PANNA ÜKSNES TÄISKASVANUD. OLGE SÕIDUKIT PAKENDIST VÄLJA VÕTTES ETTEVAATLIK. KÕIK KRUIID JA VÄIKESED OSAD ASUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTESSE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui leiate pärast pakendi avamist, et see on kahjustatud. Pöörduge kaupluse poole, kust te toote ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge tähelepanelik mänguasja kokkupanemise ajal läheduses viibivate laste suhtes, kuna neile võivad olla ohtlikud väikesed osad (allaneelamise oht) ja pakendi kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkrivikeerajat, ristpeaga kruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid.

KOKKUPANEK

1. Tõsta üles mõlemad amordid ja paigalda pesasse.
2. Fikseerige amordid tihvtiga.
3. Eemalda esiratta võllilt transpordikorgid.
4. Paigalda seib teljele.
5. Kinnita rataste keskele puks, rataste paigaldusel jälgi velje mustrit parem ja vasak ratas.
6. Paigalda ratas võllile.
7. Paigalda seib ja kinnita mutriga.
8. Pinguta kaasasoleva võtmega, paigalda ka teine ratas samas järjekorras.
9. Eemalda tagairatta võllilt transpordi korgid.
10. Vii võll läbi mootori ülekannete, kere.
11. Kinnita rataste keskele veopuks, rataste paigaldusel jälgi velje mustrit- parem ja vasak ratas.
12. Paigalda ratas võllile.
13. Paigalda seib ja kinnita mutriga.
14. Pinguta kaasasoleva võtmega, paigalda ka teine ratas samas järjekorras.
15. Kinnita veljekapslid ratastele.
16. Eemalda iste, keerates luku lahti 90 kraadi (vt joonist 15)
17. Tõsta iste üles, pesadest välja ja eemalda. Kinnita istmele istmekate-kinnitus nurkadest.
18. Paigalda iste pesadesse ja lukusta lukustiga.
19. Kinnita pesadesse radiaatori imitatsioon.
20. Kinnita esimene pakiraam ja fikseeri kruvidega.
21. Eemalda radiaatori kaitsekile.
22. Kinnita radiaatori külge iluvõre kinnitid.
23. Paigalda iluvõre pesadesse.
24. Kinnita kängururaud.
25. Kinnita kahe kruviga.

26. Paigalda tulede reflektorkleebised vasak ja parem.
27. Paigalda tulede klaasid.
28. Kinnita tagumise tule kleebis.
29. Kinnita tagatule klaas.
30. Paigalda istmeseljatoe kinnitused pakiraami külge.
31. Paigalda istme seljatugi paremalt poolt.
32. Vii pesasse vasak pool ja suru seljatuge allapoole.
33. Seljatugi allalastud asendis.
34. Kinnita pakiraami külge 2 kruvi ääri paigaldamiseks.
35. Keera kruvid ääri külge.
36. Kinnita pakiraam kere külge 4 kruviga.
37. Kinnita paagikork.
38. Paigalda vasak ja parem käekaitse.
39. Kinnita käekaitsemed kruvidega.
40. Paigalda käepidemed vasak ja parem.
41. Ühendage juhtraua kaabel armatuurlauga. HOIATUS: kaableid ümbrisesse asetades jälgige, et need ei saaks muljuda. Kinnita juhtraud.
42. Eemalda iste, keerates luku lahti 90 kraadi.
43. Ühendage aku pistik A sõiduki juhtmestiku klemmiga B.
44. Kinnita iste ja ja fikseeri lukustiga. Nüüd on sõiduk kasutamiseks valmis.

OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED

45. 1. KÄIVITAMINE/SEISKAMINE: selle nupu vajutamisel süttib selle tuli ja kõik sõiduki funktsioonid on kasutatavad (KÄIVITAMINE). Uuesti vajutamisel tuli kustub ja kõik sõiduki funktsioonid lülituvad välja (SEISKAMINE).
2. FM-RAADIO:
 - A – USB-pesa
 - B – SD-KAARDI pesa
 - C – AUX-sisend
 - D – valikunupud: eraldi vajutamisel saab nendega valida muusikapalasisid ja raadiosagedusi.
 Korrigeerige mitu korda järjest vajutamisel saab nende abil liikuda erinevate kuvatatavate režiimide vahel (USB, SD, AUX).
 - E – helitugevuse nupud: raadio väljalülitamiseks keerake helitugevus täiesti maha. Ekraanil kuvatakse sõna OFF (väljas).
 Sisselülitamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu.
3. HELISIGNAAL: signaali andmiseks vajutage seda.
4. Armatuurlaue LED-indikaatorid:
 - MOOTOR: pidevalt põlev punane LED näitab mootori ülekoormust. Vabastage pedaal. Oodake enne sõiduki kasutamise jätkamist 10 sekundit.
 - AKU: vilkuv oranž LED tähendab, et aku hakkab tühjaks saama. Sel juhul läheb sõiduk ENERGIASÄÄSTU režiimi (aeglane kiirus, tuled ja helid ei tööta).
 Kui aku saab täiesti tühjaks, asendub vilkumine pideva põlemisega. Sel hetkel lakkab sõiduk kuni aku laadimiseni töötamast. Kui teil on vaja tühja akuga sõidukit liigutada, saate piduri vabastamiseks gaasipedaali alla vajutada. Nii saate sõidukit omal jõul lükata.
46. GAASIPEDAAL ja ELEKTRILINE PIDUR: piduri rakendamiseks tõstke jalga pedaalilt. Kui sõidukit 10 minutit ei kasutata, läheb see ooterežiimi (OFF). Kui KÄIVITUSE nupp on aktiveeritud, jätkab sõiduk tööd pärast pedaali vajutamist.
47. KÄIGUKANG: 1 – esimene käik; 2 – teine käik; R – tagasikäik.
48. TEINE KÄIK: Teise käigu kasutamiseks keerake kruvikeerajaga piiriku kruvi sissepoole.
49. 1-R- töötab 1 ja tagurpidi käik. 1-2-R töötab 1,2 ja tagurpidi käik.
50. Seljatoe liigutamiseks kasuta käeva istmes.
51. LISVARUSTUS: sõiduki külge kinnitatav haagis (müüakse eraldi).

AKU VAHETAMINE

TÄHELEPANU: AKUDE PILDID ON ÜKSNES ILLUSTRATIIVSED. TEIE AKU VÕIB ERINEDA PILDIL KUJUTATUD MUDELIST. SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETAMIS- JA LAADIMISTOIMINGUID.

52. Eemalda iste, keerates luku lahti 90 kraadi.
53. Lahutage sõiduki elektrisüsteemi pistik A aku pistikust B, vajutades pistiku külgedele.
54. Eemalda aku kinnitus ja võtke ära.
55. Vahetage aku.
56. Pange aku kinnitus tagasi.
57. Kinnita iste ja ja fikseeri lukustiga. Nüüd on sõiduk kasutamiseks valmis.

AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA KÕIKI MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD. AKUT SAAB LAADIDA KA SEDA MÄNGUASJAST VÄLJA VÕTMATA.

58. Eemalda iste, keerates luku lahti 90 kraadi.
59. Lahutage sõiduki elektrisüsteemi pistik A aku pistikust B, vajutades pistiku külgedele.
60. Sisestage akulaadija pistik koduse elektrivõrgu pistikupesasse vastavalt kaasas olevatele juhistele. Ühendage pistik B akulaadija pistikuga.

C.

61. Kui aku on laetud, lahutage akulaadija seinakontaktist ning seejärel lahutage pistikud C ja B üksteisest.

62. Ühendage pistikud B ja A omavahel, kuni kuulete klõpsu.

63. Pärast laadimise lõppu, kinnita iste ja ja fikseeri lukustiga.

Akulaadija kasutamine

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO pliiakusid.
2. Ärge kasutage toodet mittelaetavate patareidega. **Plahvatusoht.**
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Laadija ei ole mänguasi. Seade ei sobi kasutamiseks piiratud teovõimega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
4. Mitte kasutada juhul, kui korpus, kaabel või pistik on kahjustatud.
5. Laadige akut ainult hästi ventileeritud kohas.
6. Ärge lahutage pistikut kaablist tõmmates.
7. Ärge vedage sõidukit järel seda akulaadija kaablist tõmmates.
8. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage kuumale pinnale.
9. Elektri kaabli kahjustamise vältimiseks jälgige selle keerdumist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud osi, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende osade või kogu toote kõrvaldamine kasutusea lõpus peab toimuma kooskõlas kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjadega.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et selle pistik sobib kasutuskoha riigi elektrivõrgu jaoks.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Peg Perego aku EI OLE ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: toitepesasse ühendatud akulaadija töötab ja on valmis laadimiseks.

Peg Perego aku on ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: aku on laetud.

VILKUMINE: toimub aku laadimine.

AKUDE LAADIMINE

HOIATUS! Enne mänguasi kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi. Pikaajalisel seismisel tule aku eelnevalt täis laadida, vajalik laadimine iga 3.kuu järel.

- A) Asetage akulaadija toitepistik laadija andmesildil esitatud näitajatega pistikupesasse.
- B) Ühendage akulaadija ja aku juhtmed omavahel, kasutades sobivaid pistikuid.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mille tuledel on allpool kirjeldatud tähendus.
 - 1) Kui akulaadija ühendatakse elektrivõrguga vastavalt punktile A **ilma akut ühendamata**, siis LED süttib, näidates, et seade töötab korrektselt.
 - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, et toimub laadimine. Oodake, kuni aku on täielikult laetud.
 - 3) Kui aku on täis laetud, siis LED vilkumine lakkab. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.
 - 4) Kui aku on juba laetud, jääb LED pidevalt põlema. Kui aku kestab järgmisel kasutuskorral ainult lühikest aega, pöörduge klienditeeninduse poole, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
- D) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, eemaldage kõigepealt akulaadija pistik toitepesast ja seejärel aku küljest. Ühendage aku oma mänguasi elektrisüsteemiga. Mänguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud ohutusseadise, mis rakendub ülekuumenemise või lühise korral, et hoida ära liigvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

Sel juhul lahutage akulaadija toitevõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik osad uuesti, nagu on kirjeldatud punktides A–C.

Maaletooja : as Salome Auto

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. **Akudele kehtib garantii 6 kuud.**

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote vales kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: www.automaailm.ee, 6808899

Maaletooja: as Salome Auto, Kadaka tee42a, Tallinn, 6808801

