

## M103-IGOR0116 Polaris Outlaw 330W Camo 12V

Täname, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on aidanud üle 70 aasta inimestel lapsi värsket õhu kätte viia – alguses lapsevankris, seejärel jalutuskäruks ning hiljem pedaalide ja akudega mänguasjade abil.

Külastage meie veebisaiti, et tutvuda meie täieliku tootevalikuga ning lugeda uudiseid ja muud teavet Peg Perego kohta.

[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Peg Perego S.p.A. kvaliteedijuhtimissüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. kooskõlas standardiga ISO 9001.

See sertifikaat kinnitab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protsesside ja töömeetodite läbipaistvust ja usaldusväärsust.

### OLULINE TEAVE

Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et saada teada, kuidas sõidukit kasutada, ning õpetage lapsele sellega õigesti ja ohutult sõitmist nii, et see oleks nauditav. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles.

Kui võõrandate selle toote teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Vastasel korral võib aku pöördumatult kahjustuda.

- Vanus alates 3. eluaastast
- Suurim lubatud kaal 40 kg
- Ühe istekohaga sõiduk
- Üks kinnine 12V 8Ah laetav pliiaku
- Kaks veoratast
- Kaks 165 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 3,5 km/h
- Kiirus 2. käiguga 7,4 km/h
- Kiirus tagurdades 3,5 km/h

Ärge ületage kandevõime ülempiiri 40 kg. See väärtus on arvestatud koos sõitja ja koormaga (kui on).

Peg Perego jätab endale õiguse teha mudelitel ja käesolevas väljaandes avaldatud teabes igal ajal muudatusi tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel.

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja läbinud tüübihindamise kooskõlas kehtivate ELi direktiividega ning ette nähtud müümiseks turgudel ja riikides, kus vastavaid norme kohaldatakse.

#### TOOTE NIMI

GAUCHO PRO Realtree

#### TOOTE TUNNUSKOOD

IGOD0602

#### VÕRDLUKSTANDARD (päritolu)

Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ

Standard EN 71-1:2014 + A1:2018

Standard EN 71-2:2020

Standard EN 71-3:2019 + A1:2021

Standard EN 62115:2020 + A1:2020

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

Standard EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

Standard EN 55022:2010 + AC:2011

Standard EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 + EN 61000-6-1:2019

Standard EN 60335-2-29:2004

Standard EN 60825-1:2007

Elektri- ja elektroonikaseadmete jätmete direktiiv 2012/19/EL

Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ

RoHS-direktiiv 2011/65/EL

EN 50581:2012

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XVII lisa punktid 51 ja 52, ftalaadid mänguasjades

Sõiduk ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. kinnitab omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud sisemised käituskatsed ja saanud väliste sõltumatute laborite heakskiidu vastavalt kehtivatele standarditele.

#### VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 10.02.2024

Peg perego S.p.A.

via A. De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), ITALIA

### OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (ELi nõukogu kehtestatud ohutusnõuetele) ja Ameerika Ühendriikide tarbijamänguasjade ohutusspetsifikatsioonile. Samuti on nad saanud direktiivi 2009/48/EÜ kohase sertifikaadi mänguasjade ohutust kontrollivatelt teavitatud asutustelt. Need ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ja seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- **HOIATUS.** Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi mänguasi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele.
- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele, kes võivad väikesi osi alla neelata või hingamisteedesse tõmmata, nii et tekib

lämbumisoht.

- **HOIATUS.** Kanda isikukaitsevahendeid. Mitte kasutada liikluses.
- **HOIATUS!** Seda mänguasja EI TOHI ÜHELGI TINGIMUSEL kasutada avalikel teedel.
- **HOIATUS!** Sõiduki kasutamine avalikel teedel, kitsal alal, veekogu või basseini läheduses võib põhjustada kasutaja ja/või kolmanda isiku vigastuse. Kasutada alati täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad selle autoga sõites alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks käsi, jalgu, muid kehaosi ega esemeid sõitva auto liikuvate osade lähedusse.
- Ärge laske sõiduki tundlikel osadel (mootorid, elektrisüsteem, nupud jne) kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage sõiduki läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Kui tegemist ei ole kahekohalise sõidukiga, võib seda kasutada korraga ainult üks laps.

#### **ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JÄÄTMETE DIREKTIIV (ainult EL)**

- Pärast kasutusea lõppu liigitatakse see toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka, mistõttu seda ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmete liigiti kogumise punkti.
- \* Viige see sobivasse kogumisjaama.
- \* Toodete mittenouetekohase kõrvaldamise korral võivad elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- \* Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata jäätmete liigiti kogumisse.

#### **AKU KÕRVALDAMINE**

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Kasutatud akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.
- Need saab jätta kasutatud akude või erijäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

#### **AKUDEGA SEOTUD HOIATUSED**

Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud ja akud peavad olema laadimise ajal täiskasvanu järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

#### **AKU LAADIMINE**

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistele ning mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Kahju vältimiseks tuleb akut laadida kohe, kui sõiduki kiirus hakkab vähenema.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, ärge unustage akusid laadida ja hoida neid elektrisüsteemist lahutatuna. Korra laadimist vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
- Ärge unustage akut laadima. Kontrollige seda aeg-ajalt.
- Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakut.
- Aku on kinnine ja ei vaja hooldust.
- Ärge eemaldage akulaadijat pistikupesast kaablist tõmmates.
- Ärge tõmmake mängasja laadimiskaablist.
- Ärge katke laadimiskaablit kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage kaablit ja/või akut kuumale pinnale.
- Jälgige kaabli keerdumist, et vältida selle kahjustumist või omaduste halvenemist.

#### **HOIATUS**

- **AKU SISALDAB SÕOVITAVAJA MÜRIGISEID AINEID. ÄRGE ÜRITAGE SELLEGA MANIPULEERIDA.**
- Aku sisaldab happelisi elektrolüüte.
- Ärge looge otseühendust akuklemmide vahel ja vältige tugevaid lööke vastu akut: plahvatus- ja/või tuleoht.
- Laadimise ajal eraldub akust gaasi. Laadige akut hea ventilatsiooniga kohas, mille läheduses ei ole soojusallikaid ega tuleohtlikke materjale.
- Tühi aku tuleb sõidukist välja võtta. Soovitavalt tuleks vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib rõivaid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

#### **AKU LEKKE KORRAL.**

Kaitske silmi. Vältige kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske käsi.

Asetage aku kilekotti ja järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

#### **ELEKTROLÜÜDI NAHALE VÕI SILMA SATTUMISE KORRAL**

Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.

Pöörduge kohe arsti poole.

#### **ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISE KORRAL**

Loputage suud ja sülitage vesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

#### **SÕIDUKI HOOLDAMINE**

- Ärge võtke sõidukit lahti ega üritage seda omal käel parandada. Pöörduge Peg Perego volitatud klienditeeninduse poole.
- Mänguasja ei tohi jätta kohta, kus temperatuur langeb alla 0 °C. Kui seda üritatakse kasutada ilma 0 °C kõrgemale temperatuurile soojendamata, võivad mootorid ja akud pöördumatult kahjustuda.
- Kontrollige regulaarselt sõiduki seisukorda, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikutele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Puuduste leidmise korral ei tohi elektrisõidukit ja akulaadijat kasutada.
- Enne puhastamist, hooldust või mis tahes muud toimingut lahutage alati akulaadija mänguasja küljest.
- Kasutage parandamiseks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei võta vastutust juhul, kui elektrisüsteemi on üritatud omal käel muuta.
- Ärge jätke akusid ega sõidukit soojusallikate (radiaatorid, kaminad jne) lähedusse.
- Kaitske sõidukit vee, vihma lume jne eest. Sõidukiga liival või mudas sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige liikuvaid osi (laagrid, rool jne) regulaarselt kerge õliga.
- Sõiduki pindasid võib puhastada niiske lapiga ja vajaduse korral mittekriimustavate koduste puhastusvahenditega.
- Toodet võivad puhastada ainult täiskasvanud.

- Ärge võtke sõiduki mehhanisme ega mootoreid lahti ilma PEG PEREGO loata.

#### OHUTU SÕITMISE REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Ohutu ja nauditava sõidu tagamiseks õpetage lapsel, kuidas sõidukit õigesti kasutada.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutaja või kolmanda isiku vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavat osavust.
- Enne käivitamist veenduge, et sõiduki teel ei ole inimesi ega tõkestavaid esemeid.
- Hoidke juhtimise ajal käsi juhtraual/roolil ja jälgige pidevalt ees olevat teed.
- Kokkupõrke vältimiseks alustage pidurdamist varakult.

**TÄHELEPANU!** Toode on varustatud pidurisüsteemiga, mille kasutamist täiskasvanu peab lapsel piisavalt tutvustama.

#### Teine käik (kui on)

Esiialgu on soovitatav sõita ainult esimese käiguga. Enne teise käigu kasutamise võimaldamist veenduge, et laps on õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on sõidukiga tuttav.

#### HOIATUS!

- Veenduge, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid on korralikult kinni.
- Sõiduki ülekoormuse korral (see võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal) lahutab ülekoormuskaitse kohe toite. Toide taastub mõne sekundi pärast.

KATKEMATU RÕÕM. Hoidke kasutamiseks valmis laetud akude varukomplekt.

#### PROBLEEMID?

##### SÕIDUK EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all olevad kaablid ei ole lahti tulnud.
- Kontrollige, kas gaasipedaali nupp toimib, ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

##### SÕIDUK SÕIDAB AEGLASALT

- Laadige akusid. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat klienditeeninduses kontrollida.

#### KLIENDITEENINDUS

PEG PEREGO pakub otse või volitatud klienditeeninduste võrgustiku kaudu müügijärgse toe teenust, mida on võimalik kasutada parandustööde ja osade vahetuse tellimiseks ning originaalvaruosade ostmiseks.

Klienditeeninduse poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>

Klienditeenindusele tuleb alati esitada toote seerianumber. Seerianumbri leidmiseks vaadake selle juhendi viimast joonist.

#### KOOSTEJUHISED

##### HOIATUS

TOOTE VÕIVAD KOKKU PANNA ÜKSNES TÄISKASVANUD. OLGE SÕIDUKIT PAKENDIST VÄLJA VÕTTES ETTEVAATLIK. KÕIK KRUVID JA VÄIKESED OSAD ASUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTESSE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui leiate pärast pakendi avamist, et see on kahjustatud. Pöörduge kaupluse poole, kust te toote ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge tähelepanelik mänguasja kokkupanemise ajal läheduses viibivate laste suhtes, kuna neile võivad olla ohtlikud väikesed osad (allaneelamise oht) ja pakendi kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeaga kruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid.

##### KOKKUPANEK.

1. Paigaldage käekaitsemed. Parem on sisemiselt märgistatud kirjaga DX juhtraua paremal küljel ja vasakpoolsel küljel märgistatud SX.
2. Kinnitage käekaitse kruvidega.
3. Juhtraua käepidemete paigaldamiseks kasutage vett ja seepi (või kergelt määrdeainet). Niisutage kummist käepidemete sisemust, et hõlbustada nende paigaldamist juhtrauale.
4. Ühendage 2 juhtraua pistikut. Pöörake tähelepanu kaablite oma kohale sisestamisele enne juhtraua paigaldamist.
5. Asetage juhtraud roolilati külge, veenduge, et augud (A) oleksid joondatud. Märkus: paigaldamise hõlbustamiseks asetage üks käsi kere alla, latiga samal tasemel, et vältida selle alla laskumist.
6. Kinnitage juhtraud poldi ja mutri abil. Märkus: mutter tuleb sisestada kuusnurksesse avasse.
7. Vajutage käigukangi ülemine osa pesasse.
8. Suruge vedrustuste sisemine osa oma kohale sõiduki esiosas.
9. Klõpsake vedrustus oma kohale. Korra sama teise poole jaoks. Märkus: parem vedrustus tähistatud DX, vasak SX.
10. Paigaldage eesmine kaitseraud kere külge positsioon A.
11. Kinnitage kaitseraud raami külge, kasutades kahte kruvi.
12. Asetage väljalasketoru sõiduki taha, suunates seda joonisel näidatud viisil.
13. Kinnitage väljalasketorud kruvidega (kruvid kaasas).
14. Kanna peale pakendis sisalduv hõbedane kleebis.
15. Kinnitage tagumine tagatuli ühelt küljelt ja suruge seda allapoole.
16. Eemalda esiteljelt plastkorgid.
17. Paigaldage teljele 2 suurt metallist seibi (üks mõlemale küljele).
18. Paigaldage 2 esiratast (peenemad).
19. Sisestage mõlemale 1 väike metallist seib ja 1 mutter. Pingutage 2 ratas kaasasoleva võtmega.
20. Eemaldage tagatelje plastkorgid. Libista telg läbi käigukastimootorite aukude.
21. Paigutage 2 rummu kummagi tagaratta siseküljele pesadesse. Veendu, et tihvtid lähevad avadesse.
22. Sisestage tagaratta teljele veendudes et reduktormootori viisnurk kinnitub ratta pesasse.
23. Teise ratta paigaldamisel toimige samamoodi.
24. Paigaldage 1 suur plastikust seib, 1 väike metallist seib ja mutter teljele. Kinnitage kõik kasutades korruga kahte kaasasolevat võtit.

25. Vajutage neli rummukorki oma kohale.
  26. Pöörake istme taga olev lukk asendisse A (A: sadul lukustamata; B: sadul lukus). Eemalda sadul.
  27. Ühendage aku pistik elektrisüsteemi pistikuga.
  28. Asetage iste tagasi, sisestades esikeeled kere aukudesse. Lukustage iste, keerates sadula taga olevat lukku asendisse B. Sõiduk on nüüd kasutamiseks valmis. **TÄHTIS MÄRKUS. Laadige aku täielikult täis enne esmakordset kasutamist.**
  29. A – meloodia aktiveerimise nupp
  - B - helisignaali aktiveerimise nupp
  - C - aku laetuse indikaator
  - D - MP3 sisend
  - E - START nupp
- HOIATUS: tuled ja helid lülituvad välja pärast 3 minutit, kui sõiduk jääb passiivseks. Vajutage nende uuesti aktiveerimiseks START nuppu või gaasipedaali.
30. Käigukang. Sõidukil on kaks edasikäiku ja üks tagasikäik. HOIATUS: esmakordsel pakendist väljavõtmisel auto liigub ainult ühe edasikäiguga ja tagurpidi. Teise käigu kasutamiseks järgige juhised allpool.
  31. Keerake luku kruvi lahti.
  32. Pöörake lukk järgmisse asendisse.
  33. Keerake luku kruvi tagasi. Kõik käigud on nüüd saadaval.
  34. Elektrooniline gaasi-piduripedaal. Mõlema käega juhtrauda hoides vajutage käivitusnuppu ja gaasipedaali. Sõiduk sõidab kiirusega 3,5 km/h (1. käiguga) ja 7,4 km/h (2. käik). Pidur rakendub automaatselt. Sõiduk peatub, kui jalg tõstetakse pedaalilt.
  35. TAGASI KÄIK: Kangi tuleb hoida tagurpidi asendis käega. Niipea kui kang vabastatakse, läheb see tagasi 1. käigule. Tagurdades lükake käigukangi ettepoole ja vajutage samal ajal gaasipedaal alla. Kui manööver on lõpetatud, vabastage gaasipedaal ja vabastage käigukang.

#### AKU VAHETAMINE

TÄHELEPANU: AKUDE PILDID ON ÜKSNES ILLUSTRATIIVSED. TEIE AKU VÕIB ERINEDA PILDIL KUJUTATUD MUDELIST. SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETAMIS- JA LAADIMISTOIMINGUID

36. Avage iste ülalkirjeldatud viisil. Keerake lahti aku hoidja.
37. Ühendage aku klemm lahti elektrisüsteemist.
38. Eemaldage ja asendage aku. Paigaldage akuhoidja ja keerake kruvi kinni. Ühendage uuesti pistikud. Asetage iste tagasi ja lukustage.

#### AKU LAADIMINE

39. Ühendage lahti pistik A (elektrisüsteem) ja pistik B (aku).
40. Ühendage akulaadija kodusesse pistikupesasse vastavalt antud juhistele. Ühendage pistik B pistikusse C (akulaadija).
41. Kui aku on laetud, ühendage aku lahti laadija kodusest pistikupesast; lahti ühendada pistik C ja pistik B.
42. Ühendage pistik B korralikult pistikusse A. Veenduge alati, et aku kaas oleks korralikult suletud ja fikseeritud.
43. Asetage iste tagasi ja lukustage.

#### AKULAADIJA KASUTAMINE

##### HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO pliiaakusid.
2. Ärge kasutage toodet mittelaetavate patareidega. **Plahvatusoht.**
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Laadija ei ole mänguasi. Seade ei sobi kasutamiseks piiratud teovõimega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
4. Mitte kasutada juhul, kui korpus, kaabel või pistik on kahjustatud.
5. Laadige akut ainult hästi ventileeritud kohas.
6. Ärge lahutage pistikut kaablist tõmmates.
7. Ärge vedage sõidukit järel seda akulaadija kaablist tõmmates.
8. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage kuumale pinnale.
9. Elektri-kaabli kahjustamise vältimiseks jälgige selle keerdumist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud osi, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende osade või kogu toote kõrvaldamine kasutusea lõpus peab toimuma kooskõlas kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjadega.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et selle pistik sobib kasutuskoha riigi elektrivõrgu jaoks.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

#### LED-INDIKAATORID

##### Peg Perego aku EI OLE ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: toitepesasse ühendatud akulaadija töötab ja on valmis laadimiseks.

##### Peg Perego aku on ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: aku on laetud.

VILKUMINE: toimub aku laadimine.

#### AKUDE LAADIMINE

**HOIATUS! Enne mänguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi. Pikaajalisel seismisel tule aku eelnevalt täis laadida, vajalik laadimine iga 3.kuu järel.**

- A) Asetage akulaadija toitepistik laadija andmesildil esitatud näitajatega pistikupesasse.
- B) Ühendage akulaadija ja aku juhtmed omavahel, kasutades sobivaid pistikuid.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, millel tuledel on allpool kirjeldatud tähendus.
  - 1) Kui akulaadija ühendatakse elektrivõrguga vastavalt punktile A ilma akut ühendamata, siis LED süttib, näidates, et seade töötab korrektselt.
  - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, et toimub laadimine. Oodake, kuni aku on täielikult laetud.
  - 3) Kui aku on täis laetud, siis LED vilkumine lakkab. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.

- 4) Kui aku on juba laetud, jääb LED pidevalt põlema. Kui aku kestab järgmisel kasutuskorral ainult lühikest aega, pöörduge klienditeeninduse poole, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
- D) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, eemaldage kõigepealt akulaadija pistik toitepesast ja seejärel aku küljest. Ühendage aku oma mänguasja elektrisüsteemiga. Mänguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud ohutusseadiselega, mis rakendub ülekuumenemise või lühise korral, et hoida ära liigvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

**Sel juhul lahutage akulaadija toitevõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik osad uuesti, nagu on kirjeldatud punktides A–C.**

Maaletooja : as Salome Auto

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: [www.automaailm.ee](http://www.automaailm.ee), hooldus

Maaletooja: as Salome Auto, Kadaka tee42a, Tallinn, 6808801, hooldus 6808899