

John Deere RC traktor juhtimispuldi ja käruga / M103-IGOR0117

Täname, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on aidanud üle 70 aasta inimestel lapsi värske õhu kätte viia – alguses lapsevankris, seejärel jalutuskäruks ning hiljem pedaalide ja akudega mänguasjade abil. Küllastage meie veebisaiti, et tutvuda meie täieliku tootevalikuga ning lugeda uudiseid ja muud teavet Peg Perego kohta.

www.pegperego.com

OLULINE TEAVE

Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et saada teada, kuidas sõidukit kasutada, ning õpetage lapsele sellega õigesti ja ohutult sõitmist nii, et see oleks nauditav. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles. Kui võõrandate selle toote teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend. Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Vastasel korral võib aku pöördumatult kahjustuda.

- Vanus alates 1-3. eluaastast ainult kasutamiseks koos puldiga (juhib lapsevanem).
- Vanusele alates 3. eluaastast kasutamiseks puldiga või laps juhib ise traktorit.
- Suurim lubatud kaal 40 kg
- Ühe istekohaga sõiduk
- Üks kinnine 12V 8Ah laetav pliiaaku
- Kaks veoratast
- Kaks 165 W mootorit
- Kasutades puldi juhtimist:
- Kiirus 1. käiguga 1,5 km/h
- Kiirus 2. käiguga 3,2 km/h
- Kiirus 3. käiguga 6,6 km/h
- Kiirus tagurdades 1,5 km/h
- Ilma puldi kasutamata:
- Kiirus 1. käiguga 3,3 km/h
- Kiirus 2. käiguga 6,8 km/h
- Kiirus tagurdades 3,3 km/h

Ärge ületage kandevõime ülempiiri 40 kg. See väärtus on arvestatud koos sõitja ja koormaga (kui on). Peg Perego jätab endale õiguse teha mudelitel ja käesolevas väljaandes avaldatud teabes igal ajal muudatusi tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja läbinud tüübihindamise kooskõlas kehtivate ELi direktiividega ning ette nähtud müümiseks turgudel ja riikides, kus vastavaid norme kohaldatakse.

TOOTE NIMI: John Deere RC traktor
TOOTE TUNNUSKOOD: IGOR0117
VÕRDLUSSANDARD (päritolu)
Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ
Standard EN 71-1-2-3
Standard EN 62115

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 1999/5/CE või
2014/53/UE

Standard EN 55014

Standard EN 55022

Standard EN 61000

Standard EN 62479

Standard EN 301 489 -1-3

Standard EN 300 440

Standard EN 60825-1

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv WEEE
RA2003/08/EC

Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ

RoHS-direktiiv 2011/65/EL

EN 50581:2012

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XVII lisa punktid 51 ja 52, ftalaadid mänguasjades

Sõiduk ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. kinnitab omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud sisemised käituskatsed ja saanud väliste sõltumatute laborite heakskiidu vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 02.10.2024

Peg perego S.p.A.

via A. De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), ITALIA

OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (ELi nõukogu kehtestatud ohutuspõuetele) ja Ameerika Ühendriikide tarbijamänguasjade ohutusspetsifikatsioonile. Samuti on nad saanud direktiivi 2009/48/EÜ kohase sertifikaadi mänguasjade ohutust kontrollivatelt teavitatud asutustelt. Need ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ja seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- HOIATUS. Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi mänguasi kasutamiseks alla 1-aastastele lastele.
- HOIATUS! Ei sobi alla 12 kuu vanustele lastele, kes võivad väikesi osi alla neelata või hingamisteedesse tõmmata, nii et tekib lämbumisoht.
- HOIATUS. Kanda isikukaitsevahendeid. Mitte kasutada liikeluses.
- HOIATUS! Seda mänguasja EI TOHI ÜHELGI TINGIMUSEL kasutada avalikel teedel.
- HOIATUS! Sõiduki kasutamine avalikel teedel, kitsal alal, veekogu või basseini läheduses võib põhjustada kasutaja ja/või kolmanda isiku vigastuse. Kasutada alati täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad selle autoga sõites alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks käsi, jalgu, muid kehaosi ega esemeid sõitva auto liikuvate osade lähedusse.
- Ärge laske sõiduki tundlikel osadel (mootorid, elektrisüsteem, nupud jne) kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage sõiduki läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Kui tegemist ei ole kahekohalise sõidukiga, võib seda kasutada korraga ainult üks laps.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (ainult EL)

Pärast kasutusea lõppu liigitatakse see toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka, mistõttu seda ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmete liigiti kogumise punkti.

Viige see sobivasse kogumisjaama.

Toodete mittenõuetekohase kõrvaldamise korral võivad elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.

Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata jäätmete liigiti kogumisse.

AKU KÕRVALDAMINE

Aidake kaitsta keskkonda.

Kasutatud akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.

Need saab jätta kasutatud akude või erijäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

1,5 V - LR44 AKU HOIATUSED

- Patareid tuleb sisestada ja ainult täiskasvanute järelevalve all. Ärge lubage lapsi akudega mängida.
- Patareid peab vahetama täiskasvanu.

- Kasutage ainult akutüüpi, mis on määratud tootja poolt.
- Järgige +/- polaarust.
- Ärge lühistage toiteallika klemme: tulekahju või plahvatusoht.
- Eemaldage alati patareid, kui mänguasi pole kasutatud pikka aega.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge kunagi proovige akusid laadida, kui need pole laetavad.
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid.
- Eemaldage tühjad patareid.
- Viige tühjad akud vastavasse ringlussevõttusse konteinerid.

AKUDEGA SEOTUD HOIATUSED

Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud ja akud peavad olema laadimise ajal täiskasvanu järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistelet ning mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Kahju vältimiseks tuleb akut laadida kohe, kui sõiduki kiirus hakkab vähenema.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, ärge unustage akusid laadida ja hoida neid elektrisüsteemist lahutatuna. Korra laadimist vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
- Ärge unustage akut laadima. Kontrollige seda aeg-ajalt.
- Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakut.
- Aku on kinnine ja ei vaja hooldust.
- Ärge eemaldage akulaadijat pistikupesast kaablist tõmmates.
- Ärge tõmmake mängasja laadimiskaablist.
- Ärge katke laadimiskaablit kinni, sest see võib üle kuumeneda
- Ärge asetage kaablit ja/või akut kuumale pinnale.
- Jälgige kaabli keerdumist, et vältida selle kahjustumist või omaduste halvenemist.

HOIATUS

- AKU SISALDAB SÖÖVITAVAD MÜRGISEID AINEID. ÄRGE ÜRITAGE SELLEGA MANIPULEERIDA.
- Aku sisaldab happelisi elektrolüüte.
- Ärge looge otseühendust akuklemmide vahel ja vältige tugevaid lööke vastu akut: plahvatus- ja/või tuleoht.
- Laadimise ajal eraldub akust gaasi. Laadige akut hea ventilatsiooniga kohas, mille läheduses ei ole soojusallikaid ega tuleohtlikke materjale.
- Tühi aku tuleb sõidukist välja võtta. Soovitatavalt tuleks vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib rõivaid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

AKU LEKKE KORRAL.

Kaitske silmi. Vältige kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske käsi.

Asetage aku kilekotti ja järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

ELEKTROLÜÜDI NAHALE VÕI SILMA SATTUMISE KORRAL

Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.

Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage vesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

SÕIDUKI HOOLDAMINE

- Ärge võtke sõidukit lahti ega üritage seda omal käel parandada. Pöörduge Peg Perego volitatud klienditeeninduse poole.
- Ärge paigaldage kummiribasid või muid lissasid ratastele, et mitte kahjustada sõiduki ohutust. Tootja ei võta vastutust ohutusele kui kasutatakse tehase poolt mitte lubatud lissasid.
- Mänguasja ei tohi jätta kohta, kus temperatuur langeb alla 0 °C. Kui seda üritatakse kasutada ilma 0 °C kõrgemale temperatuurile soojendamata, võivad mootorid ja akud pöördumatult kahjustuda.

- Kontrollige regulaarselt sõiduki seisukorda, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikutele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Puuduste leidmise korral ei tohi elektrisõidukit ja akulaadijat kasutada.
- Enne puhastamist, hooldust või mis tahes muud toimingut lahutage alati akulaadija mänguasja küljest.
- Kasutage parandamiseks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei võta vastutust juhul, kui elektrisüsteemi on üritatud omal käel muuta.
- Ärge jätke akusid ega sõidukit soojusallikate (radiaatorid, kaminad jne) lähedusse.
- Kaitske sõidukit vee, vihma lume jne eest. Sõidukiga liival või mudas sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige liikuvaid osi (laagrid, rool jne) regulaarselt kerge õliga.
- Sõiduki pindasid võib puhastada niiske lapiga ja vajaduse korral mittekriimustavate koduste puhastusvahenditega.
- Toodet võivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke sõiduki mehhanisme ega mootoreid lahti ilma PEG PEREGO loata.

OHUTU SÕITMISE REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Ohutu ja nauditava sõidu tagamiseks õpetage lapsele, kuidas sõidukit õigesti kasutada.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutaja või kolmanda isiku vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavat osavust.
- Enne käivitamist veenduge, et sõiduki teel ei ole inimesi ega tõkestavaid esemeid.
- Hoidke juhtimise ajal käsi juhtraual/roolil ja jälgige pidevalt ees olevat teed.
- Kokkupõrke vältimiseks alustage pidurdamist varakult.
- TÄHELEPANU! Toode on varustatud pidurisüsteemiga, mille kasutamist täiskasvanu peab lapsele piisavalt tutvustama.
- Teine käik (kui on)
- Esialgu on soovitatav sõita ainult esimese käiguga. Enne teise käigu kasutamise võimaldamist veenduge, et laps on õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on sõidukiga tuttav.
- HOIATUS!
- Veenduge, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid on korralikult kinni.
- Sõiduki ülekoormuse korral (see võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal) lahutab ülekoormuskaitse kohe toite. Toide taastub mõne sekundi pärast.

KATKEMATU RÕÕM. Hoidke kasutamiseks valmis laetud akude varukomplekt.

PROBLEEMID?

SÕIDUK EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all olevad kaablid ei ole lahti tulnud.
- Kontrollige, kas gaasipedaali nupp toimib, ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

SÕIDUK SÕIDAB AEGLASALT

- Laadige akusid. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat klienditeeninduses kontrollida.

KLIENDITEENINDUS

PEG PEREGO pakub otse või volitatud klienditeeninduste võrgustiku kaudu müügijärgse toe teenust, mida on võimalik

kasutada parandustööde ja osade vahetuse tellimiseks ning originaalvaruosade ostmiseks.
Klienditeeninduse poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti
http://www.pepperego.com

Klienditeenindusele tuleb alati esitada toote seerianumber.
Seerianumbri leidmiseks vaadake selle juhendi viimast joonist.

KOOSTEJUHISED

HOIATUS

TOOTE VÕIVAD KOKKU PANNA ÜKSNES TÄISKASVANUD. OLGE SÕIDUKIT PAKENDIST VÄLJA VÕTTES ETTEVAATLIK. KÕIK KRUVID JA VÄIKESED OSAD ASUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTESSE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui leiate pärast pakendi avamist, et see on kahjustatud. Pöörduge kaupluse poole, kust te toote ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge tähelepanelik mänguasja kokkupanemise ajal läheduses viibivate laste suhtes, kuna neile võivad olla ohtlikud väikesed osad (allaneelamise oht) ja pakendi kilekotid (lämbumisoht). Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeaga kruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid.

KOKKUPANEK

1. Keera traktor küllili ja keera lahti käru alusraami kinnituskruvid.
2. Eemalda käru alusraam.
3. Aseta neet neetimispesasse.
4. Vabasta käru telg pakendist ning haamrit kasutades kinnita neet telje otsa.
5. Paigalda distantsseibid ja rattad.
6. Aseta neet neetimispesasse ning kinnita neet võlli teise otsa kasutades haamrit.
7. Kinnita rattad raami külge (surudes ülevalt alla).
8. Paigalda käru kinnitusfiksaator.
9. Paigalda kärukasti alla 5 kaitsekorki.
10. Kinnita kärukast raamiga.
11. Kinnita käru kõrgendi küljed.
12. Kinnita kõrgendid käru külge pesadesse.
13. Paigalda ratta keskele plastikkatted.
14. Paigalda esipamper
15. Kinnita kruvidega.
16. Kinnita mootoriosa küljed pesadesse.
17. Paigalda sapott kinniti külge ning kinnita raami külge .
18. Paigalda sisemised esituled jälgides vasak ja parempoolsust.
19. Paigalda väimised esituled jälgides vasak ja parempoolsust.
20. Suru küljeplaadid kinnituspesadesse.
21. Keera lahti istme kinnituskruvid.
22. Kinnita tool alusraamil olevatesse avadesse.
23. Raamil on valida 2 erineva tooli asendi vahel vastavalt lapse kasvule.
24. Valinud sobiva asendi kinnita kruvidega tool raami külge.
25. Kinnita tool traktori kere küljes olevatesse pesadesse.
26. Kinnita istme raam kruvidega
27. Kinnita tiivapealsete tulede reflektor ja klaas.
28. Kinnita plastikkatted mõlemale poolele.
29. Paigalda 2 AA battereid raadiosse.
30. Paigalda radio armatuuril olevatesse pesadesse ning kinnita kruvidega.
31. Koosta rool: kinnita roolipooled omavahel ning roolinupp.
32. Tõsta roolivarrast ülespoole surudes seda allpoolt.
33. Paigalda rool võllile.
34. Fikseeri rool poldi ja mutriga.
35. Kinnita summuti toru.
36. Fikseeri kruviga.
37. Fiksaatori abil kinnita käru traktoriga.
38. Asend 1: käru ei ole lukustatud. Asend 2: käru on lukustatud.
39. Ava kapott
40. Kinnita aku ja elektrisüsteemi pistikud.
41. Sulge kapott ning traktor on valmis kasutamiseks.

KASUTAMINE

RAADIOKONTROLI SÕIDUREŽIIM (PULDIGA JUHTIMINE)

TÄHELEPANU: RAADIOKONTROLI TOHIB KASUTADA AINULT TÄISKASVANU.

TÄHELEPANU: PULT EI OLE MÄNGUASI. HOIDKE SEE LASTELE KÄTTESAAAMATUS KOHAS!

TÄHELEPANU: PULDIGA JUHTIMINE EELDAB PIDEVAT TÄISKASVANU JÄLGIMIST, ET VÄLTIDA OHTUDE TEKKIMIST SÕIDUL.

Sisestage 2 AAA 1,5V patareid PULTI (patareid tuleb osta eraldi). Veenduge, et lüliti oleks seadistatud RAADIOKONTROLI SÕIDUREŽIIMILE ("RC") - joonis 45.

42. Vajutage puldil "M" nuppu 2 - 4 sekundiks, kuni tuli hakkab vilkuma. Vajutage käigukangi lähedal asuvat ON/OFF nuppu, et sõidukit käivitada (nupp sees süttib valgus).

Puldi tuli muutub vilkuvast pidevaks, kui sagedus on edukalt ühendatud. Kui ühendus ebaõnnestub ja tuled jätkavad vilkumist, eemaldage patareid puldist ja korrake samu samme (see toiming on vajalik ainult esimesel kasutamisel või pärast sõiduki või puldi patareide vahetamist). Pärast seda, kui pult on olnud 10 sekundit inaktiivne, lülitub tuli ooterežiimi.

43. Raadiokontrolli nuppude kirjeldus:

Nooled: näitavad liikumise suunda

"S" nupp: kolme kiirusvaliku valimiseks; vajutage kordavalt kiirusvaliku jaoks.

"P" nupp: hädapidur; vajutage, et peatada sõiduk. Vajutage uuesti, et see uuesti käivitada.

44. TURVAVÕÕ. Reguleerige vöö vastavalt oma lapse pikkusele. Turvavöö vabastamiseks vajutage konksu külgi ja tõmmake.

MANUAALREŽIIM

45. Üleminekuks puldiga sõidurežiimist manuaalsesse sõidurežiimi, lülitage nupp "MANUAAL" asendisse. Selle seadistusega liigub sõiduk ainult manuaalses režiimis (ilma puldita)

44. Traktoril on 2 käiku edasisõiduks ja 1 käik tagurdamiseks. I käik on neutraalasendis keskel, II käik rakendub, kui käigukang tõmmata tahapoole asendisse 2. Tagurpidi sõitmise puhul tuleb käigukang lülitada ettepoole R ja hoida kinni kogu tagurdamise aja jooksul. NB! Auto liikudes ette või tahapoole ei tohi hoo pealt käigukangi ümber lülitada –see võib põhjustada ülekannete purunemise (hoo pealt võib vahetada ainult käiku esimeselt teisele ja vastupidi)

45. Kui soovitakse liikuda ainult I käiguga, siis fiksaator kruviga on asendis A), kui soovitakse kasutada ka II käiku, siis asend B – fiksaator on keeratud kruviga kõrvale.

46. Auto alustab liikumist kui vajutada pedaalele . Kui jalg pedaalilt vabastada, siis auto pidurdub automaatselt.

FM RAADIO (47).

A - Keerake nupp sisse ja välja lülitamiseks ning heli reguleerimiseks

B - RESET nupp raadiojaamade jaoks

C - Nupp raadiojaamade vahel liikumiseks

Märkus: Raadio salvestab viimati valitud jaama

AKU VAHETAMINE

50. Ava kapott ning ühenda lahti aku ja elektrisüsteemi pistikud.

51. Keera lahti aku kinniti fiksaatorkruvi ning eemalda aku-

52. Kinnita fiksaator akule koos plastik klotsiga.

53. Paigalda aku , fikseeri kruvidega.

54. Ühenda elektrisüsteemi ja aku pistikud ning sulge kapott.

AKU LAADIMINE

55. Ühendage lahti pistik A (elektrisüsteem) ja pistik B (aku). Ühendage akulaadija kodusse pistikupessa vastavalt antud juhistele. Ühendage pistik B pistikusse C (akulaadija).

56. Kui aku on laetud, ühendage aku lahti laadija kodusest pistikupesast; lahti ühendada pistik C ja pistik B. Ühendage pistik

B korralikult pistikusse A. Veenduge alati, et aku kaas oleks korralikult suletud ja fikseeritud.

AKULAADIJA KASUTAMINE

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO pliiakusid.
2. Ärge kasutage toodet mittelaetavate patareidega. Plahvatusoht.
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Laadija ei ole mänguasi. Seade ei sobi kasutamiseks piiratud teovõimega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
4. Mitte kasutada juhul, kui korpus, kaabel või pistik on kahjustatud.
5. Laadige akut ainult hästi ventileeritud kohas.
6. Ärge lahutage pistikut kaablist tõmmates.
7. Ärge vedage sõidukit järel seda akulaadija kaablist tõmmates.
8. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage kuumale pinnale.
9. Elektriikaabli kahjustamise vältimiseks jälgige selle keerdumist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud osi, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende osade või kogu toote kõrvaldamine kasutusea lõpus peab toimuma kooskõlas kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjadega.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et selle pistik sobib kasutuskoha riigi elektrivõrgu jaoks.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Peg Perego aku EI OLE ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: toitepesasse ühendatud akulaadija töötab ja on valmis laadimiseks.

Peg Perego aku on ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: aku on laetud.
VILKUMINE: toimub aku laadimine.

AKUDE LAADIMINE

HOIATUS! Enne mänguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi. Pikaajalisel seisemisel tule aku eelnevalt täis laadida, vajalik laadimine iga 3.kuu järel.

A) Asetage akulaadija toitepistik laadija andmesildil esitatud näitajatega pistikupesasse.

B) Ühendage akulaadija ja aku juhtmed omavahel, kasutades sobivaid pistikuid.

C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mille tuledel on allpool kirjeldatud tähendus.

1) Kui akulaadija ühendatakse elektrivõrguga vastavalt punktile A ilma akut ühendamata, siis LED süttib, näidates, et seade töötab korrektselt.

2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, et toimub laadimine. Oodake, kuni aku on täielikult laetud.

3) Kui aku on täis laetud, siis LED vilkumine lakkab. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.

4) Kui aku on juba laetud, jääb LED pidevalt põlema. Kui aku kestab järgmisel kasutuskorral ainult lühikest aega, pöörduge klienditeeninduse poole, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.

D) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, eemaldage kõigepealt akulaadija pistik toitepesast ja seejärel aku küljest. Ühendage aku oma mänguasja elektrisüsteemiga. Mänguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud ohutusseadisega, mis rakendub ülekuumenemise või lühise korral, et hoida ära liigvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

Sel juhul lahutage akulaadija toitevõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik osad uuesti, nagu on kirjeldatud punktides A–C.

✂.....

GARANTIITALONG

Toode _____ Number: _____

Müügikuupäev _____ Edasimüüja _____

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistas- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote volest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto. Info: www.automaailm.ee

Maaletooja: AS Salome Auto, Kadaka tee 42a Tallinn. Tel. 6808801, hooldus 6808899