

Kaasaskantav käivitusabi (Jump Starter)

Seadmel on järgmised funktsioonid:

- Maksimalne käivitusvool: 1600 A
- Juhtmeta õhukompressor
- Powerbank (akupank)
- LED-taskulamp

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks lugege see kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi.

See juhend sisaldab üksikasjalikku teavet toote tehniliste andmete, funktsioonide, kasutamise, ohutushoiatuste ja kaasasolevate tarvikute kohta.

OHUTUSJUHISED

Olge seadme kasutamisel äärmiselt ettevaatlik!

Ohutusnõuete eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada ilma järelevalveta.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel!
- Ärge muutke ega võtke seadet lahti!
- Oma ohutuse tagamiseks kasutage ainult originaaltarvikuid!
- Ärge ühendage aku mõlemat klemmi omavahel ega sama metallpinna külge.
- Seadet ei tohi kunagi kasutada autoaku asendusena.
- Hoidke lapsed ja loomad seadme tööalast eemal.
- Kasutage käivitusabi ainult 12 V akudega.
- Hoidke käivitusabi klemmid puhtad.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike ainete, tuleohtlike gaaside läheduses ega tolmuses keskkonnas.
- Vältige seadme ülekuumenemist, ärge suitsetage selle läheduses ning ärge jätke seda tugeva niiskuse kätte. Hoidke seade eemal lahtisest leegist ja ärge kunagi kastke seda vette.
- Ärge hoidke seadet temperatuuril üle 60 °C.
- Pärast sõiduki käivitamist eemaldage seade akult 30 sekundi jooksul, et vältida seadme kahjustamist.
- Ärge kasutage käivitusabi kaablit teiste seadmete laadimiseks.
- Käivitusabi kasutamine nimiplaadil märgitust erineva pinge või vooluga võib põhjustada laadimis-/tühjenemisprobleeme ja aku kahjustumist ning on ohtlik.
- Kui akut hoitakse hoiul üle 3 kuu, laadige toodet, et tagada korrektne töö.
- Ärge tehke midagi, mis võiks seadet mehaaniliselt kahjustada.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui korpus on paisunud, lekib või eritab ebameeldivat lõhna.
- Kui aku hape lekib, ärge puudutage seda paljaste kätega. Nahale või silma sattumisel loputage kohe rohke külma voolava vee ja seebiga. Loputage silmi vähemalt 10 minutit ja vajadusel pöörduge arsti poole.
- Seade sisaldab liitiumakut, mis tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Ühendage käivituskaabel õigesti, vastavalt käesoleva juhendi juhistele.
- Ärge kunagi proovige järjestikust käivitamist! Iga katse ei tohi kesta üle 3 sekundi ning katsete vahe peab olema vähemalt 2 minutit. Ärge tehke üle 3 järjestikuse katse.

- Pärast käivitusabi kasutamist laske seadmel enne laadimist vähemalt 8–10 minutit jahtuda.
- Kasutage ainult kaasasolevat käivitusabi kaablit.
- Ärge laadige seadet kohe pärast sõiduki käivitamist.
- Ärge kunagi kasutage seadet aku käivitamiseks, kui akut samal ajal laetakse.

SEADME KIRJELDUS

1. Ekraan
2. Õhu väljalaskeava
3. LED-tuli
4. Toite/kompressori lüliti
5. LED-tule lüliti
6. Funktsioonilüliti
7. Rõhu suurendamise nupp (+)
8. Rõhu vähendamise nupp (–)
9. Käivitusabi klemmide pesa
10. USB: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A
11. USB: 5 V 3 A
12. Sisend: 5 V 3 A
13. Käivitusabi klemmid
14. USB-kaabel
15. 3 kompressori adapterit
16. Õhuvoolik

KASUTUSJUHE

LED-taskulamp:

Hoidke LED-tule lüliti all 3 sekundit, et taskulamp sisse lülitada. Vajutage LED-tule lüliti uuesti, et vahetada pideva valguse ja vilkuva SOS-signaali vahel.

Väljalülitamiseks hoidke LED-tule lüliti uuesti all 3 sekundit.

Sõiduki käivitamine (käivitusabi kasutamine)

MÄRKUS: Seade sobib ainult 12 V akudele!

Veenduge, et käivitusabi aku oleks enne auto käivitamist laetud vähemalt 75% ulatuses.

Samm 1

Avage silikoonkate ja ühendage käivitusabi klemmid vastavasse pesasse.

Samm 2

Ühendage klemmid auto aku külge: punane klemm positiivsele (+) klemmile, must klemm negatiivsele (-).

Samm 3

Käivitage sõiduk. Ärge käivitage mootorit kauem kui 3 sekundit korraga. Oodake katsete vahel vähemalt 2 minutit, et käivitusabi saaks jahtuda.

Samm 4

Eemaldage kaablid: kõigepealt ühendage klemmid lahti käivitusabist, seejärel eemaldage need aku klemmidelt.

Pärast korrektset ühendamist süttib roheline indikaator. Punane tuli näitab, et kas toitepinge on liiga madal või positiivne ja negatiivne klemm on valesti ühendatud.

Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Kui seade kuumeneb üle, jääb punane indikaatorituli pidevalt põlema ja helisignaali annab 2 piiksu sekundis. Probleemi lahendamisel taastub normaalne töörežiim.

Ülekuumenemiskaitse aktiveerub temperatuuril 80 °C. Aktiveerumisel lülitub seade automaatselt välja, kaitseindikaator süttib ja helisignaali annab 4 piiksu sekundis. Kui probleem on kõrvaldatud, taastub indikaatori normaalne olek kohe.

Seadme laadimine

Kasutage seinatoiteadapterit väljundiga vähemalt 5 V / 1 A, eelistatult 5 V / 3 A. Ühendage sobiv adapter USB-C sisendpessa.

Powerbank (akupank)

Ühendage USB-kaabel seadme USB-väljundisse. Ühendage kaabli teine ots välise seadmega. Laadimise alustamiseks vajutage toitelüliti.

Õhukompressor

Samm 1

Keerake õhuvoolik õhu väljalaskeava külge.

Samm 2

Ühendage vooliku teine ots täispumbatava esemega.

Samm 3

Hoidke toitelüliti all 2 sekundit, et siseneda kompressori režiimi.

Samm 4

Valige sobiv režiim funktsioonilüliti abil.

Samm 5

Seadistage soovitud rõhk „+ / -“ nuppude abil.

Samm 6

Puhumise alustamiseks vajutage toitelüliti. Väljalülitamiseks hoidke toitelüliti all 2 sekundit.

Seade lülitub automaatselt välja pärast 30 sekundit tegevusetust.

TEHNILISED ANDMED

- Sisend: 5 V 3 A
- Väljund: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A
- Pinge: 12 V
- Käivitusvool: 800 A, maks. 1600 A
- Aku: 12000 mAh / 44,4 Wh
- Maksimaalne rõhk: 150 psi / 10 bar
- LED-taskulamp: 3 režiimi
- Laadimisaeg: 4–5 tundi
- Töötemperatuur: -20 °C kuni +60 °C
- Mõõtmed: 201 × 107 × 62 mm

PAKENDI SISU

- Käivitusabi
- 3 otsikuadapterit
- Õhuvoolik
- Käivitusabi klemmid
- USB-kaabel
- Tarvikute hoiukott
- Kasutusjuhend

VEAOTSING

Käivitusabi klemmid

Kui klemmid on korrektselt ühendatud nii seadme kui ka auto aku külge, süttib roheline indikaatorituli ja helisignaali ei kostu. See tähendab, et seade on valmis auto käivitamiseks.

Automaatne väljalülitus

Seade on varustatud nutika tuvastusega. Kui koormus puudub või ühendatud elektroonikaseadmed on täielikult laetud, lülitub seade energia säästmiseks automaatselt välja.

Kui kaua kestab käivitusabi laadimine?

4–5 tundi.

Aku eluea pikendamiseks hoidke laetuse tase üle 50% ja kontrollige aku taset kord kuus.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav ettevõtte AMIO SP z o.o. registrijärgses asukohas:
ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze

JÄÄTMEKÄITLUS JA RINGLUS

See sümbol näitab, et toodet ei tohi visata sorteerimata olmejäätmete hulka. Elektroonikaseadmeid ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Vastavalt Euroopa direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning selle rakendamisele siseriiklikus õiguses tuleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed koguda eraldi ja suunata ringlusse.

Kasutatud seadme võib viia ka elektroonikajäätmete kogumispunkti, kus see käideldakse vastavalt riiklikele ringlussevõtu- ja jäätmeseadustele. See aitab vältida võimalikku kahju keskkonnale ja inimeste tervisele ning säästa loodusvarasid.

JUHISED AMIO TOODETES KASUTATAVATE AKUDE KASUTAMISEKS JA OHUTUSEKS

ETTEVAATUSABINÕUD

- Ärge visake akusid tulle – akud võivad plahvatada või lekkida.
- Ärge võtke akusid lahti ega purustage – see võib põhjustada tervisele kahjulike kemikaalide lekkimist.
- Ärge laadige ühekordseid patareisid – see võib põhjustada ülekuumenemist, lekkeid või plahvatuse.
- Vältige lühist – ärge ühendage aku klemme juhtiva esemega, näiteks müüri või võtmeaga. See võib põhjustada ülekuumenemist ja aku kahjustumist.
- Hoidke akusid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas – aku allaneelamine on ohtlik ja nõuab kohest arstiabi.

KASUTAMINE

- Kasutage ainult ettenähtud otstarbel – veenduge, et aku sobib seadmega.
- Paigaldage akud alati õigesti – jälgige polaarsust (+ ja –).
- Ärge segage erinevat tüüpi akusid – ärge kasutage koos uusi ja kasutatud akusid ega eri tootjate akusid, kuna see võib põhjustada lekkeid või seadme kahjustusi.
- Hoidke akusid kuivas ja jahedas kohas – kõrge temperatuur võib põhjustada lekkeid või plahvatuse.

LEKETEGA TEGELEMINE

- Ärge puudutage lekkivaid aineid paljaste kätega – need võivad olla söövitavad ja põhjustada nahaärritust.
- Eemaldage leke ettevaatlikult – kasutage kindaid ja puhastage saastunud pind niiske lapiga.
- Kui aine satub silma või nahale, loputage kohe veega ja pöörduge arsti poole.

KÄITLEMINE JA UTILISEERIMINE

- Ärge visake akusid olmeprügi hulka – akud sisaldavad raskmetalle ja muid aineid, mis võivad olla keskkonnale kahjulikud.
- Andke akud ära kogumispunktidest – kasutatud akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumiskonteineritesse, mis asuvad kauplustes, kontorites ja muudes ringluspunktidest.