



AMIO 04798

Pardakaamera eestikeelne kasutusjuhend

See juhend on koostatud tootja ingliskeelse kasutusjuhendi põhjal ja aitab seadet paigaldada, rakendusega ühendada, salvestisi alla laadida ning Levinumaid probleeme lahendada.

PAIGALDAMINE AUTOSSE:

1. Leia esiklaasil koht, kus ei ole valgust blokeerivat katet ega varjestust.
2. Puhasta valitud pind puhta lapiga. Veendu, et pinnal ei oleks tolmu, vett ega rasva.
3. Eemalda elektrostaatilise kile kaitsekiht ja kleebi kile valitud kohta esiklaasil.
4. Kinnita pardakaamera elektrostaatilisele kilele.
 - Veendu enne, et kaamera oleks otse ja horisontaalselt.
 - Ära eemalda ja kleebi kaamerat korduvalt uuesti, sest see võib nõrgendada kinnitust.
5. Ühenda kõik vajalikud pikendusjuhtmed ja kaablid kaameraga.
6. Lõpuks ühenda kaamera USB-pessa, et seade saaks toite.

TEHNILISED ANDMED:

Funktsioon	Andmed
Resolutsioon	Ees: 1080P (1920×1080)
Wi-Fi®	2.4 GHz Wi-Fi®
Ööreziim	Toetatud
Silmussalvestus	Toetatud
Parkimise jälgimine	Ei ole toetatud
G-andur	Ei ole toetatud

Aegvõte / time-lapse	Ei ole toetatud
Pildi ja video taasesitus	Toetatud
Juhtmevaba juhtimisrakendus	Toetatud
Failivorming	Video: MP4, Fotod: JPG
Micro SD kaart	Toetab kuni 128 GB
Pesa	USB Type-C
Toide	Sisend 12-24 V DC / väljund 5 V, 1,5 A
Töötemperatuur	-10 °C kuni 65 °C
Hoiustamistemperatuur	-20 °C kuni 70 °C
Keeled seadmes/ rakenduses	Inglise, poola, saksa, itaalia, prantsuse, hispaania, portugali, tsehi, slovaki, vene, ukraina, kreeka

MOBIILIRAKENDUSE PAIGALDAMINE:

Laadi telefonisse rakendus Super Dash Cam. iPhone'i kasutajad saavad selle App Store'ist



ning Androidi kasutajad Google Play poest




KAAMERA ÜHENDAMINE TELEFONIGA:

1. Ava telefoni seaded ja mine Wi-Fi võrkude loendisse
2. Leia kaamera Wi-Fi võrgu nimi kujul AMIO_04798_*****. Tärnid asenduvad juhuslike numbritega.
3. Sisesta Wi-Fi parool: 12345678.
 - Kui telefonis on nutikas võrguvalik, lülita välja valik "Smart WLAN or mobile data selection" või sarnase nimega funktsioon.
 - Kui telefonis on WLAN kiirenduse võimalus, lülita see sisse.
4. Ava telefonis Super Dash Cam rakendus

- Logi rakendusse sisse ja mine põhivaatesse.
- Kui ühendus õnnestus, kuvatakse ekraanil ühendatud salvesti nimi AMIO_04798_*****.

RAKENDUSE PÕHIFUNKTSIOONID:

	1. Seaded
	2. Fotogalerii
	3. Mikrofoni sisse/välja lülitamine
	4. Salvestamise alustamine/peatamine
	5. Foto tegemine

VIDEO VÕI FOTO ALLALAADIMINE:

- Ava rakenduses salvestuse ekraan.
- Vali video- või fotogalerii.
- Hoia valitud videot või fotot all ning puuduta seejärel nuppu "Download" / "Laadi alla".

Rakenduse seaded:

Wi-Fi®

Võrgu nime ja parooli seadistamine.

Helisalvestus

Vali, kas kaamera salvestab heli või mitte.

Kuupäeva ja kellaaja vesimärk

Vali, kas lisada salvestistele ja fotodele kuupäev ning kellaaj.

Video korduv esitus (video loop)

Valige iga videoklipi pikkus kordussalvestuse jaoks. Kui mälukaart saab täis, kustutab kaamera automaatselt kõige vanemad failid, et salvestamist jätkata.

Versiooniinfo

Kuvab pardakaamera tarkvara/versiooni info.

Tehaseseadete taastamine

Taastab kõik seaded tehase vaikeväärtustele.

TÕRKEOTSING:

Super Dash Cam ei näita kaamera eelvaadet

- Kontrolli, kas LED-tuli põleb.
- Kontrolli, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.
- Veendu, et telefon oleks ühendatud kaamera Wi-Fi võrguga. Õige ühenduse korral kuvatakse seadme nimi AMIO_04798_*****.

Pilt ei ole selge

- Eemalda objektiivilt kaitsekile.
- Puhasta objektiiv puhta lapiga
- Veendu, et esiklaas oleks puhas

Kaamera ei salvesta?

- Kasuta Class 10 või kõrgema klassi kiiret SD-kaarti.
- Soovitav mälukaardi maht: 16–128 GB.
- Kontrolli, kas SD-kaart on õigesti sisestatud.
- Vorminda SD-kaart rakenduses, kui see ei ole vormindatud.

Pardakaamera taaskäivitub pidevalt

- Toitepinge võib olla liiga madal.
- Veendu, et kaamera saaks stabiilse 12 V toite.

Kas pardakaamera vajab salvestamiseks Wi-Fi-ühendust?

- Ei. Kaamera alustab salvestamist kohe pärast toiteallikaga ühendamist ega vaja Wi-Fi®-ühendust.

CarPlay ja kaameraga ühendumine korraga ei õnnestu

- Samaaegset ühendust ei toetata.
- Kasuta CarPlay'd tavapäraselt; kaamera ei vaja salvestamiseks Wi-Fi ühendust.
- Ühenda kaamera Wi-Fi-ga ainult siis, kui soovid salvestisi vaadata või alla laadida

Kaamera aeg on vale

- Esimesel kasutamisel ühenda kaamera rakendusega, et aeg sünkroonitaks telefoni ajaga.
- Pärast sünkroonimist kasutab seade õiget aega.

Kas seade lülitub SD-kaardi ühendamisel või eemaldamisel välja?

- SD-kaarti ei tohi vahetada, kui kaamera töötab
- Kui SD-kaart sisestatakse või eemaldatakse kaamera töötamise ajal, lülitub seade automaatselt välja, et kaitsta riistvara ja pikendada seadme kasutusiga.

Must ekraan video vaatamisel rakenduses

- Kaamera edastab telefoni 1080P videot Wi-Fi kaudu.
- Veendu, et telefon toetaks 1080P failide dekodeerimist.
- Mõnel Android®-telefonil võib suure hulga vahemälu failide tõttu esineda mäluprobleeme.
- Sulge taustal töötavad mittevajalikud rakendused ja tühjenda vahemälu.

OLULINE OHUTUS- JA KASUTUSINFO:

- Seade salvestab sõidu ajal videot, heli ja andmeid.
- Salvestatud andmed on mõeldud üksnes abistavaks teabeks. Tootja ei vastuta andmekao ega failikahjustuste eest, mis on tekkinud ebaõige kasutamise tõttu.
- Soovitame kasutada vähemalt klass 10 mälukaarte.
- Failid võivad saada kahjustada või kaduda järgmistel juhtudel:
 - Kaardi ebaseaduslik või ebaõige eemaldamine salvestamise ajal.
 - Tugev põrutus salvestamise ajal, mis võib kahjustada seadet või faile.
- Kasuta kaamerat ainult kooskõlas kehtivate seadustega.
- Säilita kasutusjuhend, sest see sisaldab esmakordseks ühendamiseks vajalikku infot.
- Kui kaamera on ühendatud otse auto elektrisüsteemi, väldi pikaajalist kasutamist väljalülitatud mootoriga, et aku ei tüheneks.
- Seadme töötemperatuuri vahemik: -20 °C kuni 70 °C.
- Ära kasuta kaamerat äärmuslikes temperatuurides ega väga niisketes tingimustes.
- Välti seadme kokkupuudet vee, vihma ja liigse tolmuaga.
- Toode võib aja jooksul saada uuendusi, mistõttu mõned funktsioonid võivad juhendis kirjeldatust erineda. Kaamera on abivahend ega asenda juhi tähelepanu, käsitsi kontrolli ega otsustusvõimet.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Vastavusdeklaratsioon on tootja juhendi järgi saadaval ettevõttelt AMIO Sp. z o.o., ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmeprügi hulka. Vana seade tuleb viia elektroonikajäätmete kogumispunkti või käidelda kohalike jäätmekäitlusnõuete järgi. Nii aitad kaitsta keskkonda ja inimeste tervist ning säästa loodusvarasid.