

Universaalne turvatool

Täname, et ostsite turvatooli oma lapse kaitseks.

Vastab ELi eeskirjale ECE R129.03; (vanuses 5–12 aastat). Sobib enamikule autoistmetele, aga mitte kõigile. Turvatooli korrektne paigaldamine on võimalik juhul, kui auto kasutus- ja hooldusjuhendis on öeldud, et iste ühildub Universal-tüüpi turvasüsteemidega. Selle turvatooli tüübiklass on Universal, mis tähendab, et see vastab rangematele normidele, kui varasemad mudelid, millel vastav tüübikinnitusemärgis puudub. Turvatooli võib kasutada ainult autodes, kus kasutatakse tõmburita või tõmburiga varustatud kolmepunkti turvavööd, mis on saanud tüübikinnituse õigusakti alusel. **TÄHTIS:** kahepunkti turvavöö või sülerihma kasutamine on keelatud. Õige kasutamine aitab kaasa tõhususele. Juhuslike vigastuste vältimiseks järgige lapse turvatooli paigaldamisel ja kasutamisel täpselt juhiseid.

Pane tähele: Sobib pikkusele: 125-150 cm või vanusele 5-12 aastat, kaalule 22-36kg

TÄHTIS TEAVE! See on universaalne/pooluniversaalne lapse turvaiste. See on kinnitatud eeskirja nr 129 seeria kohaselt, üldiseks kasutamiseks sõidukites ja see sobib enamikule, kuid mitte kõigile istmetele. Õige sobivus on võimalik, kui sõiduki tootja on sõiduki käsiraamatus deklareerinud, kuhu iste sobib. Istme paigalduskohtade juhend (vt. joonis 1):

TÄHTIS

1. Enne turvatooli kasutamist lugege hoolikalt käesolevat juhendit ning hoidke juhendit edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Kui turvatooli paigaldusjuhiseid täpselt ei järgita, võib see lapsele ohtu põhjustada.
2. Järgige juhendit ja installeerige tool autosse õigesti. Ärge kasutage mingeid muid paigaldusmeetodeid peale nende, mida on juhendis kirjeldatud, vastasel korral võib iste lahti tulla.
3. Turvaistme kasutamine ilma katteta on keelatud.
4. Ärge kasutage turvatooli ilma katteriidet. Seda katteriiet ei saa vahetada tootja poolt heaks kiitmata muu katteriiete vastu, sest see kuulub turvatooli juurde ja on vajalik ohutuse tagamiseks.
5. Turvatool tuleb paigaldada autosse ainult juhendis lubatud kohtadele.
6. Ilma turvatoolita on keelatud last autos transportida. Ärge kunagi hoidke autoga sõites last süles ega lubage tal istuda mujal kui turvatoolis. Äkkpidurduse korral võib laps isegi aeglase kiiruse puhul ettepoole paiskuda. Ärge võtke last turvatoolist välja sel ajal, kui auto sõidab. Kontrollige, et mõni turvatooli liikuv osa või uks ei blokeeriks tooli.
7. Ärge jätkke last turvatooli järelevalveta. Vaadake tema järele ka siis, kui ta magab.
8. Turvaiste peab olema korralikult kinnitatud ka lapse puudumisel.
9. Turvaistet on keelatud kasutada, kui see on on sattunud liiklusõnnetusse. Peale liiklusõnnetust tuleb tool asendada uuega.
10. Ärge kasutage turvatooli, kui see on katki või mõni selle osa on puudu, kui see on hangitud kasutatult või kui õnnetuse tõttu on seda tabanud tugevad löögid, sest selle sisemistel konstruktsiooniosadel võib olla ohtlikke kahjustusi. Ärge muutke toodet omal käel.
11. Turvatooli peab kokku panema ja paigaldama täiskasvanu, hoides lapsi sel ajal ohutus kauguses. Ärge asetage sõrmi mehhanismide vahele. Pöörake erilist tähelepanu pagasile ja muudele esemetele, mis õnnetuse korral võivad turvatoolis istuvat last vigastada.
12. Turvatooli detailid, mis ei ole kaetud, võivad päikesekiirgusega muutuda kuumaks ja põhjustada lapsele vigastusi. Ärge hoidke tooli otsese päikesevalguse käes!
13. Ärge kasutage tootja või pädeva asutuse poolt heaks kiitmata tarvikuid. Pöörduge parandustööde ja asendusosade tellimiseks ning toote kohta teabe saamiseks müüjijärgse teeninduse poole; kontaktandmed on esitatud käesoleva juhendi viimasel lehel.
14. Tooli osi võib puhastada lahjade puhastusvahenditega, katteriiet soojas kuni 30°C veega.
15. Kahtluse korral pöörduge turvatooli tootja või edasimüüja poole.
16. Talvisel ajal soojendage enne auto salongi, kui kinnitate lapse turvatooli.
17. Vajadusel võtke lapsel seljast paksud välisriidet, et laps saaks korralikult rihmadega kinnitatud (eeldus soe autosalong).

Joonis 1.

Turvaistme lubatud paigalduskohad (märgitud linnukesega, punasega keelatud paigalduskohad). Turvatool tuleb paigaldada esitsaga sõidusuunas. Ärge paigaldage istet sellistele istmetele, mis on sõidusuunas selja või küljega. Soovitatav on paigaldada turvatool auto tagaistmele kaassõitja poolele.

Toote osad - joonis 2.

Kontrollige üle pakendi sisu ja mõne osa puudumise korral pöörduge müüja klienditeeninduse poole.

1-istmealuse kate, 2- istmealus.

Joonis 3

Asetage turvatool sõiduki istmele esitsaga sõidusuunas, lükates tooli vastu tagumist seljatuge.

Lapse kinnitamine turvatooli :

Asetage laps turvatooli, nagu joonisel näidatud, jälgides, et tool selle toimingu ajal ei nihkuks.

Pange lapsele peale sõiduki turvavöö, nagu joonisel näidatud.

Sisestage turvavöö panna lukustusklambrisse. Paigutage turvavöö mõlemad rihmad nii, nagu joonisel näidatud; nii vöö- kui ka õiarihm peavad minema käetoet alt läbi.

Katteriide eemaldamine, toote puhastamine.

Turvatooli katteriide saab puhastamiseks eemaldada. See toode vajab väga vähe hooldust. Seda võivad puhastada ja hooldada ainult täiskasvanud. Soovitatav on hoida kõik liikuvad osad puhtana. Puhastage plastosasid regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega muid sarnaseid aineid. Riidest osadelt tolmu eemaldamiseks pühkige neid harjaga või järgige sellekohases eraldi alapunktis esitatud puhastamisjuhiseid. Ärge kasutage polüstüreenist osade puhastamiseks lahusteid ega muid sarnaseid aineid. Kaitske toodet ilmastiku mõjude, nt niiskuse, vihma ja lume eest. Pikaajaline päikesekiirgus võib põhjustada paljudel materjalidel värvimuutusi. Hoidke toodet kuivas kohas. Ärge triikige. Ärge kasutage kloori sisaldavat valgendit. Ärge kasutage keemilist puhastust. Ärge kuivatage pesukuivatis. Pesta mitte üle 30C veega.

Garantii: **24-kuuline** garantiaeg, mille jooksul ilmnenuv valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. Garantii korras ei kuulu hüvitamisele toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked, toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked. Loomulikult kulunud osad (näit. Katteriide), rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiaeg algab toote ostukuupäevast.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto Tallinn: Kadaka tee 42a, 6808801, www.automaailm.ee