

M103-IGOD0118 Cator HPX Camo 12V
M103-IGOD0060 John Deere Cator HPX 12V

Täname, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on aidanud üle 70 aasta inimestel lapsi värsket õhu kätte viia – alguses lapsevankris, seejärel jalutuskäruks ning hiljem pedaalide ja akudega mänguasjade abil.

Külastage meie veebisaiti, et tutvuda meie täieliku tootevalikuga ning lugeda uudiseid ja muud teavet Peg Perego kohta.

www.pegperego.com

Peg Perego S.p.A. kvaliteedijuhtimissüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. kooskõlas standardiga ISO 9001.

See sertifikaat kinnitab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protsesside ja töömeetodite läbipaistvust ja usaldusväärsust.

OLULINE TEAVE

Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et saada teada, kuidas sõidukit kasutada, ning õpetage lapsele sellega õigesti ja ohutult sõitmist nii, et see oleks nauditav. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles.

Kui võõrandate selle toote teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Vastasel korral võib aku pöördumatult kahjustuda.

- **Vanus alates 3. eluaastast**
- **Suurim lubatud kaal 60 kg**
- Kahe istekohaga sõiduk
- Üks kinnine 12V 12Ah laetav pliiaaku
- Kaks veoratast
- Kaks 175 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 3,5 km/h
- Kiirus 2. käiguga 6,8 km/h
- Kiirus tagurdades 3,5 km/h

Ärge ületage kandevõime ülempiiri 60 kg. See väärtus on arvestatud koos sõitja ja koormaga (kui on).

Peg Perego jätab endale õiguse teha mudelitel ja käesolevas väljaandes avaldatud teabes igal ajal muudatusi tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja läbinud tüübhindamise kooskõlas kehtivate ELi direktiividega ning ette nähtud müümiseks turgudel ja riikides, kus vastavaid norme kohaldatakse.

TOOTE NIMI

GAUCHO PRO Realtree

TOOTE TUNNUSKOOD

IGOD0602

VÕRDLUSSTANDARD (päritolu)

Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ

Standard EN 71-1:2014 + A1:2018

Standard EN 71-2:2020

Standard EN 71-3:2019 + A1:2021

Standard EN 62115:2020 + A1:2020

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

Standard EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

Standard EN 55022:2010 + AC:2011

Standard EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 + EN 61000-6-1:2019

Standard EN 60335-2-29:2004

Standard EN 60825-1:2007

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv 2012/19/EL

Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ

RoHS-direktiiv 2011/65/EL

EN 50581:2012

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XVII lisa punktid 51 ja 52, ftalaadid mänguasjades

Sõiduk ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. kinnitab omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud sisemised käituskatsed ja saanud väliste sõltumatute laborite heakskiidu vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 01.04.2024

Peg perego S.p.A.

via A. De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), ITALIA

OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (ELi nõukogu kehtestatud ohutusnõuetele) ja Ameerika Ühendriikide tarbijamänguasjade ohutusspetsifikatsioonile. Samuti on nad saanud direktiivi 2009/48/EÜ kohase sertifikaadi mänguasjade ohutust kontrollivatelt teavitatud asutustelt. Need ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ja seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- **HOIATUS.** Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi mänguasi kasutamiseks alla 3-aastastele lastele.

- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele, kes võivad väikesi osi alla neelata või hingamisteedesse tõmmata, nii et tekib lämbumisoht.
- **HOIATUS.** Kanda isikukaitsevahendeid. Mitte kasutada liikluses.
- **HOIATUS!** Seda mänguasja EI TOHI ÜHELGI TINGIMUSEL kasutada avalikel teedel.
- **HOIATUS!** Sõiduki kasutamine avalikel teedel, kitsal alal, veekogu või basseini läheduses võib põhjustada kasutaja ja/või kolmanda isiku vigastuse. Kasutada alati täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad selle autoga sõites alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks käsi, jalgu, muid kehaosi ega esemeid sõitva auto liikuvate osade lähedusse.
- Ärge laske sõiduki tundlikel osadel (mootorid, elektrisüsteem, nupud jne) kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage sõiduki läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Kui tegemist ei ole kahekohalise sõidukiga, võib seda kasutada korraga ainult üks laps.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE JÄÄTMETE DIREKTIIV (ainult EL)

- Pärast kasutusea lõppu liigitatakse see toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka, mistõttu seda ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmete liigiti kogumise punkti.
- * Viige see sobivasse kogumisjaama.
- * Toodete mittenouetekohase kõrvaldamise korral võivad elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- * Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata jäätmete liigiti kogumisse.

AKU KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Kasutatud akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.
- Need saab jätta kasutatud akude või erijäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

1,5 V - LR44 AKU HOIATUSED

Patareid tuleb sisestada ja ainult täiskasvanute järelevalve all. Ärge lubage lapsi akudega mängida.

- Patareid peab vahetama täiskasvanu.
- Kasutage ainult akutüüpi, mis on määratud tootja poolt.
- Järgige +/- polaarsust.
- Ärge lühistage toiteallika klemme: tulekahju või plahvatusoht.
- Eemaldage alati patareid, kui mänguasi pole kasutatud pikka aega.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Ärge kunagi proovige akusid laadida, kui need pole laetavad.
- Ärge segage vanu ja uusi patareisid.
- Eemaldage tühjad patareid.
- Viige tühjad akud vastavasse ringlussevõttusse kontainerid.

AKUDEGA SEOTUD HOIATUSED

Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud ja akud peavad olema laadimise ajal täiskasvanu järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistelet ning mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Kahju vältimiseks tuleb akut laadida kohe, kui sõiduki kiirus hakkab vähenema.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, ärge unustage akusid laadida ja hoida neid elektrisüsteemist lahutatuna. Korra laadimist vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
- Ärge unustage akut laadima. Kontrollige seda aeg-ajalt.
- Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakat.
- Aku on kinnine ja ei vaja hooldust.
- Ärge eemaldage akulaadijat pistikupesast kaablist tõmmates.
- Ärge tõmmake mängasja laadimiskaablist.
- Ärge katke laadimiskaablit kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage kaablit ja/või akut kuumale pinnale.
- Jälgige kaabli keerumist, et vältida selle kahjustumist või omaduste halvenemist.

HOIATUS

- **AKU SISALDAB SÕÖVITAVAJAD MÜRGISEID AINEID. ÄRGE ÜRITAGE SELLEGA MANIPULEERIDA.**
- Aku sisaldab happelisi elektrolüüte.
- Ärge looge otseühendust akuklemmide vahel ja vältige tugevaid lööke vastu akut: plahvatus- ja/või tuleoht.
- Laadimise ajal eraldub akust gaasi. Laadige akut hea ventilatsiooniga kohas, mille läheduses ei ole soojusallikaid ega tuleohtlikke materjale.
- Tühi aku tuleb sõidukist välja võtta. Soovitatavalt tuleks vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib rõivaid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

AKU LEKKE KORRAL.

Kaitske silmi. Vältige kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske käsi.

Asetage aku kilekotti ja järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

ELEKTROLÜÜDI NAHALE VÕI SILMA SATTUMISE KORRAL

Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.

Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage vesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

SÕIDUKI HOOLDAMINE

- Ärge võtke sõidukit lahti ega üritage seda omal käel parandada. Pöörduge Peg Perego volitatud klienditeeninduse poole.
- Mänguasja ei tohi jätta kohta, kus temperatuur langeb alla 0 °C. Kui seda üritatakse kasutada ilma 0 °C kõrgemale temperatuurile soojendamata, võivad mootorid ja akud pöördumatult kahjustuda.
- Kontrollige regulaarselt sõiduki seisukorda, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikutele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Puuduste leidmise korral ei tohi elektrisõidukit ja akulaadijat kasutada.
- Enne puhastamist, hooldust või mis tahes muud toimingut lahutage alati akulaadija mänguasja küljest.
- Kasutage parandamiseks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei võta vastutust juhul, kui elektrisüsteemi on üritatud omal käel muuta.
- Ärge jätke akusid ega sõidukit soojusallikate (radiaatorid, kaminad jne) lähedusse.
- Kaitske sõidukit vee, vihma lume jne eest. Sõidukiga liival või mudas sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige liikuvaid osi (laagrid, rool jne) regulaarselt kerge õliga.
- Sõiduki pindasid võib puhastada niiske lapiga ja vajaduse korral mittekriimustavate koduste puhastusvahenditega.
- Toodet võivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke sõiduki mehhanisme ega mootoreid lahti ilma PEG PEREGO loata.

OHUTU SÕITMISE REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Ohutu ja nauditava sõidu tagamiseks õpetage lapsele, kuidas sõidukit õigesti kasutada.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutaja või kolmanda isiku vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavat osavust.
- Enne käivitamist veenduge, et sõiduki teel ei ole inimesi ega tõkestavaid esemeid.
- Hoidke juhtimise ajal käsi juhtraual/roolil ja jälgige pidevalt ees olevat teed.
- Kokkupõrke vältimiseks alustage pidurdamist varakult.

TÄHELEPANU! Toode on varustatud pidurisüsteemiga, mille kasutamist täiskasvanu peab lapsele piisavalt tutvustama.

Teine käik (kui on)

Esialgu on soovitatav sõita ainult esimese käiguga. Enne teise käigu kasutamise võimaldamist veenduge, et laps on õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on sõidukiga tuttav.

HOIATUS!

- Veenduge, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid on korralikult kinni.
- Sõiduki ülekoormuse korral (see võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal) lahutab ülekoormuskaitse kohe toite. Toide taastub mõne sekundi pärast.

KATKEMATU RÕÕM. Hoidke kasutamiseks valmis laetud akude varukomplekt.

PROBLEEMID?

SÕIDUK EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all olevad kaablid ei ole lahti tulnud.
- Kontrollige, kas gaasipedaali nupp toimib, ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

SÕIDUK SÕIDAB AEGLEASELT

- Laadige akusid. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat klienditeeninduses kontrollida.

KLIENDITEENINDUS

PEG PEREGO pakub otse või volitatud klienditeeninduste võrgustiku kaudu müügijärgse toe teenust, mida on võimalik kasutada parandustööde ja osade vahetuse tellimiseks ning originaalvaruosade ostmiseks.

Klienditeeninduse poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>

Klienditeenindusele tuleb alati esitada toote seerianumber. Seerianumbri leidmiseks vaadake selle juhendi viimast joonist.

KOOSTEJUHISED

HOIATUS

TOOTE VÕIVAD KOKKU PANNA ÜKSNES TÄISKASVANUD. OLGE SÕIDUKIT PAKENDIST VÄLJA VÕTTES ETTEVAATLIK. KÕIK KRUVID JA VÄIKESED OSAD ASUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTESSE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui leiate pärast pakendi avamist, et see on kahjustatud. Pöörduge kaupluse poole, kust te toote ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge tähelepanelik mänguasja kokkupanemise ajal läheduses viibivate laste suhtes, kuna neile võivad olla ohtlikud väikesed osad (allaneelamise oht) ja pakendi kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeaga kruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid.

KOKKUPANEK.

1. Pöörake sõiduk tagurpidi. Kinnitage esisilla kronsteinid, pöörates neid, kuni need kinnituvad koos roolilatiga.
2. Kinnitage esisild, kasutades vastavaid kruvisid.
3. Vajutage 2 esmist amortisaatorit piludesse nagu on näidatud joonisel 3.
4. Eemaldage 2 plastikust kaitset tagateljelt. Sisestage telg šassii sisse.
5. Paigaldage tagumised rattad (laiemad) teljele, hoides velge väljastpoolt.
6. Sisestage 1 väike metallist seib ja 1 mutter. Sisestage see õiges suunas, nagu üksikasjalikult näidatud A.
7. Kinnitage rattad samaaegselt, kasutades võtit , mis komplektis kaasas.
8. Paigaldage 1 suur metallist seib roolihoova (esitelg) külge.
9. Paigaldage esirat, 1 väike metallist seib ja 1 mutter.
10. Pingutage ratas kaasasoleva võtmega. Korda need toimingud teise poole ratta jaoks.
11. Vajutage 4 rummukorki oma kohale.
12. Paigaldage kapott- roolisammas peab läbima armatuurilaul oleva augu (A). Paigaldage kapott raamile, vajutades külgmised sakid kindlalt korpusesse.

13. Sisestage kaks tuuleklaasi sakk avadesse kapoti peal. Pöörake tuuleklaasi soovitud suunas näidatud noolega.
 14. Kinnitage tuuleklaas kahe kruviga.
 15. Ühendage kaks rooliosa.
 16. Asetage helisignaali rooli keskossa auku, järgides pakendil olevaid juhiseid.
 17. Kleepige kleebis roolinupu peale (vt kleebiste komplekti). Paigalda rool lati külge, nagu pildil näidatud.
 18. Kinnitage rool kruvi ja poldi abil.
 19. Sisestage mänguvasja võti auto kapotil asuvasse pesa.
 20. Paigalda kleebis (vt kleebiste komplekti). Paigaldage kaitseraud, sisestades alumised sakid piludesse kere sisse, seejärel kinnitage ülemised kinnitused.
 21. Kinnitage kaitseraud kahe kaasasoleva kruviga.
 22. Ühendage poolitatud käepidemed - vajadusel käärde abil eemaldage kaks ühendavat plastdetaili.
 23. Keerake lahti kaks kruvi (vt pilti 23). Eemaldage plastpuks. Hoidke need alles: kasutate neid hiljem käepidemete kinnitamiseks.
 24. Klõpsake käepidemed oma kohale, nagu pildil näidatud.
 25. Kinnitage need kahe kruviga.
 26. Eemaldage porilauad - vajadusel kasuta kääre.
 27. Klõpsake porilauad kallutatava kasti pesadesse. HOIATUS: porilauad peavad olema paigaldatud nende sisse trükitud tähtede järgi: "L" tähistab 'vasakut' ja 'R' tähistab 'paremat'.
 28. Eemaldage suunatud - vajadusel kasuta kääre- ja eemaldage ühendusplastik.
 29. Paigaldage klaasid porilaudade piludesse: pange kõigepealt välimine külg (B). Vajutage alla sisemine külg (A), et klaasid lukustada.
 30. Reguleerige kallutuskaasti, joondades selle augud (vt üksikasju näidatud pildil).
 31. Kinnitage kallutatav kast kahe tihvti abil auto külge (mõlemad pooled).
 32. Tihvti õige asend.
 33. Ühendage vedru ja punane riiv, nagu joonisel näidatud. Paigalda punane riiv kolvi ülemisse pesasse nagu pildil näidatud.
 34. Hoidke kolbi üles tõstetult ja joondage see kasti avadega (vt pilti).
 35. Kinnitage see pildil näidatud tihvtiga.
 36. Veenduge, et tihvt on õigesti paigaldatud nagu pildil näidatud. Lükake kast alla.
 37. Paigaldage käepidemed kahele küljele istme alla.
 38. Kinnitage iga käepide kolme kaasasoleva kruviga.
 39. Joondage iste aukudega vastavalt lapse pikkusele; kinnitage see altpoolt nupuga (kaasas neli nuppu). Gatoril on 4 asendit (vt skeem). HOIATUS! Lükake kasti, et reguleerida istet asendisse 4. Vt pildid 49-55.
 40. Keerake lahti akukorpuse kaitsekruvi.
 41. Vabastage külgmised klapid, tõmmates neid väljapoole.
 42. Lükake kaitseraud alla.
 43. Ühendage süsteemi pistik aku pistikuga. Sõiduk on kasutusvalmis.
- OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED:**
44. Rool. Vajutage keskel asuvat kollast signaali.
- B: MÄNGUASJA VÕTI.** See võti ei pööra teie sõidukit käima; see on mänguvasi.
- C: KÄEPIDE.** Reisijad saavad seda käepidet kasutada masinaga sõites, täiendav ohutus sõiduki sisselülitamisel.
45. JOOKIDE HOIDJA - Gatoril on kaks jookide hoidjat eesmistel poritiibadel.
 46. ELEKTRILINE PIDURIPEDAAL. Pidur aktiveerub automaatselt eemaldades jala pedaalilt.
 47. Tagakast on varustatud luugiga, mida saab avada, vajutades kahte punast külgmist hooba ülespoole.
 48. Kasti võib koormata maksimaalselt 10 kg. Kasti vabastamiseks kasuta käepidet riivi avamiseks.
 49. Kasti eemaldamiseks eemaldage kinnitustihvtid. Kasutage sobivat tööriista, kui vajalik. Eemaldage kast.
 50. Ovaalsete pöördepunktide eemaldamiseks eemaldage ühendusosad nende liigestest.
 51. Sisestage liitekohad korpuse pesadesse.
 52. Kinnitage need eelnevalt eemaldatud tihvtide abil.
 53. Asetage kast tagasi sõidukile.
 54. Joondage kasti tagumised augud pesa avadega. Kinnitage kast kahe ovaalse pöördega.
 55. Paigaldage kolb kasti esimesse avasse. Veenduge alati et kinnitid on korralikult fikseeritud.
 56. Käigukangil on kolm asendit. Tagurdamise aktiveerimiseks vajutage hooba alla (peab kogu aeg käega hoidma), teise käigu aktiveerimiseks tõmmake seda üles. TÄHTIS! Töötavad ainult esimene ja tagasikäik kui sõiduk on äsja pakendist eemaldatud.
 57. Teise käigu avamiseks vabastage turvakruvi.
 58. Paigaldage käiguplokk teise auku, nagu on näidatud joonisel. Nüüd saate kasutada ka teist käiku.
 59. Haagis (müüakse eraldi).

AKU VAHETAMINE

TÄHELEPANU: AKUDE PILDID ON ÜKSNES ILLUSTRATIIVSED. TEIE AKU VÕIB ERINEDA PILDIL KUJUTATUD MUDELIST. SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETAMIS- JA LAADIMISTOIMINGUID

60. Avage aku korpus, järgides samme 40–42. Eemaldage aku luuk. Ühendage pistikud lahti.
61. Eemaldage aku ja asetage uus tagasi.
62. Ühendage pistikud uuesti. Paigaldage aku luuk ja sulgege aku kaan.
63. HOIATUS! Veenduge, et aku kaan on alati kruviga korralikult kinnitatud.

AKU LAADIMINE

64. Ühendage lahti pistik A (elektrisüsteem) ja pistik B (aku).
65. Ühendage akulaadija kodusesse pistikupesasse vastavalt antud juhistele. Ühendage pistik B pistikusse C (akulaadija).
66. Kui aku on laetud, ühendage aku lahti laadija kodusest pistikupesast; lahti ühendada pistik C ja pistik B. Ühendage pistik B korralikult pistikusse A. Veenduge alati, et aku kaas oleks korralikult suletud ja fikseeritud.

AKULAADIJA KASUTAMINE

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO pliiakusid.
2. Ärge kasutage toodet mittelaetavate patareid. **Plahvatusoht.**
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Laadija ei ole mänguvasi. Seade ei sobi kasutamiseks piiratud teovõimega isikutele, välja arvatud

- juhul, kui nad kasutavad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
4. Mitte kasutada juhul, kui korpus, kaabel või pistik on kahjustatud.
 5. Laadige akut ainult hästi ventileeritud kohas.
 6. Ärge lahutage pistikut kaablist tõmmates.
 7. Ärge vedage sõidukit järel seda akulaadija kaablist tõmmates.
 8. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage kuumale pinnale.
 9. Elektri kaabli kahjustamise vältimiseks jälgige selle keerdumist.
 10. Kui akulaadija on kahjustatud, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
 11. Toode sisaldab teatud osi, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende osade või kogu toote kõrvaldamine kasutusea lõpus peab toimuma kooskõlas kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjadega.
 12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et selle pistik sobib kasutuskoha riigi elektrivõrgu jaoks.
 13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Peg Perego aku EI OLE ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: toitepesasse ühendatud akulaadija töötab ja on valmis laadimiseks.

Peg Perego aku on ühendatud

PIDEV PÕLEMINE: aku on laetud.

VILKUMINE: toimub aku laadimine.

AKUDE LAADIMINE

HOIATUS! Enne märguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi. Pikaajalisel seismisel tule aku eelnevalt täis laadida, vajalik laadimine iga 3.kuu järel.

- A) Asetage akulaadija toitepistik laadija andmesildil esitatud näitajatega pistikupesasse.
- B) Ühendage akulaadija ja aku juhtmed omavahel, kasutades sobivaid pistikuid.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, millele tuledel on allpool kirjeldatud tähendus.
 - 1) Kui akulaadija ühendatakse elektrivõrguga vastavalt punktile A **ilma akut ühendamata**, siis LED süttib, näidates, et seade töötab korrektselt.
 - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, et toimub laadimine. Oodake, kuni aku on täielikult laetud.
 - 3) Kui aku on täis laetud, siis LED vilkumine lakkab. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.
 - 4) Kui aku on juba laetud, jääb LED pidevalt põlema. Kui aku kestab järgmisel kasutuskorral ainult lühikest aega, pöörduge klienditeeninduse poole, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
- D) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, eemaldage kõigepealt akulaadija pistik toitepesast ja seejärel aku küljest. Ühendage aku oma märguasja elektrisüsteemiga. Märguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud ohutusseadisega, mis rakendub ülekuumenemise või lühise korral, et hoida ära liigvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

See juhul lahutage akulaadija toitevõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik osad uuesti, nagu on kirjeldatud punktides A–C.

Maaletooja : as Salome Auto

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantii, mille jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantii aeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiialong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: www.automaailm.ee, hooldus

Maaletooja: as Salome Auto, Kadaka tee42a, Tallinn, 6808801, hooldus 6808899