

# M103-IGOD05500 John Deere Dual Force

**Täname teid PEG PEREGO® toote valimise eest. PEG PEREGO on aidanud vanematel üle 70 aasta oma lapsi välja viia: pärast sündi lapsevankrites, siis lapsekäruades ning hiljem pedaalide ja akude jõul töötavates mängusõidukites.**

**Meie täieliku tootevalikuga, samuti Peg Perego kohta käivate uudiste ja muu teabega saab tutvuda meie veebisaidil.**

[www.pegperego.com](http://www.pegperego.com)

Peg Perego S.p.A. kvaliteedisüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. vastavalt standardile ISO 9001. Sertifikaat tagab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protseduuride ja töömeetodite läbipaistvuse ja usaldusväärsuse.

## TÄHTIS TEAVE

Lugege käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt, et õppida seda autot kasutama ja õpetada lapsele korrektset, turvalist ja nauditavat sõitmist. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui müüte või annate selle toote üle teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne auto esmakordset kasutamist tuleb akut 18 tundi laadida. Vastasel korral võib tekkida parandamatu akukahjustus.

- Vanus 3+
- Maksimaalne kandevõime 60 kg
- Kaheistmeline auto
- Üks laetav suletud 12V, 12Ah pliiaaku
- Kaks vedavat ratast
- Kaks 240 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 3,5 km/h
- Kiirus 2. käiguga: 7,3 km/h
- Kiirus tagasikäiguga 3,5 km/h

Ärge ületage maksimaalset kandevõimet 60 kg. See piirmäär sisaldab nii sõitja kui ka autol veetava koorma (kui on) kaalu.

Peg Perego jätab endale õiguse teha tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel igal ajal muudatusi oma tootemudelites ning käesolevas juhendis esitatud teabes.

## VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja tüübikinnituse saanud vastavalt kehtivatele ELi direktiividele ning on ette nähtud müümiseks riikides, kus nende direktiivide nõudeid kohaldatakse

### TOOTE NIMETUS

John Deere Dual Force

### TOOTE IDENTIFITSEERIMISTÄHIS

IGOD05500

### ALUSSTANDARD (päritolu)

Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ  
Standard EN 71 / 1 - 2 - 3  
Standard EN 62115

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL  
Standard EN 55014-1 ja EN 55014-1  
Standard EN 55022  
Standard EN 61000

Teave:  
Elektroonikaromude direktiiv 2003/108/EÜ  
Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ  
Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL – EN 50581:2012  
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa punktid 51 ja 52 (ftalaatide kasutamine mänguasjades)

Auto ei vasta teel liiklemist käsitlevate standardite nõuetele ning seetõttu ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. deklareerib omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud ettevõttesisesed käitamiskatsed ning on heaks kiidetud väliste sõltumatute laboratooriumide poolt vastavalt kehtivatele standarditele.

### VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 20.03.2021

Peg Perego S.p.A  
via A. De Gasperi 50  
20862 Arcore (MB) – ITALIA

### OHUTUNÕUDED

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutuse standarditele (EÜ nõukogu poolt kehtestatud ohutusnõuetele) ning Ameerika Ühendriikide mänguasjade ohutuse spetsifikatsioonile. Need on sertifitseeritud mänguasjade ohutust kontrollivate teavitatud asutuste poolt vastavalt direktiivile 2009/48/EÜ. Nad ei vasta teel liiklemist käsitlevate standardite nõuetele ning seetõttu ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- HOIATUS! Mänguasi ei sobi alla 3-aastastele lastele selle maksimumkiiruse tõttu.
- HOIATUS! Ei sobi alla 36-kuu vanustele lastele, kuna tootel esineb väikesi detaile, mida on võimalik alla neelata või hingamisteedesse tõmmata.
- ETTEVAATUST! ÄRGE KASUTAGE seda mänguasja MINGIL JUHUL avalikel teedel.
- HOIATUS! Auto kasutamine avalikel teedel, kitsastes kohtades või veekogude ja basseinide läheduses võib lõppeda kasutaja või kõrvaliste isikute vigastamisega. Kasutada alati ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad autot kasutades alati kandma jalanõusid.
- Ärge lubage lapsel asetada käsi, jalgu ega muid kehaosi, riideid ega muid esemeid töötava auto liikuvate osade lähedale.
- Vältige sõiduki tundlike osade, nt mootori, elektrisüsteemi, nuppude jms märjakssaamist.
- Ärge kasutage auto läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Auto on ette nähtud sõitmiseks ainult ühele lapsele, välja arvatud juhul, kui tegemist on kaheistmelise autoga.

#### Elektroonikaromude direktiiv (ainult EL)

- Pärast kasuliku eluea lõppu liigitatakse käesolev toode elektroonikaromude (WEEE) kategooriasse, mistõttu seda ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Viige see sobivasse kogumiskeskusse.
- Kui toodet ei kõrvaldata kasutuselt vastavalt nõuetele, võivad toote elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- Lähikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet tuleb käidelda vastavalt jäätmete liigiti kogumise nõuetele.

AKU KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Vanu akusid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega.
- Vanad akud saab jätta selleks määratud kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

## AKUT KÄSITLEVAD HOIATUSED

Akut tohivad laadida ainult täiskasvanud ja see peab toimuma täiskasvanute järelevalve all. Ärge lubage lastel akuga mängida.

### AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistele, aga mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Aku kahjustumise vältimiseks tuleb akut laadida niipea, kui auto hakkab kiirust kaotama.
- Kui autot pikemat aega ei kasutata, laadige aku täis ja ühendage see elektrisüsteemist lahti. Laadige akut vähemalt üks kord iga kolme kuu järel.
- Akut ei tohi laadida tagurpidi pööratud asendis.
- Ärge unustage akusid laadimise ajal järelevalveta. Kontrollige neid regulaarselt.
- Kasutage ainult komplektis olnud akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakut.
- Aku on suletud ja hooldusvaba.
- Ärge tõmmake akulaadijat juhtmest, kui soovite seda toitepesast eemaldada.
- Ärge vedage mänguasja järel akulaadija juhtmest tõmmates.
- Ärge katke akulaadija juhete kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage juhete ega akut kuumale pinnale.
- Olge juhtme kokku kerimisel ja hoiustamisel ettevaatlik, et vältida selle vigastamist või töömanduste halvenemist.

### HOIATUS

- AKU SISALDAB SÖÖVITAVAJA JA MÜRGISEID AINEID. ÄRGE AVAGE AKUT OMAVOLILISELT.
- Aku sisaldab happe baasil elektrolüüti.
- Ärge ühendage akuklemme omavahel ja vältige tugevaid lööke – plahvatus- ja/või põlenguoht.
- Laadimisel eraldub akust gaase. Laadige akusid hästi ventileeritud kohas ning eemal soojusallikatest ja tuleohtlikest esemetest.
- Tühi aku tuleb autost välja võtta.
- Soovitatav on vältida aku kokkupuudet rõivastega, kuna see võib neid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

### KUI AKU LEKIB

Kaitske oma silmi. Vältige otsest kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske oma käsi. Asetage aku kilekotti ning järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

### KUI ELEKTROLÜÜT PUUTUB KOKKU NAHA VÕI SILMADEGA

Loputage kokkupuuteala voolava vee all põhjalikult. Pöörduge kohe arsti poole.

### ELEKTROLÜÜDI NEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage loputusvesi välja. Pöörduge kohe arsti poole.

## HOOLDUS JA AUTO EEST HOOLITSEMINE

- Ärge võtke autot lahti ega püüdke seda omal käel remontida. Võtke ühendust Peg Perego volitatud klienditeenindusega.
- Autot ei tohi jätta kohta, kus temperatuur on alla 0°C. Kui seda ei soojendata enne kasutamist temperatuurini üle 0°C, võivad mootoritele ja akudele tekkida pöördumatud kahjustused.
- Kontrollige regulaarselt auto seisundit, eriti selle elektrisüsteemi, pistikuühendusi, klemmikatteid ja akulaadijat. Rikke avastamise korral ei tohi elektriautot ega laadijat kasutada.
- Enne mänguasja puhastamist, hooldamist või mis tahes muid sellel tehtavaid töid ühendage selle küljest lahti akulaadija.

- Kasutage remondiks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei vastuta elektrisüsteemis omavoliliselt tehtud muudatuste eest.
- Ärge jätke akusid ega autot soojusallikate, nt radiaatorite, kaminade vms lähedale.
- Kaitske autot vee, vihma, lume jms eest. Liivas või poris sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige auto liikuvaid osi, nt laagreid, rooli jms regulaarselt kerge määrdeõliga.
- Auto pindu võib puhastada niiske lapiga ning vajadusel mitteabrasiivsete koduste puhastusvahenditega.
- Autot tohivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke lahti auto mehhanisme ega mootoreid, kui te ei ole selleks saanud PEG PEREGO luba.

## OHUTU SÕIDU REEGLID

Oma lapse ohutuse tagamiseks lugege enne auto käivitamist alltoodud juhised läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Õpetage lapsele auto õiget kasutamist, et sõitmine oleks ohutu ja lõbus.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutajale või kõrvalistele isikutele vigastusi põhjustada võivate kukkumiste või kokkupõrgete vältimine eeldab piisavat vilumust.
- Veenduge enne käivitamist, et auto teel ei ole isikuid ega tõkestavaid esemeid.
- Sõidu ajal peavad käed olema juhtraual/roolil ning pidevalt tuleb jälgida teed.
- Kokkupõrgete vältimiseks tuleb pidurdust alustada varakult.

**TÄHELEPANU!** Toode on varustatud piduriga, mille kasutamist peab täiskasvanu lapsele õpetama.

### 2. KÄIK (kui on olemas)

Esiialgu on soovitatav kasutada autot 1. käiguga. Enne 2. käigu kasutamise lubamist kontrollige, et laps oleks õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning tunneks autot.

### HOIATUS!

- Kontrollige, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid oleksid korralikult kinni.
- Ülekoormuse korral, näiteks kui sõidetakse pehmes liivas, poris või ebatasasel maastikul, katkestab ülekoormuskaitse automaatselt elektritoite. Toide taastub mõne sekundi möödumisel.

**KATKEMATU SÕIDURÕÕM:** hoidke käepärast laetud varuakusid.

## PROBLEEMID?

### KUI AUTO EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all ei ole mõni juhe lahti tulnud.
- Kontrollige gaasipedaali lülitust ning vajadusel vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

### KUI PUUDUB TOIDE

- Laadige aku täis. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat teeninduses kontrollida.

## TEENINDUS

PEG PEREGO pakub müügijärgseid remondi, varuosade vahetuse või originaalvaruosade müügi teenuseid otse või volitatud teeninduskeskuste võrgu kaudu.

Teeninduskeskusega ühendust võtmiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>.

Kõigis pöördumistes tuleb märkida toote seerianumber. Seerianumbri leidmise kohta lugege varuosi käsitlevat lehekülge.

## KOKKUPANEKUJUHISED

### HOIATUS

KOKKUPANEKU PEAB TEOSTAMA TÄISKASVANU. OLGE AUTO LAHTIPAKKIMISEL ETTEVAATLIK. KÕIK KRUVID JA VÄIKESED DETAILID SISALDUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTELE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui avastate sellel pärast pakendist eemaldamist kahjustusi. Pöörduge kaupluse poole, kust te selle ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge auto kokkupanemisel eriti ettevaatlik, kui selle juures viibib lapsi, sest nende jaoks võivad ohuallikaks olla väikesed osad (allaneelamisohu) ja pakendamiseks kasutatud kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeakruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid

### KOKKUPANEK

Vaata pilte kaasasolevast juhendist!

1. Valmistage ette kaks (väiksemat) esiratast, paigaldage mõlema ratta siseküljelele rummud ja välisküljele ilukilbid. Pöörake tähelepanu turvise suunale, nagu on näidatud joonisel.
2. Eemaldage teljelt kaitsekatted. Sõiduki vasak- ja parempoolne külg määratakse juhi asukoha järgi tagantpoolt vaadates. Sisestage suur metallist seib ja seejärel ratas.
3. Tõstke sõiduk paremalt küljelt üles, sisestage väike metallist seib ja mutter ning pingutage ratas kaasasoleva võtmega.
4. Paigaldage parempoolne eesmine poritiib ülalt, nagu on näidatud joonisel. Tähed "D" parem ja "S" vasakpoolne külg.
5. Pingutage parem poritiib kahe kaasasoleva kruvi abil. Vasaku esiratta ja poritiiva kokkupanekuks korrake samme 2 kuni 5.
6. Eemaldage telje kaitsekatted. Sisesta telg sõiduki tagumisse ossa.
7. Valmistage ette kaks tagumist ratast-paigaldage siserumm ja välisküljele ilukilbid.
8. Paigaldage tagarattad teljele, ilukilbid väljapoole. Sisestage metallist seib ja mutter mõlemale küljele.
9. Kinnitage rattad korraga, kasutades kahte kaasasolevat võtit. Sõiduki suurust arvestades peaksid selle sammu läbi viima 2 inimest.
10. Vajutage 4 rummukorki oma kohale. Ärge segage esiosasid (joonis A) tagumistega (joonis B).
11. Asetage tagaossa pukseerimiskonks ja fikseerige kahe kaasasoleva kruviga.
12. Asetage istmed raamile, joondades need aukudega vastavalt lapse pikkusele. Sõidukil on 2 asendit (vt joonist). Kinnitage istmed altpoolt, kasutades 4 mutternuppu.
13. Kinnitage eelnevalt kokkupandud istmed kahe kaasasoleva kruvi abil sõiduki külge.
14. Asetage parem tagumine poritiib (D), libistades selle kere alla, ja kinnitage see. Poritiiva tagaküljel olevad tähed "D" ja "S" tähistavad vastavalt paremat ja vasakut külge. Samamoodi paigaldage vasak poritiib.
15. Paigalda turvakaar pesadesse.
16. Kinnitage esiosa külge, kasutades 2 kaasasolevat kruvi, nagu joonisel näidatud.
17. Pingutage 2 kruvi, mis asuvad kahe topsihoidja sees, nagu joonisel näidatud.
18. Pingutage 2 kruvi, mis asuvad turvakaare tagaküljel, nagu joonisel näidatud.
19. Kinnitage pidurituledele kleebised ja klõpsake vastavad tulede katted oma kohale.
20. Kinnitage näidikutele kleebised ja lukustage katted oma kohale. HOIATUS: Ärge segage parem- ja vasakpoolset näidiku kleebist ja tulede katteid.
21. Kinnitage 4 hõbedast kleebist turvakaarde tuledele ja kinnitage vastavad tulede katted oma kohale.
22. Vajutage vilkuri klaas oma kohale, nagu näidatud joonisel
23. Tooge armatuurlaud šassiile lähemale ja ühendage 2 armatuurlaua kaablit sõiduki elektrisüsteemiga, nagu on näidatud joonisel.
24. Armatuurlaua kokkupaneku hõlbustamiseks avage kapott. Paigaldage armatuurlaua sakid 2 pessa šassiil.
25. Kinnitage armatuurlaud 2 kaasasoleva kruviga. Sulgege kapott ja kinnitage see lukustit keerates.
26. Vajutage kolm tuuleklaasi raami oma kohale, nagu näidatud joonisel.
27. Kinnitage tuuleklaas 4 kruviga nagu joonisel ette nähtud.
28. Kinnitage 3 hõbedast kleebist tuuleklaasi tuledele ja kinnitage vastavad tulede katted.
29. Kinnitage klamber summuti külge. Sisestage summuti traktori korpusesse
30. Pingutage seda kahe kaasasoleva kruviga.
31. Vajutage rooli kaks osa kokku, et need täielikult lukustuda (vaja on haamrit).
32. Paigaldage rooliratta keskkork.
33. Asetage rool roolisamba torule ja joondage poltide augud.
34. Sisestage polt ümmargusse auku ja lukustusmutter kuusnurksesse avasse. Pingutage polt kruvikeerajaga.
35. Asetage vastukaal sõiduki esiosale ja pingutage seda kahe kaasasoleva kruviga, nagu joonisel näidatud.
36. Avage kapott, kasutades münti, keerates turvakonksu 180° ja avades seda pöörates.
37. Ühendage aku pistik elektrisüsteemi pistikuga.
38. Sulgege kapott ja kinnitage see, keerates turvakonksu 180°. Sõiduk on kasutusvalmis.

### AUTO OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED

39. ELEKTRILINE GAASI/PIDURIPEDAAL. Pidurdamiseks tõstke jalg pedaaliilt ja masin pidurdub automaatselt.
40. Armatuurlaud: A: haaratsi käepide, B-aktiveerimise nupp, C: käigukang, D: FM-raadio, MP3-sisend, USB-port, aku laetus

41. Sõidukil on kolm käiku: 2 käiku edasi ja 1 tagasi. Liigutades kangi ettepoole, sõiduk liigub TAGASI . Kangi tahapoole liigutades liigub sõiduk 2. käiguga. HOIATUS: pakendist eemaldatuna liigub sõiduk ainult esimesel ja tagasikäigul.
42. Teise käigu kasutamiseks toimige nagu näidatud joonisel. Keerake kruvi lahti, nihutage 2. käigu lukk alla ja keerake kruvi uuesti kinni. Nüüd käigukang on lukust lahti.
43. -FM-RAADIOKONSOOL: - A: Eelmiste lugude või raadio valimiseks vajutage üks kord, B: Vajutage üks kord esitamiseks või peatamiseks. Hoidke all rohkem kui 3 sekundit, et häälestada raadio. MÄRKUS. Ärge lülitage raadiot selle ajal välja kui toimub automaatne häälestus. C: Vajutage üks kord järgmiste lugude või raadiojaamade valimiseks. D: Helitugevuse suurendamiseks hoidke all. E: funktsioonide kuva, F: Mootori ülekoormuse indikaator. See indikaator lülitub sisse, kui mootor kuumeneb üle. Peatuge ja oodake, kuni tuli kustub. G: Raadio-MP3- USB režiimi valimise nupp. H- helitugevuse vähendamise nupp. L USB pesa. M- AUX sisend
44. Tagumised topsihoidjad
45. Käru traktorile müüakse eraldi ja ei kuulu komplekti.

## AKU VAHETAMINE

PANGE TÄHELE: AKU PILDID ON ILLUSTREERIVAD. TEIE AKU VÕIB KUJUTATUD MUDELIST ERINEDA, AGA SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETUS- JA LAADIMISTOIMINGUID.

46. Avage kapott,
47. Eemalda aku fiksaator. Ühendage aku süsteemist lahti. Keerake välja sektsioonis asuva akuhoidiku kruvi. Vahetage tühi aku välja. Pange akuhoidik oma kohale tagasi ja keerake kruvidega kinni.
48. Ühendage kaks pistikut omavahel, sulgege akusektsioon ja keerake kinni. Sulgege kapott fiksaatoritega. Auto on nüüd kasutamiseks valmis.

## AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD!

AKUT ON VÕIMALIK LAADIDA KA ILMA SEDA MÄNGUASJAST VÄLJA VÕTMATA.

49. Ühendage akulaadija vooluvõrguga vastavalt kaasasolevatele juhistele. Ühendage aku pistik B akulaadija pistikuga C.
50. Kui laadimine on lõppenud, lahutage akulaadija vooluvõrgust ja seejärel ühendage pistikud C ja B lahti. Lükake pistik B lõpuni pistikusse A, kuni kuulete sulgumisklõpsu. Ärge unustage pärast laadimist kohale asetada ja kinnitada akuhoidikut. Sulgege kapott.

## Kuidas akulaadijat kasutada?

### HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO toodetud pliiakut.
2. Ärge kasutage autot mittelaetavate patareidega.

### Plahvatuseoht

3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. **Ei ole mänguasi.** Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud vaimsete või kehaliste võimetega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad teevad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme kasutamise ohtuse.
4. Mitte kasutada, kui korpus, juhe või pistik on vigastatud.
5. Laadige akut ainult hea ventilatsiooniga kohas.
6. Ärge sikutage pistiku väljatõmbamiseks juhet.
7. Ärge vedage autot akulaadija juhtmest tõmmates järel.
8. Juhtme ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage seda kuumale pinnale.
9. Jälgige juhtme kerimise suunda, et vältida selle vigastamist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, siis ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud aineid, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende ainete või kogu toote kasutuselt kõrvaldamine peab vastama toote kasutuskoha riigis kehtivatele eeskirjadele.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et see on varustatud antud riigis kasutamiseks sobiva pistikuga.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

## LED-INDIKAATORID

### Per Perego aku ei ole ühendatud

- PIDEV TULI: vooluvõrku ühendatud akulaadija töötab ja on laadimiseks valmis.

### Per Perego aku on ühendatud

- PIDEV TULI: aku on täis.
- VILKUV TULI: akut laetakse

## AKU LAADIMINE

### HOIATUS! Enne mänguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi.

- A) Ühendage akulaadija pistikupesaga, mille voolunäitajad vastavad akulaadija sildile märgitud spetsifikatsioonile.
- B) Ühendage akulaadija kontakt sobivaid pistikuid kasutades aku kontaktiga.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mis edastab järgmisi signaale:
- 1) Kui laadija ühendatakse vooluvõrku vastavalt punktile A ja **akut ei ole ühendatud**, siis jääb LED põlema, näidates, et seade töötab korrektselt.
  - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, akut laetakse. Oodake, kuni aku on täis laetud.
  - 3) Kui aku on täis laetud, lõpetab LED vilkumise. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.
  - 4) Kui aku on juba ühendamise ajal täis, jääb LED pidevalt põlema. Kui järgmisel kasutamisel on selle aku kestus liiga lühike, võtke ühendust klienditeenindusega, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
  - 5) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, lahutage kõigepealt akulaadija vooluvõrgust ja seejärel võtke lahti aku kontakt. Ühendage aku oma mänguasja elektrisüsteemiga ja mänguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud kaitseseadisega, mis rakendub aku ülekuumenemise või lühise korral, et vältida lüüdvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

**Kui selline olukord tekib, lahutage akulaadija vooluvõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik uuesti vastavalt punktidele A–C.**

**Kui auto jääb seisma pikemaks ajaks, siis tuleb aku täis laadida. Auto seismisel tuleb akut laadida iga 3 kuu järgi.**

✂.....

## GARANTIITALONG

Toode

Number: \_\_\_\_\_

Müügikuupäev

Edasimüüja \_\_\_\_\_

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. Akudele kehtib garantiid **6 kuud**.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: [www.automaailm.ee](http://www.automaailm.ee)

Tallinn: Kadaka tee 42a  
Tel 680 8801

Tartu: Võru 242  
Tel 730 2850

Kuressaares: Kalevi põik 2  
Tel 452 1040

Pärnu: Tallinna mnt. 82  
Tel 448 1700

Valga: Pihlaka tn 2  
Tel 733 7581

Jõhvi: Lääne tee 1  
5837 0012

Võru: Räpina mnt 18a

