

M103-IGOD0601 Elektriauto Polaris RZR Pro Green Shadow 24V

Täname, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on aidanud üle 70 aasta inimestel lapsi värsket õhu kätte viia – alguses lapsevankris, seejärel jalutuskäruks ning hiljem pedaalide ja akudega mänguasjade abil.

Külastage meie veebisaiti, et tutvuda meie täieliku tootevalikuga ning lugeda uudiseid ja muud teavet Peg Perego kohta.

www.pegperego.com

Peg Perego S.p.A. kvaliteedijuhtimissüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. kooskõlas standardiga ISO 9001.

See sertifikaat kinnitab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protsesside ja töömeetodite läbipaistvust ja usaldusväärsust.

OLULINE TEAVE

Lugege seda juhendit tähelepanelikult, et saada teada, kuidas sõidukit kasutada, ning õpetage lapsele sellega õigesti ja ohutult sõitmist nii, et see oleks nauditav. Hoidke juhend tulevikus kasutamiseks alles.

Kui võõrandate selle toote teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne sõiduki esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Vastasel korral võib aku pöördumatult kahjustuda.

- Vanus alates 6. eluaastast
- Suurim lubatud kaal 100 kg
- Kahe istekohaga sõiduk
- Üks kinnine 24 V 12 Ah laetav pliiaaku
- Kaks veoratast
- Kaks 420 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 6 km/h
- Kiirus 2. käiguga 12 km/h
- Kiirus tagurdades 6 km/h

Ärge ületage kandevõime ülempiiri 100 kg. See väärtus on arvestatud koos sõitja ja koormaga (kui on).

Peg Perego jätab endale õiguse teha mudelitel ja käesolevas väljaandes avaldatud teabes igal ajal muudatusi tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja läbinud tüübhindamise kooskõlas kehtivate ELi direktiividega ning ette nähtud müümiseks turgudel ja riikides, kus vastavaid norme kohaldatakse.

TOOTE NIMI

GAUCHO PRO Realtree

TOOTE TUNNUSKOOD

IGOD0602

VÕRDLUSSTANDARD (päritolu)

Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ

Standard EN 71-1:2014 + A1:2018

Standard EN 71-2:2020

Standard EN 71-3:2019 + A1:2021

Standard EN 62115:2020 + A1:2020

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

Standard EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

Standard EN 55022:2010 + AC:2011

Standard EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012 + EN 61000-6-1:2019

Standard EN 60335-2-29:2004

Standard EN 60825-1:2007

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv 2012/19/EL

Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ

RoHS-direktiiv 2011/65/EL

EN 50581:2012

Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)

XVII lisa punktid 51 ja 52, ftalaadid mänguasjades

Sõiduk ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. kinnitab omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud sisemised käituskatsed ja saanud väliste sõltumatute laborite heakskiidu vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 30.03.2023

Peg perego S.p.A.

via A. De Gasperi, 50

20862 Arcore (MB), ITALIA

OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (ELi nõukogu kehtestatud ohutusnõuetele) ja Ameerika

Ühendriikide tarbijamänguasjade ohutusspetsifikatsioonile. Samuti on nad saanud direktiivi 2009/48/EÜ kohase sertifikaadi mänguasjade ohutust kontrollivatelt teavitatud asutustelt. Need ei vasta maanteetranspordi standardite nõuetele ja seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- **HOIATUS.** Suurima võimaliku sõidukiiruse tõttu ei sobi mänguasi kasutamiseks alla 6-aastastele lastele.
- **HOIATUS!** Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele, kes võivad väikesi osi alla neelata või hingamisteedesse tõmmata, nii et tekib lämbumisoht.
- **HOIATUS.** Kanda isikukaitsevahendeid. Mitte kasutada liikluses.
- **HOIATUS!** Seda mänguasja EI TOHI ÜHELGI TINGIMUSEL kasutada avalikel teedel.
- **HOIATUS!** Sõiduki kasutamine avalikel teedel, kitsal alal, veekogu või basseini läheduses võib põhjustada kasutaja ja/või kolmanda isiku vigastuse. Kasutada alati täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad selle autoga sõites alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks käsi, jalgu, muid kehaosi ega esemeid sõitva auto liikuvate osade lähedusse.
- Ärge laske sõiduki tundlikel osadel (mootorid, elektrisüsteem, nupud jne) kunagi märjaks saada.
- Ärge kasutage sõiduki läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Kui tegemist ei ole kahekohalise sõidukiga, võib seda kasutada korraga ainult üks laps.

ELEKTRI- JA ELEKTRONIKASEADMETE JÄÄTMETE DIREKTIIV (ainult EL)

- Pärast kasutuse lõppu liigitatakse see toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka, mistõttu seda ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmete liigiti kogumise punkti.
- * Viige see sobivasse kogumisjaama.
- * Toodete mittenõuetekohase kõrvaldamise korral võivad elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- * Läbikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata jäätmete liigiti kogumisse.

AKU KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Kasutatud akusid ei tohi visata olmejäätmete hulka.
- Need saab jätta kasutatud akude või erijäätmete kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

AKUDEGA SEOTUD HOIATUSED

Akusid tohivad laadida ainult täiskasvanud ja akud peavad olema laadimise ajal täiskasvanu järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhiste ja mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Kahju vältimiseks tuleb akut laadida kohe, kui sõiduki kiirus hakkab vähenema.
- Kui sõidukit pikemat aega ei kasutata, ärge unustage akusid laadida ja hoida neid elektrisüsteemist lahutatuna. Korra laadimist vähemalt kord iga kolme kuu järel.
- Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
- Ärge unustage akut laadima. Kontrollige seda aeg-ajalt.
- Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakut.
- Aku on kinnine ja ei vaja hooldust.
- Ärge eemaldage akulaadijat pistikupesast kaablist tõmmates.
- Ärge tõmmake mänguasja laadimiskaablist.
- Ärge katke laadimiskaablit kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage kaablit ja/või akut kuumale pinnale.
- Jälgige kaabli keerumist, et vältida selle kahjustumist või omaduste halvenemist.

HOIATUS

- AKU SISALDAB SÕÖVITAVAD MÜRGISEID AINEID. ÄRGE ÜRITAGE SELLEGA MANIPULEERIDA.
- Aku sisaldab happelisi elektrolüüte.
- Ärge looge otseühendust akuklemmide vahel ja vältige tugevaid lööke vastu akut: plahvatus- ja/või tuleoht.
- Laadimise ajal eraldub akust gaasi. Laadige akut hea ventilatsiooniga kohas, mille läheduses ei ole soojusallikaid ega tuleohtlikke materjale.
- Tühi aku tuleb sõidukist välja võtta ka koheselt laadida. Soovitatavalt tuleks vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib rõivaid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

AKU LEKKE KORRAL.

Kaitske silmi. Vältige kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske käsi.

Asetage aku kilekotti ja järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

ELEKTROLÜÜDI NAHALE VÕI SILMA SATTUMISE KORRAL

Loputage kokkupuutekohta hoolikalt voolava vee all.

Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage vesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

SÕIDUKI HOOLDAMINE

- Ärge võtke sõidukit lahti ega üritage seda omal käel parandada. Pöörduge Peg Perego volitatud klienditeeninduse poole.
- Mänguasja ei tohi jätta kohta, kus temperatuur langeb alla 0 °C. Kui seda üritatakse kasutada ilma 0 °C kõrgemale temperatuurile soojendamata, võivad mootorid ja akud pöördumatult kahjustuda.
- Kontrollige regulaarselt sõiduki seisukorda, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikutele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Puuduste leidmise korral ei tohi elektrisõidukit ja akulaadijat kasutada.
- Enne puhastamist, hooldust või mis tahes muud toimingut lahutage alati akulaadija mänguasja küljest.
- Kasutage parandamiseks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei võta vastutust juhul, kui elektrisüsteemi on üritatud omal käel muuta.
- Ärge jätke akusid ega sõidukit soojusallikate (radiaatorid, kaminad jne) lähedusse.
- Kaitske sõidukit vee, vihma lume jne eest. Sõidukiga liival või mudas sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige liikuvaid osi (laagrid, rool jne) regulaarselt kerge õliga.
- Sõiduki pindasid võib puhastada niiske lapiga ja vajaduse korral mittekriimustavate koduste puhastusvahenditega.
- Toodet võivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke sõiduki mehhanisme ega mootoreid lahti ilma PEG PEREGO loata.

OHUTU SÕITMISE REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised tähelepanelikult läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Ohutu ja nauditava sõidu tagamiseks õpetage lapsele, kuidas sõidukit õigesti kasutada.
- Mänguasja tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutaja või kolmanda isiku vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja piisavat osavust.
- Enne käivitamist veenduge, et sõiduki teel ei ole inimesi ega tõkestavaid esemeid.
- Hoidke juhtimise ajal käsi juhtraual/roolil ja jälgige pidevalt ees olevat teed.
- Kokkupõrke vältimiseks alustage pidurdamist varakult.

TÄHELEPANU! Toode on varustatud pidurisüsteemiga, mille kasutamist täiskasvanu peab lapsele piisavalt tutvustama.

Teine käik (kui on)

Esialgu on soovitatav sõita ainult esimese käiguga. Enne teise käigu kasutamise võimaldamist veenduge, et laps on õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on sõidukiga tuttav.

HOIATUS!

- Veenduge, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid on korralikult kinni.
- Sõiduki ülekoormuse korral (see võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal) lahutab ülekoormuskaitse kohe toite. Toide taastub mõne sekundi pärast.

KATKEMATU RÕÕM. Hoidke kasutamiseks valmis laetud akude varukomplekt.

PROBLEEMID?

SÕIDUK EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all olevad kaablid ei ole lahti tulnud.
- Kontrollige, kas gaasipedaali nupp toimib, ja vajaduse korral vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

SÕIDUK SÕIDAB AEGLASELT

- Laadige akusid. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat klienditeeninduses kontrollida.

KLIENDITEENINDUS

PEG PEREGO pakub otse või volitatud klienditeeninduste võrgustiku kaudu müügijärgse toe teenust, mida on võimalik kasutada parandustööde ja osade vahetuse tellimiseks ning originaalvaruosade ostmiseks.

Klienditeeninduse poole pöördumiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>

Klienditeenindusele tuleb alati esitada toote seerianumber. Seerianumbri leidmiseks vaadake selle juhendi viimast joonist.

KOOSTEJUHISED

HOIATUS

TOOTE VÕIVAD KOKKU PANNA ÜKSNES TÄISKASVANUD. OLGE SÕIDUKIT PAKENDIST VÄLJA VÕTTES ETTEVAATLIK. KÕIK KRUIID JA VÄIKESED OSAD ASUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTESSE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui leiate pärast pakendi avamist, et see on kahjustatud. Pöörduge kaupluse poole, kust te toote ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge tähelepanelik mänguasja kokkupanemise ajal läheduses viibivate laste suhtes, kuna neile võivad olla ohtlikud väikesed osad (allaneelamise oht) ja pakendi kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeaga kruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid.

KOKKUPANEK

1. Keerake lahti neli kruvi istme alusplaadi avamiseks.
2. Eemalda istme alusplaat.
3. Eemalda samas järjekorras teise istme alusplaat.
4. Eemalda aku.
5. Eemaldage kahe tagumise aluse kinnituskruvid
6. Eemaldage 2 tagumise alusplaadi lukustust.
7. Tõmmake tagasild vastavalt noolele ja eemaldegas see.
8. Asetage mõlemad tagumise aluse lukustid uuesti paika ja keerake need kinni.
9. Sisestage haagise kinnitus tagumisse ossa, tagades, et 4 auku vastavad täpselt nagu nagu joonisel näidatud. Pingutage ettenähtud kruvisid (2 ülemist ja 2 alumist kruvi).
10. Tõstke kaks amortisaatorit (1). Asetage need kere aukudesse (2).
11. Kinnitage amortisaatorid kere külge kahe tihvtiga (üks kummalegi poole). Märkus: pakend sisaldab kahte varunõela.

12. Kinnitage summutitoru pesasse.
13. Fikseerige summutitoru kruviga.
14. Paigutage tagumine kast.
15. Sisestage tagumise kasti esiosas olevad kinnitusribad kere külge pesadesse (kaks kummalegi poole).
16. Asetage kaks metalltoru (üks kummalegi poole) täielikult sisse. Nagu joonisel näidatud.
17. Kinnitage tagumine kast, pingutades keskmist kruvi.
18. Vajutage tihvti, et aidata kruviauke joondada.
19. Eemaldage 2 ülemist kruvi, nagu on näidatud joonisel, seejärel võtke külgmised paneelid maha kerelt.
20. Paigaldage külgmised kaitsetalad, klõpsake need paika (1) ja viige nende paigaldamine lõpule nagu on näidatud joonisel (2).
21. Asetage kere külpaneelid tagasi kere külge.
22. Kinnitage kaubakasti ülemised profiilid koos kaasasolevate kruvidega.
23. Viige lõpule tagumise kasti kinnitamine järgmiselt: kinnitage kaks kruvi kabiini sisemusse.
24. Tagumine katteplaat:
 - A - Korpusele kinnitamiseks mõeldud kinnitus.
 - B - Korpus metalltorude paigaldamiseks.
 - C - Korpus väljalasketoru sisestamiseks.
 - D - Kinnitused kere külge kinnitamiseks.
25. Paigutage tagumine katteplaat, sobitades seda erinevate punktidega, mis on tähistatud tähtedega A, B ja C.
26. Tõstke tagumise katteplaadi ülemine osa üles, et hõlbustada kinnitusribade (D) kinnitamist.
27. Kinnitage tagumine katteplaat kahe kruviga.
28. Lõpetage tagumise katteplaadi kinnitamine paigaldades kruvi väljalasketoru alla.
29. Paigaldage veermiku parempoolne (DX) ja vasakpoolne (SX) vertikaalsed torud kere ülemise ossa (istmete taha) ja vajutage need paika. Märkus: vertikaalsed torud (DX ja SX) on õigesti paigutatud, kui nende väljaulatuv osa on väljapoole suunatud.
30. Kinnitage mõlemad vertikaalsed torud kruviga.
31. Paigaldage tagumised torud. Märkus: tükid on peegelpildis.
32. Kinnitage torud kruviga.
33. Kinnitage toru alumised kinnituskruvid.
34. Pange keskmiste klambrite riba tagumistele torudele.
35. Kinnitusosa peab jääma horisontaalne.
36. Paigaldage kesktoru.
37. Paigaldage polt ja mutter.
38. Kinnitage polt ja mutter.
39. Kinnitage turvakaare horisontaalne toru pesadesse.
40. Paigalada turvavööd.
41. Kinnitage kolm plastikrõngast turvakaare torule.
42. Kinnitage ülemised tuled rõngaste külge, kasutades selleks kruvi. Veenduge, et need on ühtlaselt rõngaste aukudega.
43. Paigaldate turvavõrgu alumine osa 3 kruviga.
44. Kinnita turvavõrgu ülemised klambrid ümber turvakaare toru.
45. Esiosa kaaneplaat:
 - A - kinnitusribad kere külge kinnitamiseks.
 - B - Korpusesse kinnitumise pesad.
 - C - Korpus alusele kinnitamiseks
 - D - Riba kapoti külge kinnitamiseks.
 - E - Auk eesmise pamperi kinnitamiseks
46. Eesmise katteplaadi elektrisüsteemi ühendamine sõiduki süsteemiga, nagu on näidatud joonisel. TÄHELEPANU: hoidke kaablid korpuse sees, et vältida nende purunemist.
47. Paigaldage esikaitsekilp, sisestades sisse tähtedega A ja B tähistatud punktid kere külge. Pange käsi korpuse sisse punkti B ja pigistage seda koos maskiga kokku ning klõpsake see paika (nagu on näidatud ringiga).
48. Vajutage esiplaadi keskkohale D, et see kapoti külge kinnitada.
49. Vajutage katteplaadi alumisele osale, et haakuks kahe kinnitusriba C vastu.
50. Kinnitage kangururauud pesasse.
51. Hoidke ettevaatlikult kangururaua alumist osa, mis peab olema sisestatud katteplaadi avasse E.
52. Kinnitage kaasasoleva kruviga.
53. Kinnitage kangururaua ülaosa 2 kruviga.
54. Pange kokku rooliratta kaks osa.
55. Eemaldage plastikust kaitsekate roolivõlliit.
56. Ühendage rooliratta kaabel armatuurilauaga. HOIATUS: kaableid ümbrisesse asetades jälgige, et need ei saaks muljuda. Lükake rooliratas roolisambale.
57. Viige roolisambas olevad augud kohakuti roolirattaga: mutter sobitub kuusnurksesse auku ja polt ümarasse auku.
58. Suruge kork paika.
59. Paigaldage istme alus (eelnevalt eemaldatud) istme juhipoolele.
60. Asetage aku (eelnevalt laetud) istme all asuvasse kambrisse kaassõitja poolele.
61. Viige aku juhe läbi istmealuse ava.
62. Paigaldage istmealus.
63. Ühendage aku ja elektrisüsteemi pistikud.
64. Kinnitage istmealused 4 kruviga (kaks mõlemal küljel).
65. Paigaldage kaks lühikest turvavööde osa istmepõhjadesse (käigukangi lähedal olevatesse aukudesse. Märkus: turvavöö lukunupud peavad olema suunatud käigukangi poole nagu on näidatud joonisel.
66. Keerake nupud istmealuse küljest lahti.
67. Asetage istmekatted nagu joonisel näidatud.
68. Asetage iste paika. Märkus: istet saab reguleerida kahte erinevasse asendisse, sõltuvalt lapse pikkusest.

69. Kinnitage iste 2 mutriga.
70. Viige iste alla.
71. Pingutage turvakruvi. Korrake seda teise istmega.
72. Paigaldage tuuleklaasi kaks osa nagu näidatud. Pildil A on näha õigesti paigaldatud võre.
73. Kinnitage võre kolme kruviga.
74. Asetage tuuleklaas kapotile kolme kinnitusriba abil.
75. Fikseerige 2 kruviga.
76. Eemaldage kaitsmed tagateljelt.
77. Viige võll läbi mootorite ja kere.
78. Asetage ratta sisemine osa kõigi nelja ratta sisse.
79. Paigaldage ratas telje külge. Pöörake tähelepanu turvise suunale, nagu on näidatud joonisel.
80. Paigaldage seib ja mutter.
81. Kinnitage kaasasoleva võtmega. Korrake paigaldamistoiminguid teise tagumise ratta puhul.
82. Eemaldage roolihoova kaitsekorgid.
83. Kinniatge teljele seib.
84. Asetage puks ratta sisse, pöörates tähelepanu turvise suunale.
85. Kinnitage ratas võllile.
86. Paigaldage seib ja mutter.
87. Kinnitage kaasasoleva võtmega. Korrake paigaldamistoiminguid teise esimese ratta puhul.
88. Vajutage ratastele rummukatted.

OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED

89. 1. KÄIVITAMINE/SEISKAMINE: selle nupu vajutamisel süttib selle tuli ja kõik sõiduki funktsioonid on kasutatavad (KÄIVITAMINE). Uuesti vajutamisel tuli kustub ja kõik sõiduki funktsioonid lülituvad välja (SEISKAMINE).

2. FM-RAADIO:

A – USB-pesa

B – SD-KAARDI pesa

C – AUX-sisend

D – valikunupud: eraldi vajutamisel saab nendega valida muusikapalasisid ja raadiosagedusi.

Korraga mitu korda järjest vajutamisel saab nende abil liikuda erinevate kuvatavate režiimide vahel (USB, SD, AUX).

E – helitugevuse nupud: raadio väljalülitamiseks keerake helitugevus täiesti maha. Ekraanil kuvatakse sõna OFF (väljas).

Sisselülitamiseks vajutage helitugevuse suurendamise nuppu.

3. HELISIGNAAL: signaali andmiseks vajutage seda.

4. GAASIPEDAAL JA ELEKTRILINE PIDUR: piduri rakendamiseks tõstke jalg pedaali.

Kui sõidukit 10 minutit ei kasutata, läheb see ooterežiimi (OFF). Kui KÄIVITUSE nupp on aktiveeritud, jätkab sõiduk tööd pärast pedaali vajutamist.

5. Armatuurlaua LED-indikaatorid:

- MOOTOR: pidevalt põlev punane LED näitab mootori ülekoormust. Vabastage pedaal. Oodake enne sõiduki kasutamise jätkamist 10 sekundit.

- AKU: vilkuv oranž LED tähendab, et aku hakkab tühjaks saama. Sel juhul läheb sõiduk ENERGIASÄÄSTU režiimi (aeglane kiirus, tuled ja helid ei tööta).

Kui aku saab täiesti tühjaks, asendub vilkumine pideva põlemisega. Sel hetkel lakkab sõiduk kuni aku laadimiseni töötamast. Kui teil on vaja tühja akuga sõidukit liigutada, saate piduri vabastamiseks gaasipedaali alla vajutada. Nii saate sõidukit omal jõul lükata.

6. Kõrvalreisija käepide.

90. KÄIGUKANG: 1 – esimene käik; 2 – teine käik; R – tagasikäik. TEINE KÄIK: kui punane piirik asetseb nii, nagu joonisel näidatud, sõidab auto ainult esimese ja tagasikäiguga. Piirikul olev kilpkonn on pealmises asendis.

91. Teise käigu kasutamiseks toimige vastavalt järgmistele juhistele: keerake lahti punase piiriku kruvi. Võtke punane piirik ära. Pöörake seda 90°, kuni pealmises asendis on jänes. Keerake kruvi kinni. Käigukangi tagasi lükates saab sõidukil sisse panna teise käigu.

92. Istmete vahel asetseb 2 pudelihoidjat.

93. Sõiduki tagaosas on ruumikas kaubakast ja tõeline funktsionaalne vedrustus.

94. Turvavöö kinnitamiseks sisestage pikema turvavöö ots lühema vööosa lukku, lükates selleks kaks osa kokku.

95. Vabastamiseks vajuta nuppu.

96. Rihma pikkust saab rgeuleerida.

97. LISAVARUSTUS: sõiduki külge kinnitatav haagis (müüakse eraldi).

AKU VAHETAMINE

TÄHELEPANU: AKUDE PILDID ON ÜKSNES ILLUSTRATIIVSED. TEIE AKU VÕIB ERINEDA PILDIL KUJUTATUD MUDELIST. SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETAMIS- JA LAADIMISTOIMINGUID.

98. Keerake lahti istme kruvi ning tõmmake lahti istme põhi.

99. Keerake lahti istet hoidvad mutri ja tõstke iste välja.

100. Keerake välja kaks istme aluse kruvi. Ühendage lahti aku ja elektrisüsteemi pistikud.

101. Tõmmake istme alus välja ja tõmmake pistikud välja.

102. Vahetahe aku.

103. Asetage istme alus pärast tagas viies eelnevalt juhtmed läbi aluse. Ühendage pistikud ja paigaldage iste.

AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA KÕIKI MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD.

AKUT SAAB LAADIDA KA SEDA MÄNGUASJAST VÄLJA VÕTMAT

104. Lahutage sõiduki elektrisüsteemi pistik A aku pistikust B, vajutades pistiku külgedele.

105. Sisestage akulaadija pistik koduse elektrivõrgu pistikupesasse vastavalt kaasas olevatele juhistele. Ühendage pistik B akulaadija pistikuga C.
106. Kui aku on laetud, lahutage akulaadija seinakontaktist ning seejärel lahutage pistikud C ja B üksteisest.
107. Ühendage pistikud B ja A omavahel, kuni kuulete klõpsu. Pärast laadimise lõppu ärge unustage mootori maketti kruviga kinni keerata.
108. Akut saab laadida ka väljaspool autot-eriti hea varuaku laadimiseks.

Akulaadija kasutamine

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO pliiakusid.
2. Ärge kasutage toodet mittelaetavate patareidega. **Plahvatusoht.**
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. Laadija ei ole mänguasi. Seade ei sobi kasutamiseks piiratud teovõimega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme ohutu kasutamise.
4. Mitte kasutada juhul, kui korpus, kaabel või pistik on kahjustatud.
5. Laadige akut ainult hästi ventileeritud kohas.
6. Ärge lahutage pistikut kaablist tõmmates.
7. Ärge vedage sõidukit järel seda akulaadija kaablist tõmmates.
8. Kaabli ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage kuumale pinnale.
9. Elektriikaabli kahjustamise vältimiseks jälgige selle keerdumist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud osi, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende osade või kogu toote kõrvaldamine kasutusea lõpus peab toimuma kooskõlas kasutuskoha riigis kehtivate eeskirjadega.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et selle pistik sobib kasutuskoha riigi elektrivõrgu jaoks.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Peg Perego aku EI OLE ühendatud

PIDEV PÖLEMINE: toitepesasse ühendatud akulaadija töötab ja on valmis laadimiseks.

Peg Perego aku on ühendatud

PIDEV PÖLEMINE: aku on laetud.

VILKUMINE: toimub aku laadimine.

AKUDE LAADIMINE

HOIATUS! Enne mänguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi. Pikaajalisel seismisel tule aku eelnevalt täis laadida, vajalik laadimine iga 3.kuu järel.

- A) Asetage akulaadija toitepistik laadija andmesildil esitatud näitajatega pistikupesasse.
- B) Ühendage akulaadija ja aku juhtmed omavahel, kasutades sobivaid pistikuid.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mille tuledel on allpool kirjeldatud tähendus.
 - 1) Kui akulaadija ühendatakse elektrivõrguga vastavalt punktile A **ilma akut ühendamata**, siis LED süttib, näidates, et seade töötab korrektselt.
 - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, et toimub laadimine. Oodake, kuni aku on täielikult laetud.
 - 3) Kui aku on täis laetud, siis LED vilkumine lakkab. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.
 - 4) Kui aku on juba laetud, jääb LED pidevalt põlema. Kui aku kestab järgmisel kasutuskorral ainult lühikest aega, pöörduge klienditeeninduse poole, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
- D) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, eemaldage kõigepealt akulaadija pistik toitepesast ja seejärel aku küljest. Ühendage aku oma mänguasja elektrisüsteemiga. Mänguasi on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud ohutusseadisega, mis rakendub ülekuumenemise või lühise korral, et hoida ära liigvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

Sel juhul lahutage akulaadija toitevõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik osad uuesti, nagu on kirjeldatud punktides A–C.

Maaletooja : as Salome Auto

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. **Akudele kehtib garantii 6 kuud.**

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: www.automaailm.ee, 6808899

Maaletooja: as Salome Auto, Kadaka tee42a, Tallinn, 6808801

