

M103-IGOD0554 Polaris RZR 900 XP

Täname teid PEG PEREGO® toote valimise eest. PEG PEREGO on aidanud vanematel üle 70 aasta oma lapsi välja viia: pärast sündi lapsevankrites, siis lapsekäruades ning hiljem pedaalide ja akude jõul töötavates mängusõidukites.

Meie täieliku tootevalikuga, samuti Peg Perego kohta käivate uudiste ja muu teabega saab tutvuda meie veebisaidil.
www.pegperego.com

Peg Perego S.p.A. kvaliteedisüsteemi on sertifitseerinud TÜV Italia Srl. vastavalt standardile ISO 9001. Sertifikaat tagab klientidele ja tarbijatele ettevõtte protseduuride ja töömeetodite läbipaistvuse ja usaldusväärsuse.

TÄHTIS TEAVE

Lugege käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt, et õppida seda autot— kasutama ja õpetada lapsele korrektset, turvalist ja nauditavat sõitmist. Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Kui müüte või annate selle toote üle teisele kasutajale, pange kindlasti kaasa käesolev juhend.

Enne auto esmakordset kasutamist tuleb akut 18 tundi laadida. Vastasel korral võib tekkida parandamatu akukahjustus.

- Vanus 3+
- Maksimaalne kandevõime 60 kg
- Kaheistmeline auto
- Üks laetav suletud 24 V 8 Ah pliiaaku
- Kaks vedavat ratast
- Kaks 240 W mootorit
- Kiirus 1. käiguga 4 km/h
- Kiirus 2. käiguga: 8 km/h
- Kiirus tagasikäiguga 3,5 km/h

Ärge ületage maksimaalset kandevõimet 60 kg. See piirmäär sisaldab nii sõitja kui ka autol veetava koorma (kui on) kaalu.

Peg Perego jätab endale õiguse teha tehnilistel või ettevõtte tegevusega seotud põhjustel igal ajal muudatusi oma tootemudelites ning käesolevas juhendis esitatud teabes.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE-märgisega toode, mis on välja töötatud ja tüübikinnituse saanud vastavalt kehtivatele ELi direktiividele ning on ette nähtud müümiseks riikides, kus nende direktiivide nõudeid kohaldatakse

TOOTE NIMETUS
Polaris RZR 900 XP

TOOTE IDENTIFITSEERIMISTÄHIS
IGOD0554

ALUSSTANDARD (päritolu)
Mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EÜ
Standard EN 71 / 1 - 2 - 3
Standard EN 62115

Seadmete elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL
Standard EN 55014-1 ja EN 55014-1
Standard EN 55022
Standard EN 61000

Teave:
Elektroonikaromude direktiiv 2003/108/EÜ
Patareide ja akude direktiiv 2008/103/EÜ
Ohtlike ainete kasutamist piirav direktiiv 2011/65/EL –
EN 50581:2012
Määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa punktid 51 ja 52
(ftalaatide kasutamine mänguasjades)

Auto ei vasta teel liiklemist käsitlevate standardite nõuetele ning seetõttu ei tohi sellega sõita avalikel teedel.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. deklareerib omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud ettevõttesisesed käitamiskatsed ning on heaks kiidetud väliste sõltumatute laboratooriumide poolt vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia, 10.03.2020

Peg Perego S.p.A
via A. De Gasperi 50
20862 Arcore (MB) – ITALIA

OHUTUNÕUDED

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutuse standarditele (EÜ nõukogu poolt kehtestatud ohutusnõuetele) ning Ameerika Ühendriikide mänguasjade ohutuse spetsifikatsioonile. Need on sertifitseeritud mänguasjade ohutuse kontrollivate teavitatud asutuste poolt vastavalt direktiivile 2009/48/EÜ. Nad ei vasta teel liiklemist käsitlevate standardite nõuetele ning seetõttu ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

- HOIATUS! Mänguasi ei sobi alla 3-aastastele lastele selle maksimumkiiruse tõttu.
- HOIATUS! Ei sobi alla 36-kuu vanustele lastele, kuna tootel esineb väikesi detaile, mida on võimalik alla neelata või hingamisteedesse tõmmata.
- ETTEVAATUST! ÄRGE KASUTAGE seda mänguasja MINGIL JUHUL avalikel teedel.
- HOIATUS! Auto kasutamine avalikel teedel, kitsastes kohtades või veekogude ja basseini läheduses võib lõppeda kasutaja või kõrvaliste isikute vigastamisega. Kasutada alati ainult täiskasvanu järelevalve all.
- Lapsed peavad autot kasutades alati kandma jalanõusid.
- Ärge lubage lapsel asetada käsi, jalgu ega muid kehaosi, riideid ega muid esemeid töötava auto liikuvate osade lähedale.
- Vältige sõiduki tundlike osade, nt mootori, elektrisüsteemi, nuppude jms märjakssaamist.
- Ärge kasutage auto läheduses bensiini ega muid tuleohtlikke aineid.
- Auto on ette nähtud sõitmiseks ainult ühele lapsele, välja arvatud juhul, kui tegemist on kaheistmelise autoga.

Elektroonikaromude direktiiv (ainult EL)

- Pärast kasuliku eluea lõppu liigitatakse käesolev toode elektroonikaromude (WEEE) kategooriasse, mistõttu seda ei tohi ära visata koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Viige see sobivasse kogumiskeskusse.
- Kui toodet ei kõrvaldata kasutuselt vastavalt nõuetele, võivad toote elektriosades sisalduvad ohtlikud ained põhjustada ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale.
- Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et toodet tuleb käidelda vastavalt jäätmete liigiti kogumise nõuetele.

AKU KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda.
- Vanu akusid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega.
- Vanad akud saab jätta selleks määratud kogumispunkti. Lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

AKUT KÄSITLEVAD HOIATUSED

Akut tohivad laadida ainult täiskasvanud ja see peab toimuma täiskasvanute järelevalve all.

Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhistele, aga mitte kunagi kauem kui 24 tundi.
- Aku kahjustumise vältimiseks tuleb akut laadida niipea, kui auto hakkab kiirust kaotama.
- Kui autot pikemat aega ei kasutata, laadige aku täis ja ühendage see elektrisüsteemist lahti. Laadige akut vähemalt üks kord iga kolme kuu järel.
- Akut ei tohi laadida tagurpidi pööratud asendis.
- Ärge unustage akusid laadimise ajal järelevalveta. Kontrollige neid regulaarselt.
- Kasutage ainult komplektis olnud akulaadijat ja PEG PEREGO originaalakat.
- Aku on suletud ja hooldusvaba.
- Ärge tõmmake akulaadijat juhtmest, kui soovite seda toitepesast eemaldada.
- Ärge vedage märguajaga järel akulaadija juhtmest tõmmates.
- Ärge katke akulaadija juhet kinni, sest see võib üle kuumeneda.
- Ärge asetage juhet ega akut kuumale pinnale.
- Olge juhtme kokku kerimisel ja hoiustamisel ettevaatlik, et vältida selle vigastamist või tööomanduste halvenemist.

HOIATUS

- AKU SISALDAB SÕOVITAVAJA JA MÜRGISEID AINEID. ÄRGE AVAGE AKUT OMAVOLILISILT.
- Aku sisaldab happe baasil elektrolüüti.
- Ärge ühendage akuklemme omavahel ja vältige tugevaid lööke – plahvatus- ja/või põlenguoht.
- Laadimisel eraldub akust gaase. Laadige akusid hästi ventileeritud kohas ning eemal soojusallikatest ja tuleohtlikest esemetest.
- Tühi aku tuleb autost välja võtta.
- Soovitatav on vältida aku kokkupuudet rõivastega, kuna see võib neid kahjustada.
- Kasutage ainult soovitatud tüüpi akusid või patareisid.

KUI AKU LEKIB

Kaitske oma silmi. Vältige otsest kokkupuudet elektrolüüdiga.

Kaitske oma käsi.

Asetage aku kilekotti ning järgige aku kõrvaldamise juhiseid.

KUI ELEKTROLÜÜT PUUTUB KOKKU NAHA VÕI SILMADEGA

Loputage kokkupuuteala voolava vee all põhjalikult.

Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI NEELAMISE KORRAL

Loputage suud ja sülitage loputusvesi välja.

Pöörduge kohe arsti poole.

HOOLDUS JA AUTO EEST HOOLITSEMINE

- Ärge võtke autot lahti ega püüdke seda omal käel remontida. Võtke ühendust Peg Perego volitatud klienditeenindusega.
- Autot ei tohi jätta kohta, kus temperatuur on alla 0°C. Kui seda ei soojendata enne kasutamist temperatuurini üle 0°C, võivad mootoritele ja akudele tekkida pöördumatud kahjustused.
- Kontrollige regulaarselt auto seisundit, eriti selle

elektrisüsteemi, pistikuühendusi, klemmikatteid ja akulaadijat. Rikke avastamise korral ei tohi elektriautot ega laadijat kasutada.

- Enne märguajaga puhastamist, hooldamist või mis tahes muud sellele tehtavale töid ühendage selle küljest lahti akulaadija.
- Kasutage remondiks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi.
- PEG PEREGO ei vastuta elektrisüsteemis omavoliliselt tehtud muudatuste eest.
- Ärge jätke akusid ega autot soojusallikate, nt radiaatorite, kaminat vms lähedale.
- Kaitske autot vee, vihma, lume jms eest. Liivas või poris sõitmine võib kahjustada nuppe, mootoreid ja hammasrattaid.
- Määrige auto liikuvaid osi, nt laagreid, rooli jms regulaarselt kerge määrdeõliga.
- Auto pindu võib puhastada niiske lapiga ning vajadusel mitteebrasiivsete koduste puhastusvahenditega.
- Autot tohivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Ärge võtke lahti auto mehhanisme ega mootoreid, kui te ei ole selleks saanud PEG PEREGO luba.

OHUTU SÕIDU REEGLID

Oma lapse ohutuse tagamiseks lugege enne auto käivitamist alltoodud juhised läbi ja järgige neid hoolikalt.

- Õpetage lapsele auto õiget kasutamist, et sõitmine oleks ohutu ja lõbus.
- Märguajaga tuleb kasutada ettevaatlikult, sest kasutajale või kõrvalistele isikutele vigastusi põhjustada võivate kukkumiste või kokkupõrgete vältimine eeldab piisavat vilumust.
- Veenduge enne käivitamist, et auto teel ei ole isikuid ega tõkestavaid esemeid.
- Sõidu ajal peavad käed olema juhtraual/roolil ning pidevalt tuleb jälgida teed.
- Kokkupõrgete vältimiseks tuleb pidurdust alustada varakult.

TÄHELEPANU! Toode on varustatud piduriga, mille kasutamist peab täiskasvanu lapsele õpetama.

2. KÄIK (kui on olemas)

Esialgu on soovitatav kasutada autot 1. käiguga. Enne 2. käigu kasutamise lubamist kontrollige, et laps oleks õppinud juhtrauda/rooli, esimest käiku ja pidurit õigesti kasutama ning tunneks autot.

HOIATUS!

- Kontrollige, et kõik rataste kinnituspoldid/mutrid oleksid korralikult kinni.
- Ülekoormuse korral, näiteks kui sõidetakse pehmes liivas, poris või ebataasasel maastikul, katkestab ülekoormuskaitse automaatselt elektritoite. Toide taastub mõne sekundi möödumisel.

KATKEMATU SÕIDURÕÕM: hoidke käepärast laetud varuakusid.

PROBLEEMID?

KUI AUTO EI TÖÖTA

- Kontrollige, kas gaasipedaali all ei ole mõni juhe lahti tulnud.
- Kontrollige gaasipedaali lülitust ning vajadusel vahetage see välja.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

KUI PUUDUB TOIDE

- Laadige aku täis. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske akut ja laadijat teeninduses kontrollida.

TEENINDUS

PEG PEREGO pakub müügijärgseid remondi, varuosade vahetuse või originaalvaruosade müügi teenuseid otse või volitatud teeninduskeskuste võrgu kaudu.

Teeninduskeskusega ühendust võtmiseks külastage meie veebisaiti <http://www.pegperego.com>.

Kõigis pöördumistes tuleb märkida toote seerianumber.
Seerianumbri leidmise kohta lugege varuosi käsitlevat lehekülge.

KOKKUPANEKUJUHISED

HOIATUS

KOKKUPANEKU PEAB TEOSTAMA TÄISKASVANU. OLGE AUTO LAHTIPAKKIMISEL ETTEVAATLIK. KÕIK KRUIVID JA VÄIKESED DETAILID SISALDUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA TOOTELE PAIGALDATUD.

Ärge kasutage mänguasja, kui avastate sellel pärast pakendist eemaldamist kahjustusi. Pöörduge kaupluse poole, kust te selle ostsite, või klienditeeninduse poole.

Olge auto kokkupanemisel eriti ettevaatlik, kui selle juures viibib lapsi, sest nende jaoks võivad ohuallikaks olla väikesed osad (allaneelamisoht) ja pakendamiseks kasutatud kilekotid (lämbumisoht).

Mänguasja kokkupanemiseks on vaja lapikkruvikeerajat, ristpeakruvikeerajat, haamrit ja näpitsaid

KOKKUPANEK

1. Võtke alusvanker pakendist välja ja asetage see küllili. Vajutage kahe toe hambad alusvankriile.
2. Asetage alusvanker horisontaalasendisse ja keerake kinni neli sisemist kruvi, hoides kahte tuge samal ajal oma kohal.
3. Vajutage kaks tagumist silindrilist amorti oma pesadesse, jälgides, et kumbki jääks õigele poolele (parem ja vasak pool on märgitud detailide taha).
4. Vajutage alusvankril olevasse kahte pilusse külgspaneel, vältides samal ajal tulede kaabli kinni surumist. Vajutage teisele küljele teine külgspaneel.
5. Sisestage tulede kaabel rull-lati toe sisse. Rull-lati kohale asetamiseks haakige esmalt selle tagumine ots ja seejärel eesmine ots. Korra sama teise toega.
6. Kinnitage toed komplektis olevate kruvide abil.
7. Ühendage kaks rull-lati tulede kaablit ja sisestage rull-latt vertikaaltugedesse.
8. Rull-lati kinnitamiseks keerake sisse kummalgi küljel asuvad isekeermeestavad kruvid.
9. Pange kahe tagatule pesadesse kleebised.
10. Lükake tagatuled oma pesadesse.
11. Paigutage iste sobivale kohale (istmel on kaks võimalikku asendit) ja kinnitage kahe komplektis oleva kruviga. Paigaldage samal kombel teine iste.
12. Sisestage kaks turvavöö kinnitust istmete vahel vastavatesse pesadesse, nagu joonisel näidatud.
13. Paigaldage rull-latile kaks rõngasklambrit, üks kummalegi küljele. Klambrite korrektseks paigutamiseks tõmmake need lahti.
14. Kinnitage kaks turvavööd komplektis olevate kruvide abil vastavate rõngasklambrate külge.
15. Pange kokku rooli kaks osa.
16. Eemaldage roolisamba kaitsekile. Ühendage rooli kaabel armatuurilaua kaabliga. HOIATUS: kaableid soontesse asetades vältige nende muljumist. Asetage rool roolisambale nii, et vastavad augud jäävad kohakuti.
17. Sisestage ühelt poolt polt ja teiselt poolt mutter ning fikseerige rool nii, nagu joonisel näidatud.
18. Paigaldage tuuleklaasi kaks osa nii, nagu näidatud. Pildil A on kujutatud õigesti paigaldatud iluvõre.
19. Kinnitage iluvõre kolme kruviga.
20. Asetage tuuleklaas kapotile ja haakige kolm keskmist kinnituskeelt.
21. Kinnitage tuuleklaas kruvidega auto külge.
22. Vajutage kohale kaks eesmist amorti, jälgides, et kumbki jääks õigele poolele (parem ja vasak pool on märgitud detailide taha).
23. Ühendage esituled, nagu joonisel näidatud.
24. Pange kohale eesmine kate ja haakige see joonisel A kujutatud kuues punktis alusvankri külge.
25. Keerake kate kahe komplektis oleva kruviga kinni.
26. Pange kahe esitule pesadesse hõbedased kleebised.
27. Lükake esituled oma pesadesse.
28. Eemaldage rooliteldedelt kaitsekorgid. Libistage ühel küljel peale komplektis olev suur seib.
29. Asetage samal küljel teljele üks kahest esirattast (kitsam). Jätke velg väljapoole (veenduge, et see oleks rattale kinnitatud ja vajadusel fikseerige see oma tihvti külge). Seejärel pange peale väike seib ja siis mutter. Kinnitage ratas mutriga. Toimige samal kombel teise esiratta paigaldamiseks.

30. Eemaldage tagatelje kaitsekorgid ja pange telg läbi sõiduki tagaosa, nagu joonisel näidatud.
31. Lükake velje vastasküljelt ühte tagarattasse juhtlatt. Seejärel lükake ratas teljele ja hoidke seda paigal, kuni paigaldade samal kombel teise tagaratta.
32. Pange mõlemale rattale väike seib ja mutter. Pingutage mutreid, kasutades ühel küljel komplektis olevat mutrivõtit ja teisel küljel näpitsaid.
33. Vajutage peale neli rataste ilukilpi.
34. Avage akusektsioon; selleks pöörake punane riiv avatud asendisse. Ühendage elektrisüsteemi pistik aku pistikuga.
35. Sulgege akusektsioon; selleks sisestage kate eespoolt katteplaadi alla. Seejärel sisestage punane riiv ja keerake seda mündi abil 180°. Auto on nüüd kasutamiseks valmis.

AUTO OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED

36. A – kaassõitja käsipuu,
B – helisignaali nupp,
C – aku madala taseme indikaator:
· vilkuv LED: aku tase 20%,
· pidevalt põlev LED: aku tase 10%,
D – FM-raadio, MP3 sisend, USB-pesa, MICRO SD-kaardi pesa,
E – käivitusnupp,
F – elektriline gaasi- ja piduripedaal. Automaatseks pidurdamiseks tuleb jalg pedaalilt ära võtta.
HOIATUS: kui autot 3 minuti jooksul ei kasutata, lülituvad tuled ja helid välja. Nende uuesti sisse lülitamiseks tuleb vajutada käivitusnupu või gaasipedaali.
37. Turvavöö vabastamiseks: 1) tõmmata keskkoha poole ja vajutada samal ajal nuppu, 2) võtta lahti.
38. Tagumine TOPSIHOIDIK. Tagumises karbis on kahekohaline topsihoidik.
39. REGULEERITAVAD ISTMED. Istmeid saab paigutada kahte asendisse vastavalt lapse kasvule, nagu joonisel näidatud.
40. KÄIGUKANG: tarnimisel on auto kiirus piiratud esimese käiguga (1 – vt joonis). Lisaks on võimalik kasutada tagasikäiku (R) ja teist käiku (2), aga seda soovitatakse ainult vilunud kasutajatele. Teise käigu kasutamise võimaldamiseks keerake maha käigukangi punane piirik. Keerake piirikut 90°, nagu joonisel näidatud, ja kinnitage see kruviga kohale. Nüüd saab käigukangi tagasi tõmmates kasutada autot teist käiku.
42. TARVIK: auto külge kinnitav haagis (müüakse eraldi).

AKU VAHETAMINE

PANGE TÄHELE: AKU PILDID ON ILLUSTRERIVAD. TEIE AKU VÕIB KUJUTATUD MUDELIST ERINEDA, AGA SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETUS- JA LAADIMISTOIMINGUID.

43. Avage mündi abil akusektsioon. Ühendage aku süsteemist lahti. Keerake välja sektsioonis asuva akuhoidiku kaks kruvi.
44. Vahetage tühi aku välja. Pange akuhoidik oma kohale tagasi ja keerake kruvidega kinni. Ühendage kaks pistikut omavahel, sulgege akusektsioon ja keerake kinni.

AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD!

AKUT ON VÕIMALIK LAADIDA KA ILMA SEDA MÄNGUASJAST VÄLJA VÕTMATA.

45. Ühendage elektrisüsteemi pistik A lahti aku pistikust B, vajutades neile külgedelt.
46. Ühendage akulaadija vooluvõrguga vastavalt kaasasolevatele juhiste. Ühendage aku pistik B akulaadija pistikuga C.
47. Kui laadimine on lõppenud, lahutage akulaadija vooluvõrgust ja seejärel ühendage pistikud C ja B lahti.
48. Lükake pistik B lõpuni pistikusse A, kuni kuulete sulgumisklõpsu. Ärge unustage pärast laadimist kohale asetada ja kinnitada akuhoidikut. Sulgege akusektsioon ja keerake see riiviga kinni.

Kuidas akulaadijat kasutada?

AKU LAADIMINE

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO toodetud pliakut.
 2. Ärge kasutage autot mitteleatavate patareidega.
- Plahvatuseoht**
3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. **Ei ole mänguasi.** Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud vaimsete või kehaliste võimetega isikutele, välja arvatud juhul, kui nad teevad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme kasutamise ohtuse.
 4. Mitte kasutada, kui korpus, juhe või pistik on vigastatud.
 5. Laadige akut ainult hea ventilatsiooniga kohas.
 6. Ärge sikutage pistiku väljatõmbamiseks juheta.
 7. Ärge vedage autot akulaadija juhtmest tõmmates järel.
 8. Juhtme ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage seda kuumale pinnale.
 9. Jälgige juhtme kerimise suunda, et vältida selle vigastamist.
 10. Kui akulaadija on kahjustatud, siis ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
 11. Toode sisaldab teatud aineid, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende ainete või kogu toote kasutuselt kõrvaldamine peab vastama toote kasutuskoha riigis kehtivatele eeskirjadele.
 12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et see on varustatud antud riigis kasutamiseks sobiva pistikuga.
 13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Per Perego aku ei ole ühendatud

- PIDEV TULI: vooluvõrku ühendatud akulaadija töötab ja on laadimiseks valmis.

Per Perego aku on ühendatud

- PIDEV TULI: aku on täis.
- VILKUV TULI: akut laetakse

HOIATUS! Enne mänguasia kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi.

- A) Ühendage akulaadija pistikupesaga, mille voolunäitajad vastavad akulaadija sildile märgitud spetsifikatsioonile.
- B) Ühendage akulaadija kontakt sobivaid pistikuid kasutades aku kontaktiga.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mis edastab järgmisi signaale:
 - 1) Kui laadija ühendatakse vooluvõrku vastavalt punktile A ja **akut ei ole ühendatud**, siis jääb LED põlema, näidates, et seade töötab korrektselt.
 - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, akut laetakse. Oodake, kuni aku on täis laetud.
 - 3) Kui aku on täis laetud, lõpetab LED vilkumise. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.
 - 4) Kui aku on juba ühendamise ajal täis, jääb LED pidevalt põlema. Kui järgmisel kasutamisel on selle aku kestus liiga lühike, võtke ühendust klienditeenindusega, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
 - 5) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, lahutage kõigepealt akulaadija vooluvõrgust ja seejärel võtke lahti aku kontakt. Ühendage aku oma mänguasia elektrisüsteemiga ja mänguasia on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud kaitseseadise, mis rakendub aku ülekuumenemise või lühise korral, et vältida löökvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

Kui selline olukord tekib, lahutage akulaadija vooluvõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik uuesti vastavalt punktidele A–C.

✂.....

GARANTIITALONG

Toode

Number: _____

Müügikuupäev

Edasimüüja _____

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead hüvitatakse.

Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. Akudele kehtib garantii **6 kuud**.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote vales kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto . Info: www.automaailm.ee

Tallinn: Kadaka tee 42a
Tel 680 8801

Tartu: Võru 242
Tel 730 2850

Kuressaares: Kalevi põik 2
Tel 452 1040

Pärnu: Tallinna mnt. 82
Tel 448 1700

Valga: Pihlaka tn 2
Tel 733 7581

Jõhvi: Lääne tee 1
5837 0012

Võru: Rápina mnt 18a
733 7084