

M103-IGOR0100 Corral T-Rex 330W

M103-IGOR0101 Corral T-Rex 330W pink

Täname teid, et valisite PEG PEREGO® toote. PEG PEREGO on olnud teie kõrval üle 50 aasta, aidates lapsi värske õhu kätte viia – vahetult pärast sündi vankrites, seejärel kärudes ning hiljem pedaalide ja aku jõul töötavates mänguasjades.

Avastage meie kogu tootevalik, uudised ja teave Peg Perego maailma kohta meie veebilehel. www.pegperego.com

OLULINE TEAVE

Lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit, et õppida seda autot kasutama ja õpetada oma lapsele korrektset, turvalist ja nauditavat sõitmist. Hoidke juhendit kindlas kohas, et saaksite seda edaspidi kasutada. Enne auto esmakordset kasutamist laadige akut 18 tundi. Selle tegematajätmine võib põhjustada akule püsivat kahju.

Auto on mõeldud vanusele 3+
Autol on 1 istekoht
Lubatud maksimum kaal on kuni 40kg
Kinnine aku 12V, 8ah
2 vedavat ratast
2 mootorit 165w
1 käigu kiirus 3,4 km/h
2 käigu kiirus 6,7 km/h
Tagurpidikäigu kiirus 3,4km/h

Peg Perego jätab endale õigusi teha mudelite juures ja käesolevas trükises esitatud teabes igal ajal tehnilistel või äriilistel põhjustel muudatusi.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

CE märgistus, toode vastab EU direktiividele.

TUGIETALON (algne)

Üldine mänguasjade ohutuse direktiiv 2009/48/EEC
Standard EN 71 / 1 – 2 - 3
Standard EN62115

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 1999/5/CE or RED
2014/30/UE

Standard EN55022 - EN55014-EN61000
EN-60825-1 direktiiv lasersedamete ohutusele
Akude ja patareide direktiiv 2008/103/EC
Euroopa direktiiv RoHS 2011/65/EU -EN 50581:2012
Ftalaatide direktiiv N.1907/2006 allegato XVII-51&52
WEEE-RAEE2003/108/EC

See auto ei vasta maanteetranspordi nõuetele ning seega ei tohi sellega sõita avalikel teedel

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Peg Perego S.p.A. deklareerib omal vastutusel, et kõnealune toode on läbinud firmasisesed talitluskatsed ning on väliste sõltumatute laborite poolt heaks kiidetud vastavalt kehtivatele standarditele.

VÄLJAANDMISE KOHT JA KUUPÄEV

Itaalia – 10.04.2020
Peg Perego s.p.a, via A.De Gasperi 50, Arcore, Itaalia

OHUTUSSTANDARDID

Meie mänguasjad vastavad Euroopa mänguasjade ohutusstandarditele (EMÜ nõukogu sätestatud ohutusnõuetele) ja Ameerika Ühendriikide tarbemänguasjade ohutuseeskirjale. Nad on saanud Itaalia mänguasjade ohutuse instituudi heakskiidu. Nad ei vasta maanteetranspordi nõuetele ning seega ei tohi nendega sõita avalikel teedel.

Firmal Peg Perego S.p.A. on ISO 9001 sertifikaat.

See sertifikaat annab klientidele ja tarbijatele garantii läbipaistvuse kohta ning kindluse ettevõtte töökorralduse suhtes.

HOIATUS! TÄISKASVANU JÄRELVALVE ON ALATI VAJALIK.

- Ei sobi alla 3 a. vanustele lastele väikeste osade tõttu, mida on võimalik alla neelata või hingamisteedesse tõmmata.
- Maksimalse kiirusega sõitmine on lubatud ainult 3a ja vanematele.

- Ärge kasutage seda autot avalikel teedel, liikluse ega pargitud autode läheduses, järskudel nõlvadel, astangute või treppide, veekogude ega basseini juures.
- Lapsed peavad auto kasutamise ajal alati jalatseid kandma.
- Jälgige, et lapsed ei asetaks auto töötamise ajal käsi, jalgu, muid kehaosi, riideid või teisi esemeid liikuvate osade lähedale.
- Vältige auto tundlike osade, nagu mootorid, elektrisüsteemid, nupud jne, märjaks saamist.
- Ärge kasutage traktori läheduses bensiini ega muid kergestisüttivaid vedelikke.
- Autot tohib kasutada ainult üks laps, välja arvatud juhul, kui tegemist on kahekohalise sõidukiga.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiiv (ainult EL)

- Kasuliku eluea lõppedes kuulub antud toode elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete hulka ning seega ei tohi seda kõrvaldada koos olmejäätmetega, vaid see tuleb viia selleks ette nähtud eraldi jäätmekogumispunkti.
- Viige see sobivasse kogumiskeskusse.
- Selle toote elektrilistes osades sisalduvad ohtlikud ained on potentsiaalselt ohuallikaks inimeste tervisele ja keskkonnale, kui toodet nõuetekohaselt kasutusest ei kõrvaldata.
- Lähikriipsutatud prügikasti sümbol näitab, et toode tuleb suunata sorteeritud prügikogumise süsteemi.

AKU KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

- Aidake kaitsta keskkonda!
- Kasutatud akusid ei tohi minema visata koos olmejäätmetega.
- Need võib jätta vanade akude kogumispunkti või spetsiaalsesse jäätmekogumiskeskusse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohalike ametivõimudega.

AKU KOHTA KÄIVAD HOIATUSED

Akut tohib laadida ainult täiskasvanu või see peab toimuma täiskasvanu järelevalve all.
Ärge lubage lastel akuga mängida.

AKU LAADIMINE

- Laadige akut vastavalt akulaadijaga kaasas olnud juhustele ning kindlasti mitte kauem kui 24 tundi korraga.
 - Aku kahjustumise vältimiseks tuleb seda laadida kohe, kui auto hakkab kiirust kaotama.
 - Kui masinat pikka aega ei kasutata, pidage meeles aku laadimise vajadust ning ühendage see auto elektrisüsteemist lahti. Laadige akut vähemalt üks kord iga kolme kuu järel.
 - Aku ei tohi olla laadimise ajal tagurpidi.
 - Ärge unustage akut laadima! Kontrollige seda aeg-ajalt.
 - Kasutage ainult kaasasolevat akulaadijat ja Peg Perego originaalakat.
 - Aku on suletud ja ei vaja hooldust.
 - Ärge eemaldage akut pistkupesast kaablist tõmmates.
 - Ärge liigutage autot, tõmmates laadija juhet.
 - Ärke katke laadijat, sest see võib üle kuumeneda.
 - Keelatud on panna aku, laadija kuumadele pindadele.
- Kui auto aku on tühjenenud, siis tuleb see koheselt laadida. Tühja akuga auto seisma jätmisel, aku rikneb. Soovitus: lae aku alati ennem pikemat seisma jätmist(n.ennem talve)!**

HOIATUS

- AKU SISALDAB SÖÖVITAVAD MÜRGISEID AINEID. ÄRGE AVAGE SEDA OMAVOLILISELT.
- Aku sisaldab happe baasil elektrolüüti.
- Ärge ühendage akuklemme omavahel ja vältige tugevaid lööke aku pihta – plahvatus ja/või põlengu oht.
- Laadimise ajal eraldab aku gaasi. Laadige akut hästi ventileeritud kohas ning eemal kuumadest ja kergesti süttivatest esemetest.
- Tühi aku tuleb välja võtta.
- Soovitatav on vältida aku kokkupuudet rõivastega, sest see võib neid kahjustada.
- Aku ei vaja hooldust, kuid laadida tuleb vähemalt 3 kuu tagant.
- Aku laadimisel on keelatud masinat liigutada.
- Aku laadimisel ei tohi katta laadijat, sest see võib üle kuumeneda. Samuti jälgi, et laadijajuhe ei puutuks kokku kuumade kehadega.
- Kasutage ainult soovitatud või sellega samaväärset tüüpi akut.

KUI ESINEB AKULEKE

Kaitske oma silmi. Vältige otsest kokkupuudet elektrolüüdiga. Kaitske oma käsi. Asetage aku plastkotti ning järgige juhiseid aku kasutusest kõrvaldamise kohta.

NAHA VÕI SILMADE KOKKUPUUTEL ELEKTROLÜÜDIGA

Loputage kokkupuute kohta hoolikalt voolava vee all. Pöörduge kohe arsti poole.

ELEKTROLÜÜDI ALLANEELAMISEL

Loputage suud ja sülitage vesi välja. Pöörduge kohe arsti poole.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Kontrollige sõiduki seisukorda regulaarselt, pöörates erilist tähelepanu elektrisüsteemile, pistikuühendustele, klemmikaitsetele ja akulaadijale. Rikete avastamise korral ei tohi elektriautot ega akulaadijat kasutada. Kasutage remondiks ainult PEG PEREGO originaalvaruosi. PEG PEREGO ei võta vastutust juhtudel, kui elektrisüsteemi on omavoliliselt muudetud.

Ärge jätke akusid ega autot soojusallikate, nt radiaatorite, kaminade jne lähedusse.

Kaitske sõidukit vee, vihma, lume jms eest. Sõiduki kasutamine liival või mudas võib kahjustada nuppe, mootoreid ja jõuülekanne.

Määriga liikuvaid osi, nt laagreid, rooli jne regulaarselt kerge õliga.

Sõiduki pindu võib puhastada niiske lapiga ning vajaduse korral mitteabasiivse koduse puhastusvahendiga.

- Sõidukit tohivad puhastada ainult täiskasvanud.
- Hoidke sõidukit temperatuuril mitte alla 0 kraadi.
- Ärge võtke lahti auto mehhanisme ega mootoreid, kui te ei ole selleks saanud PEG PEREGO luba.

OHUTU SÕIDU REEGLID

Lapse ohutuse tagamiseks lugege alltoodud juhised hoolikalt läbi ja järgige neid.

- Õpetage lapsele, kuidas autot ohutuks ja nauditavaks sõitmiseks õigesti kasutada.
- Enne alustamist kontrollige, et auto teele ei jääks inimesi ega esemeid.
- Masinaga sõitmine eeldab ettevaatlikust ja tähelepanelikust, et vältida kokkpõrkeid. Sõidukit ei tohi anda sõitmiseks kolmandatele isikutele, kellel puudub eelnev ohutu sõidu juhendus.
- Sõita tuleb kahe käega juhtrauast/roolirattast kinni hoides ja kogu aeg teele vaadates.

- Pidurdada tuleb piisavalt varakult enne kokkupõrget. Tähelepanu: Lapsevanem peab kirjeldama lapsele pidurdussüsteemi toimimise.

2 KÄIK

Esialgu on soovitatav kasutada ainult 1. käiku. Enne 2. käigu lubamist kontrollige, kas laps on õppinud juhtrauda/roolirattast, 1. käiku ja pidurit õigesti kasutama ning on autot tundma õppinud.

HOIATUS!

- Kontrollige, et kõik rattaid kinni hoidvad poldid/mutrid oleks korralikult kinni.
- Kui sõiduk on üle koormatud, mis võib juhtuda pehmel liival, mudas või väga ebatasasel pinnal, lülitab ülekoormuse lüliti koheselt toite välja. Toide taastub mõne sekundi pärast.
- Kui sõiduki ülekoormus tekib järsul nõlval, lülitab ülekoormuse lüliti toite koheselt välja. Sellisel juhul tuleb JALG GAASIPEDAALILT EEMALDADA. See aktiveerib elektrilise piduri, mis aeglustab auto laskumiskiirust.

KATKEMATU RÖÖM: hoidke kasutusvalmis laetud varuakusid.

PROBLEEMID?

Sõiduk EI TÖÖTA!

- Kontrollige, kas gaasipedaali all pole mõni juhe lahti tulnud.
- Kontrollige gaasipedaali korrasolekut ja vajadusel laske see välja vahetada.
- Kontrollige, kas aku on elektrisüsteemiga ühendatud.

Mootorrattal ON VÄHE JÕUDU!

- Laadige akud. Kui probleem püsib ka pärast laadimist, laske aku ja laadija toekeskuses üle kontrollida.

TOETEENUS

PEG PEREGO pakub müügijärgse toe teenust kas otse või volitatud toekeskuste võrgu vahendusel, mis võimaldab teha vajalikke remonte ja vahetada osi ning osta originaalvaruosi. Toekeskustega ühenduse võtmiseks vaadake pakendis sisaldunud voldikut "Toekeskused". Samuti leiad hooldekeskuste nimekirja garantii talongilt.

Peg Perego püüab alati oma klientide vajadusi kõige paremal moel rahuldada. Sellepärast peame oma klientide arvamusi väga tähtsaks ja väärtuslikuks. Oleksime väga tänulikud, kui te täidaksite pärast toote kasutamist kliendirahulolu küsimustiku, mis asub internetis aadressil www.pegperego.com, edastades meile oma võimalikud tähelepanekud või soovitused.

KOOSTEJUHISED

HOIATUS

SEADET TOHIVAD KOKKU PANNA AINULT TÄISKASVANUD. OLGE MOOTORRATTA PAKENDIST VÄLJAVÕTMISEL ETTEVAATLIK. KÕIK KRUVID JA VÄIKESED OSAD SISALDUVAD PAKENDIS OLEVAS KOTIS. AKU VÕIB OLLA JUBA PAIGUTATUD TOOTE SISSE.

KOKKUPANEK

1. Kinnita esirataste kinnitusauku puks ning teisele poole rattakilp.
2. Eemalda kaitsekorgid rattavõlli otstelt.
3. Paigalda võllile suur seib, ratas, väike seib.
4. Kinnita mutriga.
5. Paigalda tagarataste ühele poole rattarumm ja teisele poole rattakilp.
6. Kinnita tagavõll keres olevasse avasse.
7. Paigalda rattad ja seibid ning kinnita mõlemalt poolt mutritega. Kasuta kinnitamisel 2 võtit.

8. Paigalda ratastele rummukatted .
 9. Vajutage käigukangi ülemine osa pesasse.
 10. Paigaldage eesmine pörkeraud kere külge.
 11. Kinnitage pörkeraud kahe kaasasoleva kruvi abil raami külge
 12. Paigalda juhtraua alusraam.
 13. Niisutage kummist käepidemete sisekülge vee ja seebiga (või kerget määrdetega), et lihtsustada nende lukkamist juhtrauale. Mõlemad käepidemed sobivad juhtraua mõlemale poolele.
 14. Juhtraua kinnitamiseks ühenda esmalt elektrijuhtmestik.
 15. Lükake juhtraud roolivarda otsa, jälgides, et vastavad augud jääksid kohakuti vardal olevate aukudega.
 16. Kinnitage juhtraud kaasasoleva kruvi abil.
 17. Kinnitage tagumised porikummid pesadesse.
 18. Kinnita porikummid kruvidega.
 19. Asetage väljalasketoru auto taha joonisel näidatud asendisse.
 20. Kinnitage väljalasketorud oma kohale kahe kaasasoleva kruvi abil.
 21. Paigalda antenn.
 22. Pöörake sadula taga olev lukk asendisse A (A: sadul on lukustatud; B: sadul lukust lahti).
 23. Võtke sadul ära.
 24. Ühendage akupistik elektrisüsteemi pistikuga.,asetage sadul tagasi, lükates eesmise keeled keres olevatesse avadesse. Lukustage sadul, keerates sadula taga oleva luku asendisse A. Auto on nüüd kasutusvalmis.
- NB! Enne esimest kasutuskorda laadige aku lõpuni täis.

AUTO OMADUSED JA KASUTAMISJUHISED

25. Gaasi-piduripedaal. Pedaali vabastamisel auto pidurdub automaatselt.
26. A-nupp auto käivitus meloodiaga
B-nupp signaal
C-aku laetuse indikaator
D- MP3 sisend
E- Sõidu alusatmise nupp.
Auto liikumisel põlevad esituled. Kui autot ei kasutata, siis elektrisüsteem lülitub välj 3 minuti möödumisel. Sõidu alustamiseks vajuta nuppu E.
27. KÄIGUKANG. Autol on kaks edasikäiku (1,2) ja üks tagasikäik (R). HOIATUS: pakendist väljavõtmisel on autol aktiveeritud ainult üks edasikäik ja tagasikäik. Teise käigu kasutusele võtmiseks järgige alltoodud juhiseid.
28. Kruvige lukk lahti.
29. Pöörake lukk järgmisesse asendisse.
30. Kruvige lukk uuesti kinni.
31. Nüüd on kõik käigud kasutatavad. Hoides mõlemat kätt juhtraual, vajutage gaasipedaali. Auto pidurdab ja peatub automaatselt, kui jalg pedaalilt üles tõstetakse. TAGASIKÄIK. Erinevalt kahest edasikäigust tuleb tagurdamiseks käigukangi pidevalt tagurdamisasendis hoida. Kangi vabastamisel läheb see kohe tagasi 1. käigu asendisse. Tagurdamiseks lükake kang ette ning vajutage samal ajal gaasipedaali. Pärast manöövri lõpetamist tõstke jalg gaasipedaalilt ning laske käigukangist lahti.

AKU VAHETAMINE

PANGE TÄHELE: AKU PILDID ON TOODUD AINULT ILLUSTRERIMISEKS. TEIE AKU VÕIB KUJUTATUD MUDELIST ERINEDA, AGA SEE EI MÕJUTA KIRJELDATUD VAHETUS- JA LAADIMISTOIMINGUID.

32. Ühendage akupistik elektrisüsteemi pistikust lahti, vajutades neile külgedelt, nagu joonisel näidatud. Avage sadul vastavalt ülal antud kirjeldusele.
33. Keerake akuhoidik lahti. Võtke akuhoidik välja
34. Võtke aku välja ja asetage uus sisse. Asetage akuhoidik tagasi kohale ja keerake kruvi kinni. Ühendage pistikud. Asetage sadul kohale tagasi ja lukustage.

AKU LAADIMINE

HOIATUS: AKUT TOHIVAD LAADIDA JA MUID ELEKTRISÜSTEEMIGA SEOTUD TOIMINGUID TOHIVAD TEHA AINULT TÄISKASVANUD!
AKUT ON VÕIMALIK LAADIDA KA ILMA SEDA MÄNGUASJAST VÄLJA VÕTMATA.

35. Avage sadul vastavalt ülal antud kirjeldusele. Ühendage akupistik (A) lahti elektrisüsteemi pistikust (B), vajutades neile külgedelt.

36. Ühendage akulaadija vooluvõrguga vastavalt kaasasolevatele juhistele. Ühendage akupistik A akulaadija pistikuga C.

37. Kui aku on laetud, tõmmake akulaadija pistik vooluvõrgust välja, ühendage lahti pistikud C ja A.

38. Ühendage pistikud B ja A. Lükake pistik B pistikusse A, kuni kuulete sulgumisklõpsu. Ärge unustage pärast laadimist kohale asetada ja kinnitada sadulat.

NB! Aku laadimine toimub aku täielikul tühjenemisel ning peab kestma vähemalt 18h täielikuks laadimiseks (mitte rohkem kui 24h). **Ära jäta tühjenenud akut seisma, vaid lae koheselt (tühi aku rikneb 1-2 nädalaga).**

Auto pikemaajalisel seismajätmisel jälgi, et aku oleks eelnevalt laetud (talvel hoida akut mitte alla 0°C temp. ruumis)

Aku laadimist viivad läbi ainult täiskasvanud, mitte lapsed!

KUIDAS AKULAADIJAT KASUTADA?

HOIATUS

1. Kasutage ainult PEG PEREGO toodetud pliiaikut.
2. Ärge kasutage autot mittelaetavate patareidega.

Plahvatusoht

3. Kasutamiseks ainult täiskasvanutele. **Ei ole mänguasi.** Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud vaimsete või kehaliste võimete ga isikutele, välja arvatud juhul, kui nad teevad seda vastutava isiku järelevalve all, kes tagab seadme kasutamise ohtuse.
4. Mitte kasutada, kui korpus, juhe või pistik on vigastatud.
5. Laadige akut ainult hea ventilatsiooniga kohas.
6. Ärge sikutage pistiku väljatõmbamiseks juhet.
7. Ärge vedage autot akulaadija juhtmest tõmmates järel.
8. Juhtme ülekuumenemise vältimiseks ärge katke seda kinni ega asetage seda kuumale pinnale.
9. Jälgige juhtme kerimise suunda, et vältida selle vigastamist.
10. Kui akulaadija on kahjustatud, siis ärge kasutage seda enne, kui see on täielikult parandatud.
11. Toode sisaldab teatud aineid, mida peetakse keskkonnale kahjulikuks. Nende ainete või kogu toote kasutusel kõrvaldamine peab vastama toote kasutuskoha riigis kehtivatele eeskirjadele.
12. Enne akulaadija kasutamist veenduge, et see on varustatud antud riigis kasutamiseks sobiva pistikuga.
13. Lapsed ei tohi akulaadijaga mängida, sest SEE EI OLE MÄNGUASI.

LED-INDIKAATORID

Per Perego aku ei ole ühendatud

- PIDEV TULI: vooluvõrku ühendatud akulaadija töötab ja on laadimiseks valmis.

Per Perego aku on ühendatud

- PIDEV TULI: aku on täis.
- VILKUV TULI: akut laetakse

AKU LAADIMINE

HOIATUS! Enne mänguasja kasutamist laadige akut vähemalt 18 tundi.

- A) Ühendage akulaadija pistikupesaga, mille voolunäitajad vastavad akulaadija sildile märgitud spetsifikatsioonile.
- B) Ühendage akulaadija kontakt sobivaid pistikuid kasutades aku kontaktiga.
- C) Akulaadija on varustatud LED-indikaatoriga, mis edastab järgmisi signaale:
- 1) Kui laadija ühendatakse vooluvõrku vastavalt punktile A ja **akut ei ole ühendatud**, siis jääb LED põlema, näidates, et seade töötab korrektselt.
 - 2) Ühendage aku vastavalt punktile B. Kui kõik on õigesti ühendatud ja aku on tühi, hakkab LED vilkuma, näidates, akut laetakse. Oodake, kuni aku on täis laetud.
 - 3) Kui aku on täis laetud, lõpetab LED vilkumise. Pidevalt põlev LED näitab, et aku on täis.

- 4) Kui aku on juba ühendamise ajal täis, jääb LED pidevalt põlema. Kui järgmisel kasutamisel on selle aku kestus liiga lühike, võtke ühendust klienditeenindusega, et kontrollida, kas aku ja akulaadija töötavad korrektselt.
- 5) Kui laadimine on lõppenud ja LED põleb, lahutage kõigepealt akulaadija vooluvõrgust ja seejärel võtke lahti aku kontakt. Ühendage aku oma mänguasja elektrisüsteemiga ja mänguasid on nüüd kasutusvalmis.

Akulaadija on varustatud kaitseseadiselega, mis rakendub aku ülekuumenemise või lühise korral, et vältida löökvoolu, mis võib akulaadijat kahjustada.

Kui selline olukord tekib, lahutage akulaadija vooluvõrgust, kõrvaldage lühise põhjus ja ühendage kõik uuesti vastavalt punktidele A–C.



GARANTIITALONG

Toode _____ Number: _____

Müügikuupäev _____ Edasimüüja _____

Peg Perego toodangul on **24-kuuline** garantiiaeg, mille jooksul ilmnenu valmistus- ja materjalivead hüvitatakse. Selleks kasutatavad varuosad ja tööaeg on tasuta. Akudele kehtib garantii **6 kuud**.

Garantiikorras ei kuulu hüvitamisele:

- Toote valest kasutusest tingitud vead ja rikked.
- Toote tehnilisest ümberehitusest tingitud vead ja rikked.
- Loomulikult kulunud osad (näit. rattad)
- Rentimiseks kasutatud tooted.

Garantiiaeg algab toote ostukuupäevast. Reklamatsiooni korral tuleb esitada käesolev garantiitalong.

Garantiiremonti teostab AS Salome Auto

Tallinn: Kadaka tee 42a
Tel 680 8801

Pärnu: Tallinna mnt. 82
Tel 448 1700

Võru: Röpina mnt 18a
733 7084

Tartu: Võru 242
Tel 730 2850

Valga: Pihlaka tn 2
Tel 733 7581

Kuressaares: Kalevi põik 2
Tel 452 1040

Jõhvi: Lääne tee 1
5837 0012